


取扱説明書


ビジネスコミュニケーションシステム

MT200bm


技術基準適合認定品



TD230電話機



WS230電話機



DC230電話機



FD200電話機

- このたびは、**MT200bm**をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

目次

第1章 準備編

安全にお使いいただくために	1
取扱説明書について	6
電話機の種類 (TD130、TD230、PF230、FD200、WS230、DC230 電話機)	8
各種音量の調節	29
各部の名称とはたらき	33
カレンダー・時計設定	38
メインメニューについて (メインメニュー)	40
コントラスト調整	41
バックライトの設定	42

第2章 基本編

電話をかける

未使用外線を自動的につかむ (自動選局発信)	43
受話器をおいたままで電話をかける (オンフックダイヤル)	44
受話器をあげて電話をかける (オフフックダイヤル)	45
受話器をあげるだけで外線をつかむ (発信プリセット)	46
受話器をあげるだけで電話をかける (オフフック発信)	46
電話番号を押してから電話をかける (プリセットダイヤル)	47
再度かけ直す (リダイヤル)	49
繰り返しかけ直す (オートリピートダイヤル)	51

電話を受ける

受話器をあげるだけで応答する (着信自動応答)	52
電話がかかってきたら外線ボタンを押す (任意外線応答)	53
電話がかかってきたら発信 / 応答ボタンを押す (自動選局応答)	53
外線通話を保留にする (外線保留)	54
外線着信音メロディを切替える (着信音メロディ切替え)	55
内線通話後に外線を転送する (自動転送)	56
内線通話をしないで直接外線を転送する (強制転送)	57
相手に呼びかけて転送する (口頭転送)	59

内線通話

受話器をあげて内線をかける (内線オフフック発信)	60
受話器を置いたままで内線呼び出しする (内線オンフック発信)	60
内線呼び出し音を切替える (音声 / 信号音切替え)	61
内線を簡単に呼び出す (内線オートダイヤル)	62

第3章 応用編

外線転送機能

外線転送について	64
指定先番号へ自動転送する (転送先電話番号の登録)	65
(転送先電話番号の確認 / 変更 / 消去)	66
(外線自動転送セット / 変更)	67
(外線自動転送解除)	68
外線自動転送を時刻指定で利用する (外線自動転送の時刻登録)	69
(外線自動転送の時刻確認 / 解除)	70
一次応答付き外線自動転送	71
識別着信転送	71

第3章 応用編

外線転送機能

外線通話中に外線を転送する（外線手動転送）	72
外線転送後に再度通話する（外線転送コールバック）	73
外出先から外線転送の設定・解除を行う（リモコン機能）	74
（暗証番号の登録／変更／消去）	75
発信者番号通知を利用してリモコン操作をする（ダイレクトリモコン）	76
サブアドレス通知を利用してリモコン操作をする（サブアドレスリモコン）	77
自動着信機能を利用してリモコン操作をする（自動着信リモコン）	78
リモコン操作一覧	79

外線の便利な機能

オートダイヤルに電話帳ボタンを登録する（電話帳ボタンの登録）	81
短縮ダイヤル、電話帳を登録する（電話帳登録）	82
識別着信	89
名前を検索して電話をかける（電話帳から発信）	89
短縮ダイヤルで電話をかける（短縮発信）	92
短縮ダイヤルから簡易検索してかける（短縮簡易検索発信）	93
短縮ダイヤルの確認／消去／変更	94
着信記録からの短縮ダイヤル登録	96
ワンタッチで電話をかける	98
（ワンタッチ登録）	99
（ワンタッチで発信／確認／消去／変更）	101
発信履歴から電話をかける（発信記録から発信）	102
発信履歴の消去のしかた（発信記録の一括消去）	105
（発信記録の個別消去）	106
着信履歴から電話をかける（着信記録から発信）	108
着信履歴の消去のしかた（着信記録の個別消去）	112
充電器からあげてすぐにダイヤルできる（クイック通話）	113
最後にかけた電話番号を個別短縮番号に登録する（再発信メモリ）	114
こちらの声を相手に聞こえなくする（送話ミュート）	115
複数の短縮番号などを組み合わせて発信する（ネスティングダイヤルの登録）	116
（ネスティングダイヤルの発信／消去／確認）	117
ダイヤル操作で外線をつかむ（指定外線捕捉）	118
自動応答できない外線着信に応答する（コールピックアップ）	119
他の外線通話中の通話に割り込む（外線通話割込）	120
他の外線通話に受話だけで割り込む（送話ミュート付き外線通話割込）	121
短縮番号等を続けて発信する（チェーンダイヤル）	122
使用しない外線を話中にする（話中設定）	123

内線の便利な機能

内線／ドアホンを名前で表示する（内線／ドアホン名前表示）	125
続けて別の内線を呼び出す（リセットコール）	130
他の内線着信に応答する（内線代理応答）	131
話中の内線への内線着信を他の内線へ着信させる（スライド着信）	132
全ての内線を呼び出す（一斉呼出・電話機グループ呼出）	133
内線通話を保留する（内線独占保留）	134
内線通話を保留して、他の子機で再応答する（内線システム保留）	135
内線を受けられないようにする（不在設定）	136
不在時の内線呼出を他の電話機に転送する（不在転送）	137
通話中の電話機を呼び出す（話中呼出）	138
話中のときはそのまま待って相手呼び出す（コールウェイティング）	139

第3章 応用編

会議通話

外線・内線で会議をする（外線1 + 内2 / 外線1 + 内3）	140
（外線2 + 内1 / 外線2 + 内2）	141
内線で会議をする（内線会議通話）	142
外線会議通話から外線手動転送に移行する（外線会議転送）	142

その他の便利な機能

受話器を置いたままで相手と話す（外線ハンズフリー通話）	143
内線着信時に受話器を置いたままで応答する（パーソナルハンズフリー通話）	144
通話中に相手の声をスピーカから聞く（スピーカ受話）	144
ボタン押し下げ音を停止する（キー押下音）	145
外線着信音を停止する（外線着信鳴動拒否）	145
夜に指定した電話機だけ鳴動させる（夜間モード切替）	146
通話時間を表示する（通話時間表示）	148
通話料金を表示する（通話料金表示）	148
通話料金を集計する（通話料金集計、システム/テナント）	149
（通話料金集計、外線/電話機）	150
通話料金集計を消去する（通話料金集計の消去、システム/テナント）	151
（通話料金集計の消去、外線/電話機）	152
指定した電話機からアラーム音を出す（時刻アラームの登録/確認/変更）	153
（時刻アラームの解除）	154
外線を再捕捉する（フラッシュ機能）	155
ダイヤル回線からブッシュ信号を送出する（ブッシュ信号送出）	156
盗聴防止機能（スクランブル）	157
保留音メロディを切替える（保留音メロディ切替え）	158

単独電話機

内線優先モードの使い方	159
（外線発信）	160
（リダイヤル）	161
（指定外線捕捉）	161
（短縮ダイヤル）	162
（外線着信）	163
（コールピックアップ）	163
（外線保留）	164
（自動転送）	165
（強制転送）	166
（外線会議通話）	167
（内線通話）	168
（音声/信号音切替え）	168
（リセットコール）	169
（一斉/グループ呼出）	169
（構内放送）	170
（コールウェイティング）	170
（内線代理応答）	171
（内線保留）	171
（内線保留転送）	172
（待機中通知）	173
（内線会議通話）	174
（ドアホン通話）	175
（ドアホンモニタ）	175

第3章 応用編

単独電話機

外線優先モードの使い方	176
(外線発信)	176
(外線着信)	177
(内線優先モードと共通操作)	177
外線着信をFAXに転送する(FAX転送)	178

第4章 FD200機能編

メインメニューについて(メインメニュー)	179
コントラスト調整	180
短縮ダイヤル、電話帳を登録する(電話帳登録)	181
名前を検索して電話をかける(電話帳から発信)	183
発信履歴から電話をかける(発信記録から発信)	184
着信履歴から電話をかける(着信記録から発信)	185
内線/ドアホンを名前に表示する(内線/ドアホン名前表示)	186

第5章 オプション編

ドアホン

ドアホンからの呼出しで通話をする(ドアホン通話)	188
ドアホンの周囲をモニタする(ドアホンモニタ)	189
玄関などのドアの鍵を解除する(ドアロック解除)	189

留守番機能

留守番の概要	190
留守番応答回数の変更	191
留守番指定電話機	192
各種メッセージ録音のしかた	193
メッセージの確認/消去/変更のしかた	194
留守番セットのしかた	195
追っかけ転送(転送先番号の登録/確認/変更/消去)	196
電話機の留守番指定切替	197
留守番セット中に電話がかかってきたら(応答録音/応答専用/追っかけ転送)	198
用件の再生/消去のしかた	199
識別着信留守番	200
留守番機能を日時指定で利用する(留守番機能の自動切替日時の登録)	201
(留守番機能の自動切替日時の確認)	204
(留守番機能の自動切替日時の消去)	205
お待たせメッセージ応答(手動応答のしかた)	206
リモコン機能(暗証番号の登録/消去/変更)	207
外出先からリモコン操作をする	208
リモコン操作一覧	209

その他のオプション

ヘッドセット接続	210
ページング接続(構内放送)	211
その他の接続(アンプアダプタ/高音量ブザー/BGM放送)	212
IP電話サービス回線で電話をかける	213

第6章 ISDN機能編

基本サービス

ISDNサービス一覧	214
料金情報通知	215
サブアドレス通知	215
発信者番号通知	216

付加サービス

キャッチホン（コールウェイティング）.....	217
迷惑電話おことわり（登録）	218
（解除 / 確認）	219
INSボイスワープ	220
（転送先電話番号の登録）	221
（転送先電話番号の確認）	222
（転送先リストの指定）	223
（サービスの開始）	224
（サービスの停止 / 確認）	225
（無応答時転送の起動時間の設定）	226
（転送通知用トーキの設定）	227
（転送通知用トーキの確認）	228
（転送元案内トーキの設定）	229
（転送元案内トーキの確認）	230
（リモートコントロール機能）	231
通信中着信通知	234
INSナンバーディスプレイ	235
INSネームディスプレイ	235
非通知着信メッセージ応答	236

第7章 インターネット編

BOD機能

通信中の着信（リソースBOD機能）.....	238
通信中の発信（リソースBOD機能）.....	239
オリジナル・リソースBOD機能（フレッツ・ISDN）.....	240

第8章 DC230機能編

名前を確認してから電話をかける（メモリダイヤル）	242
キーロックの設定	245
機能モードの使い方	245
機能項目一覧表	246
文字入力表	247
自営発信モードの設定	248
パスワードロックの設定・解除	249
カレンダー時刻の設定	250
アラームの設定	250
バイブレータ（振動着信）の設定	251
着信音種の選択	251
リレー着信モードの設定	252

第8章 DC230機能編

キータッチトーンの設定	252
Fキーモードの設定	253
ワンタッチダイヤルの設定	254
パスワードの設定	255
LCDコントラストの設定	255
圏外警告音の設定	256
全設定初期化	256

第9章 参考編

停電について	257
機能ランプリセット	258
故障かな?とお考えになる前に	259
保証とアフターサービス	261
特殊内線番号の登録一覧表	262
特殊番号の登録一覧表	263
オートダイヤルボタンに登録して使う機能一覧表	269
TD130、TD230、FD200、WS230、DC230 電話機の外線ボタン、オートダイヤルの関係	270

【索引】 (INDEX)

ボイスメールについては、ボイスメールユニット（オプション）付属の「ボイスメール取扱説明書」をご覧ください。

安全にお使いいただくために




必ずお読みください

準備編

1 はじめに

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を表わします。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

【本書中のマーク説明】

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この電話機システムは、日本国内用に設計されています。電圧や電話交換方式の異なる海外では使用できません。本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因による、発信や通話などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

本製品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対にしないでください。

必ずこの取扱説明書をよく読み、理解したうえでお使いください。

2 対処のしかた

次のようなときは、お買い上げの販売店または付属の「お問い合わせ窓口のご案内」の営業所などへご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

警告

万一、煙がでている、へんな臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに主装置の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

万一、本製品が破損した場合、主装置の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

万一、内部に水などが入った場合は、まず主装置の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

万一、異物が入った場合は、まず主装置の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると、電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

WS子機やデジタルコードレス電話機(以降、「DC子機」と略す)および充電器が、上記 ~ と同じ現象が発生した場合は、直ちに充電をやめ、ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



3 液漏れ、発熱などを避けるために

WS子機の電池(型名:BP366N-A)やDC子機の電池パック(型名:BP3742L-A)について、誤った取り扱いをすると、爆発、発熱、破裂、液漏れ、発火の恐れがあります。必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

危険

火の中に投げ入れたり、加熱しないでください。

直接ハンダ付けしないでください。


万一、電池内部の液が眼に入ったときは、失明の恐れがあります。こすらずに、すぐきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

針を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、投げつけたりしないでください。

電池や電池パックおよび充電器は必ず専用のものをご使用ください。

分解や改造は絶対にしないでください。

電池をWS子機に、電池パックをDC子機に接続するときは、電池コネクタの方向を確認してから正しく接続してください。



4 火災、感電などを避けるために

警告

本製品の上や近くに、水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)または、小さな金属物などを置かないでください。

テーブルタップや分岐コンセントおよび分岐ソケットを使用した、たこあし配線は使用しないでください。

本製品の分解、改造はしないでください。



一般家庭用電源(AC100V)以外は、使用しないでください。

ぬれた手で電源プラグやACアダプタを抜き差ししないでください。

ACアダプタは必ず付属のACアダプタをご使用ください。それ以外は絶対に使用しないでください。

近くで雷が発生したとき、電源プラグやACアダプタを電源コンセントから抜いてご使用を控えてください。

WS子機やDC子機および充電器の充電端子は、金属などでショートさせないでください。また、充電端子に水滴などがついたままで充電しないでください。



注意

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるような場所には、置かないでください。

ぐらついた台の上などの不安定な場所には、置かないでください。

本製品の清掃は、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布にしみこませ、かたく絞ってからふいてください。ベンジンやシンナーなどでふかないでください。変色や変形の原因となることがあります。

5 WS 230、DC 230 電話機の使用上について




引火・爆発の恐れがある場所での使用および充電はしないでください。本電話機は防爆型ではありません。プロパンガス、ガソリン、引火性ガスなどの発生するような場所では、絶対に使用および充電しないでください。本電話機の電源を必ず切ってください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで、本電話機を使用しないでください。電子機器が誤作動したりするなどの影響を与える可能性があります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。ペースメーカー、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。



DC子機の側面に取り付けられたゴムキャップを取り外さないでください。

ゴムキャップが無いまま、ぬれた手でお使いになると、故障や感電の原因となります。

寒い戸外から急に暖かい室内に本電話機を持ち込むと、急激な温度変化により、本電話機内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。結露が生じたときは電源を切って水滴が蒸発するまでしばらく放置しておいてください。結露したままでお使いになると、故障の原因となります。

本電話機の通話は盗聴されにくくなっていますが、電波を利用している為、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する場合は、全くないとはいえません。この点を十分に留意してご使用ください。

6 設置場所について

次のような場所には、設置しないでください。

△ 注意

直射日光が当たる場所や、暖房器具の近くなど、温度があがる場所（40℃以上）



著しく温度が下がる場所（0℃以下）

振動が多い場所や不安定な場所

スピーカボックスなど磁気を帯びたものに近い場所

テレビ、ラジオなどに近い場所（受信障害を起こす可能性があります。）

電気雑音が発生するものに近い場所（通話に雑音が入ったり、使用できなくなることがあります。）



< 電気雑音が発生する原因としては >

車やオートバイが近くを通る場合

放送局や無線局（アマチュア無線、C B無線など）の近くで使用する場合

テレビ、ラジオ、蛍光灯、O A機器、電子レンジ、電気コタツなどの近くで使用する場合

高周波溶接機、高周波ミシン、電気溶接機、ワイヤカッタなどの工作機械の近くで使用する場合

7 使用上のご注意

△ 注意

本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

WS子機・WS親機（WS230）やDC子機・接続装置（DC230）のアンテナをあやまって目にささないようにしてください。また、アンテナに無理な力を加えないでください。（折れたり、曲がったりします。）

ご使用にあたってのお願い

このシステムをご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。詳しくは局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

準備編	取扱説明書について

この取扱説明書は、次のフォーマットをベースに記載してあります。

第〇章を記載

オプション編
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ドアホン</div> <div>TD130, TD230, FD200</div> </div>

関連項目を記載

見出しを記載

操作説明
パート

補足説明
パート


表示説明
パート

関連項目や注意点を説明

—○—
ページ

略図の説明

この取扱説明書では、次の表のとおり操作説明を略図で表します。

略図	操作説明	略図	操作説明
	ダイヤルボタンを押す		各機能名称のボタンを押す
	受話器をあげる (DC子機は機能別に指定の操作をする)		受話器をおく (DC子機は  を押す)
	WS子機を充電器から持ちあげる		WS子機を充電器におく
	電話機スピーカから音が鳴る (DC子機にはスピーカがありません)	TD130、TD230、PF230、FD200電話機は受話器をおいている状態を、WS子機は充電器においている状態を、DC子機は充電器からあげている状態を基本とします。	

準備編	T D 1 3 0 電話機
電話機の種類	
TD130	

外線ボタン、オートダイヤル

ボタン1～16は、外線ボタンとして利用できます。また、未使用外線は、オートダイヤルボタンとして利用できます。

スピーカ

呼出音やスピーカ受話の音が聞こえます。

受話器

ダイヤルボタン

ダイヤル時やカナ文字入力などに使います。

リダイヤルボタン


同じ番号へ再度かけるときなどに使います。

短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときなどに使います。

発信ボタン

電話をかけるときに発信ボタンを押すと、未使用の外線を自動的につかみます。



(短縮早見表ホルダーの取付図)

下図のように電話機に取り付けてご利用ください。
短縮早見表ホルダーは、別売品です。



表示部(3 4 ページ)

着信ランプ

外線着信と内線個別呼出のとき点滅します。

内線ランプ

内線着信中は点滅、内線通話が始めると点灯します。

マイクランプ

ランプが点灯のときにハンズフリー - 通話とパーソナルハンズフリー通話ができます。消灯のときはハンズフリー通話できません。

音量ボタン

受話音量、着信音量およびスピーカ受話音量などを別々に調節するときに使います。

フラッシュボタン

キャッチホンサービスなどを受けるときに使います。

応答ボタン

受話器をあげて応答ボタンを押したときに外線通話ができます。

会議ボタン / ランプ (赤色)

外線・内線の会議通話をするときに使います。会議通話中に点灯します。

機能ボタン / ランプ (赤色)

短縮ダイヤルの登録などをするときに使います。

スピーカボタン / ランプ (赤色)

スピーカ受話などをするときに使います。


保留ボタン

外線、内線通話を保留にするときに使います。


マイク

ハンズフリー、パーソナルハンズフリー - 通話のときに使用します。

T D 1 3 0 電話機角度調節のしかた



高角度スタンド



高角度スタンドをベースにセットする。(2 段階)

高角度スタンドを取り外すときは、ベースを押さえて、電話機を引き上げてください。(無理に引き上げると破損する恐れがあります。)

電話機を壁に取り付けるときは、購入された販売店にご相談ください。

準備編	T D 2 3 0 電話機 P F 2 3 0 電話機
電話機の種類	
TD230	

P F 2 3 0 電話機の外観寸法、形状、および通常の使い方は、T D 2 3 0 電話機と同じです。
(以降、「T D 2 3 0 電話機」のみ記載します。) 停電の際は、P F 2 3 0 電話機で発着信できます。

外線ボタン、オートダイヤル

ボタン 1 ~ 1 8、3 1、3 2 は、外線ボタンとして利用できます。また未使用外線と残りのボタンは、オートダイヤルボタンとして利用できます。

スピーカ

呼出音やスピーカ受話の音が聞こえます。

受話器

ダイヤルボタン

ダイヤル時やカナ文字入力などに使います。

リダイヤルボタン


同じ番号へ再度かけるときなどに使います。

短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときに使います。

発信ボタン

電話をかけるときに発信ボタンを押すと、未使用の外線を自動的につかみます。



(短縮早見表ホルダーの取付)

下図のように電話機に取り付けてご利用ください。
短縮早見表ホルダーは、別売品です。



表示部(3 4 ページ)

着信ランプ

外線着信と内線個別呼出のとき点滅します。

内線ランプ

内線着信中は点滅、内線通話が始まると点灯します。

マイクランプ

ランプが点灯のときにハンズフリー通話とパーソナルハンズフリー通話ができます。消灯のときはハンズフリー通話できません。

音量ボタン

受話音量、着信音量およびスピーカ受話音量などを別々に調節するときに使います。

フラッシュボタン

キャッチホンサービスなどを受けるときに使います。

応答ボタン

受話器をあげて応答ボタンを押したときに外線通話ができます。

会議ボタン / ランプ (赤色)

外線・内線の会議通話をするときに使います。会議通話中に点灯します。

機能ボタン / ランプ (赤色)

短縮ダイヤルの登録などをするときに使います。

スピーカボタン / ランプ (赤色)

スピーカ受話などをするときに使います。


保留ボタン

外線、内線通話を保留にするときに使います。

マイク

ハンズフリー、パーソナルハンズフリー通話のときに使用します。

TD230 電話機角度調節のしかた (PF230 も同様です)



< 電話機角度を上げる >

- ・ベースを の矢印方向に (上) 引き上げます。このときベースが止まる位置まで引き上げてください。(「カチッ」と音がします。)

< 電話機角度を下げる (元に戻す) >

- ・ベースを戻すには、ツメの根元を両方とも の矢印方向に指で押しながらベースを の矢印方向に押しこみます。

電話機を壁に取り付けるときは、購入された販売店にご相談ください。

準備編	FD200 電話機
電話機の種類	
FD200	

外線ボタン、オートダイヤル

ボタン 1 ~ 16 は、外線ボタンとして利用できます。また、未使用外線は、オートダイヤルボタンとしても利用できます。

電話帳ボタン

カナ文字 / 英字 / 数字で検索し、電話をかけるときなどに使います。(電話帳検索)

確定ボタン

短縮番号の名前登録などの確定ボタンとして使います。

スピーカ

呼出音やスピーカ受話の音が聞こえます。

受話器

ダイヤルボタン

ダイヤル時やカナ文字入力などに使います。

リダイヤルボタン


同じ番号へ再度かけるときなどに使います。

短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときなどに使います。

発信ボタン

電話をかけるときに発信ボタンを押すと、未使用の外線を自動的につかみます。



表示部(3 6 ページ)

着信ランプ 外線着信と内線個別呼出のとき点滅します。

内線ランプ 内線着信中は点滅、内線通話が始めると点灯します。

マイクランプ ランプが点灯のときにハンズフリー通話とパーソナルハンズフリー通話ができます。消灯のときはハンズフリー通話ができません。

M F キー 表示部のメニュー選択や、電話帳検索のスクロールキーなどに使います。

音量ボタン 受話音量、着信音量およびスピーカ受話音量などを別々に調節するときに使います。

フラッシュボタン キャッチホンサービスなどを受けるときに使います。

応答ボタン 受話器をあげて応答ボタンを押したときに外線通話ができます。

会議ボタン / ランプ (赤色) 外線・内線の会議通話をするときに使います。会議通話中に点灯します。


機能ボタン / ランプ (赤色) 短縮ダイヤルの登録などをするときに使います。

スピーカボタン / ランプ (赤色) スピーカ受話などをするときに使います。

保留ボタン 外線、内線通話を保留にするときに使います。

マイク ハンズフリー、パーソナルハンズフリー通話のときに使用します。

FD200 電話機角度調節のしかた



< 電話機角度を上げる >

- ・ベースを の矢印方向に (上) 引き上げます。このときベースが止まる位置まで引き上げてください。(「カチッ」と音がします。)


< 電話機角度を下げる (元に戻す) >

- ・ベースを戻すには、ツメの根元を両方とも の矢印方向に指で押しながらベースを の矢印方向に押しこめます。


電話機を壁に取り付けるときは、購入された販売店にご相談ください。

準備編	WS 2 3 0 電話機
電話機の種類	
WS	

WS子機



WS 親機



アンテナ

5 段階まで伸ばせます。
(アンテナは立てて伸ばしてお使いください。)

電源ランプ (赤色)

通電中に点灯します。

通話ランプ (緑色)

WS 子機が通話中のとき緑点灯します。
(点滅のときは、ご使用できません。販売店へご相談ください。)

充電器


< 充電器正面 >

充電ランプ

WS 子機を充電器に置くと赤点灯します。(充電中)

充電端子


WS 子機を充電するための端子です。



< 充電器裏面 >

電源ジャック

付属の AC アダプタを接続します。
(21 ページ参照)



準備編	DC 230 電話機
電話機の種類	
DC	

デジタルコードレス 電話機 (以降、「DC子機」と 略す)

着信／メッセージ／充電ランプ

着信のときに赤ランプが早く点滅します。ボイス
メールの通知のときに赤ランプがゆっくり点滅し
ます。また、充電中は赤ランプが点灯し、充電完
了で緑ランプが点灯します。

受話口

アンテナ
伸縮式です。

表示部(33ページ)

サウンダ

着信音や呼出音などが聞えます。

音量ボタン

着信音量や受話音量を調節するときに押します。

ゴムキャップ

※爪先などで、矢印方向(↓)へ押してゴムキャップを
持ち上げるとイヤホンマイクジャックがあります。

イヤホンマイクジャック

イヤホンマイクを接続します。



(発信／応答) ボタン／ランプ (緑色)

電話をかけるときや電話を受けるときに押します。電話をかけるとき
に(発信)を押すと、未使用の外線を自動的につかみ、ランプは外線
通話中に点灯します。



(内線) ボタン／ランプ (緑色)

内線をかけるときなどに押します。ランプは内線通話中に点灯します。



(切) ボタン

通話を終了するときなどに押します。また、電源を入れたり、切る
ときに長く押し続けます。

※通常は電源を入れた状態で使用します。長時間お使いにならない
ときは電源を切ってください。

ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときやメモリダイヤルの名前を
登録するときなどに押します。



(アスタリスク) ボタン

メモリダイヤルの名前や電話番号を逆順に表示させるときなどに押します。



(シャープ) ボタン

メモリダイヤルの名前や電話番号を順番に表示させるときなどに押します。


送話口

充電端子 (2ヶ所)

電池パックを充電するための端子です。

外線ボタン／ランプ

外線1～6ボタンは外線をかけるときなどに押します。自分が使用中のときは緑色、他人が使用中のときは赤色で点灯します。また、各種機能のボタンとして設定できます。

※保留したあとに  ボタンを押したときなどのランプ表示は変化することがあります。

外部接続端子

メンテナンスのときだけ使用しますのでさわらないでください。

充電コネクタ

電池パックのコードを接続するためのコネクタです。

電池カバー

フック／機能／クリアボタン

フック：キャッチホンサービスなどを受けるときに押します。

機能：待機状態で、ダイヤルボタンと組み合わせて便利な端末機能を選ぶときなどに押します。

クリア：登録したメモリダイヤルを消去するときなどに押します。

コール／文字／Pボタン

コール：メモリダイヤルに名前や電話番号を登録したり、登録したメモリダイヤル（最大300件）の内容を表示させ発信するときなどに押します。

文字：メモリダイヤルの登録や検索をする場合、カナ／英字／数字のいずれかに切り替えるときに押します。

P：メモリダイヤルにポーズを登録するときなどに押します。

保留／再送／決定ボタン

保留：外線・内線の通話を保留するときなどに押します。

再送：リダイヤル（50ページ）のメモリの呼び出しなどに使います。

決定：端末機能の設定や、メモリダイヤルの登録／検索で入力したデータを決定するときなどに押します。

準備編	DC 2 3 0 電話機
電話機の種類	
DC	

接続装置

アンテナ

アンテナは立ててお使いください。


電源ランプ（赤色）

通電中に点灯します。
※消灯のときは電源が供給されていません。
※電源供給直後は一時的に点滅します。


通話ランプ（緑色）

緑 色	点灯：正常状態です。
	点滅：無線のチャンネルを使用している状態です。 (通話中などのとき、点滅します)

- ※ 電源供給直後は数秒間点滅します。
- ※ 両ランプの点灯または点滅パターンが上記以外か、消灯している場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。



(裏面)



ディップスイッチ


工事担当以外は、さわらないでください。
※お買い上げ時は1：ON, 2：OFFです。

モジュージャック

電話機コードのモジュラー部を差し込みます。
主装置と接続されます。


イヤホンマイク用ジャック

Ø2.5 mm タイプ(イヤホン : 32 Ω 3 極ミニプラグ)のイヤホンマイク(市販品)を接続して使用できます。




充電器

正面




上面

充電端子 (2カ所)



背面



電源ジャック

ACアダプタ (TE-815L) を接続します。

準備編	WS 230 電話機
電話機の種類	
WS	

1 WS 230 電話機使用上のご注意

WS 子機は、お使いになる前に充電してください。

約 15 時間以上の充電で連続通話が約 5 時間できます。

WS 親機のうえに、物を載せないでください。雑音が入ることがあります。

WS 親機のアンテナは、垂直に立てて伸ばした状態でお使いください。

WS 子機は、通話中に保留を押したときや通話を終了するときなど相手に「シュボ」という音が聞こえることがあります。故障ではありません。


2 無線に関するご注意

この製品はマルチチャンネルアクセス（複数の電波を利用する技術）により傍受されにくくなっておりますが、電波を使用しているため、通常の手段を越えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する場合があります。まったくないとは言えません。この WS 230 電話機で採用した盗聴防止機能（スクランブル機能）は音声等特殊加工したのち電波を送信する方法です。従って、電波が第三者によって傍受されても通話内容のものを防ぐことができます。しかし、第三者が特殊手段を講じた場合は、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通話は、TD 130、TD 230、FD 200 電話機のいずれかをご使用することをおすすめします。

移動しながら使用するとき、位置や向きによって雑音が入ることがあります。

WS 子機と WS 親機は、通常半径 100 m（見通し距離）以内でご使用できますが、環境条件により雑音が入ったり通話距離が短くなったりすることがあります。

WS 親機は、主装置から 5 m 以上、有線電話機から 2 m 以上、他の WS 親機から 3 m 以上離して設置してください。通話中に雑音が入ることがあります。



3 WS 子機が通話圏外にでると

通話中に、WS 子機と WS 親機の距離が遠くなり WS 子機が通話圏外にでると、WS 子機の表示部に「圏外」が表示されたり、雑音が大きくなったり、通話が途切れて、通話圏外警告音「ピーピーピー...」が鳴ります。警告音が鳴り始めてから、10 秒間そのまましていると通話が切れます。

通話圏外では電話をかけることも、受けることもできません。

電話をかけたとき、エラー音「ピーピー...」が鳴ります。


電話がかかってきたときは、着信音が鳴りません。

4 接続と充電のしかた

A Cアダプタの接続とW S子機の充電は、下図のようにしてください。

W S子機は、お買上げ時電池が接続されておりません。お使いになる前に電池を接続してください。
(22 ページ参照)

はじめてお使いになるときは、約 1 5 時間以上充電してください。



W S子機を使用していないときは、充電器においてください。


充電中や充電直後にW S子機の電池ふた付近が (22 ページ参照) 温かいことがありますますが異常ではありません。

満充電後の使用時間は、次の通りです。

連続通話する場合・・・約 5 時間

連続待受けの場合・・・約 1 0 0 時間

5 充電端子のお手入れ



充電器とW S子機の充電端子 (金属部分) はいつもきれいに保つようにしてください。


端子が汚れていると充電できなくなることがありますので、月に 1 回以上、乾いた綿棒で清掃してください。

シンナー、ベンジンなどを使用すると表面を傷めたり、変色したりすることがありますので使用しないでください。

準備編	WS 230 電話機
電話機の種類	
WS	

6 電池残量

WS子機の表示部に電池残量を下図のように5段階表示しますので充電の目安としてお使いください。



要充電状態のときは、約10秒ごとに要充電警報音「プープー」が鳴ります。

電池残量が少なくなると、通常使用状態になるまで急速充電をします。

要充電警報音が鳴ってから充電すると約2.5時間で通常の使用状態になります。この場合、約3時間の連続通話ができます。

通話中に要充電警報音が鳴り始めると、約5分で通話が切れます。

電池を取り外した状態で充電器におかないでください。

要充電警報状態のまま充電せずに放置すると警報音が止まり、外線1から外線5のボタンはオレンジ色、外線6ボタンは赤点灯しますが、故障ではありません。充電器において充電してください。

7 電池交換


WS子機の電池は、消耗品です。いっぱい充電しても、続けて通話できる時間が極端に短くなった場合は、新しい電池（型名：BP366N-A）をお買い求めのうえ交換してください。

使用頻度によっても異なりますが、電池交換の目安は約2年です。


電池の購入方法などについては、お買上げになった販売店または付属の「お問い合わせ窓口のご案内」の営業所などへお問い合わせください。

電池の抜き差しを行うと、一時的に が表示されますが、故障ではありません。

(1) 電池ふたを開ける



(2) 古い電池をはずし、新しい電池を接続する



(3) 電池ふたを閉じてから充電器において約15時間以上充電する



リサイクル推進へのお願い

電池（型名：BP366N-A）はリサイクル可能な貴重な資源です。電池交換などで使用済みの電池の廃棄に際しては、お買上げになった販売店または、お近くのニカド電池リサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクル推進にご協力をお願い致します。



8 WS子機の**外線**に各種機能のボタンを割り付ける


WS子機の未使用**外線**に**機能**、**会議**、**オート**、**フオート**などを下記の方法で割り付けると、各種機能の設定・変更などがWS子機からでも操作できるようになります。

お買い上げ時は、外線ボタンです。

登録のしかた

保留を押しながら、割り付をしたい**外線**を1回押すと、現在の割付状態が表示します。さらに、

保留を押したまま**外線**を押すたびに、割付内容がかわります。割り付けたいボタンの名称が表示されたら**保留**を離し、割付が終了します。



新たに割り付けられたボタンは、外線ボタンとして使用できません。

添付シールの**会議**、**フオート**などを貼ると便利です。


確認のしかた

保留を押しながら、割付した**外線**を1回押します。

準備編	D C 2 3 0 電話機
電話機の種類	
DC	


1 電池パックを取り付ける

電池カバーを押しながら、スライドさせて電池カバーを取り外します。



電池パックを取り付けます。

コードはしっかりと差し込み、図のように挟まないように注意して収納してください。



電池カバーを取り付けます。



D C 子機の電源が入ったままで電池パックを外すと、故障の原因になります。

電池パックの交換

電池パックの交換は、必ず電源を切ってから行ってください。

電池パックは消耗品です。いっばいに充電しても、続けて通話できる時間が極端に短くなった場合は新しい当社指定の電池パック (BP3742L-A) をお買い求めのうえ交換してください。

電池パックの購入方法などについては、お買い上げになった販売店などへお問い合わせください。

リサイクル推進へのお願い

電池パックはリサイクル可能な貴重な資源です。電池交換等で使用済みの電池の廃棄に際しては、お買い上げになった販売店または、お近くのリチウムイオン電池リサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクル推進に協力をお願い致します。




2 充電する

A Cアダプタの接続およびD C子機の充電は、次のようになります。


はじめてお使いになるときや、新しい電池パックに交換したときは、必ず3.5時間以上、充電してください。

A Cアダプタを充電器と電源コンセントに差し込みます。



図のようにD C子機を充電器に置きます。

- ・ 充電を開始します。
- ・ D C子機を充電器に置くとき、方向を間違えると充電できません。



※1 充電ランプが点灯しない場合は、再度D C子機を充電器におき直してください。
それでも、充電ランプが点灯しない場合、充電端子が汚れていないかを確認してください。



※充電中のD C子機や充電器、およびA Cアダプタは温かくなりますが、異常ではありません。

※満充電後の使用可能時間

連続通話をする場合……約5時間、連続待ち受けの場合……約150時間※2

※2 通話をしないで電源が入った状態で、接続装置の電波だけを正常に受信できる平均的な時間です。

それ以外は短い時間となります。



※充電器は平らなところに置いてください。充電器が傾いていると充電できない場合があります。

充電端子のお手入れ

D C子機と充電器の充電端子（金属の部分）は、いつもきれいに保つようにしてください。

充電端子が汚れていると充電できなくなることがありますので、月に1回または汚れているときは、やわらかい布でからぶきするか、市販の綿棒などでふいてください。

- ・ シンナー、ベンジンなどを使用すると表面を痛めたり、変色するときがありますので使用しないでください。



準備編	D C 2 3 0 電話機
電話機の種類	
DC	

3 電源を入れる


充電してから電源ボタンを長く押し続けると、電源が入り表示部が点灯します。



■ 電波の強さ

接続装置（18ページ）からの電波状態を4段階で表します。

※電話をかける前に電波の強さを確認してください。



（強）……受信状態が良好です。


（弱）……電話がかかりにくくなったり、通話が切れることがあります。（電波状態の良い場所へ移動してください）

圏外……電話をかけることも受けることもできません。また、一時的に圏外となっている場合は、発信できることもあります。

※圏外に近づくと、警告音「ピッ ピッ……（断続）」が鳴り、圏外に出ると通話が切れます。

■電池残量

電池残量を4段階で表示しますので充電の目安としてお使いください。



……満充電です。



……電池残量なしの状態です。

※通話中に電池残量なしの状態になると、電池切れ警告音が「ピーッピーッ」と30秒ごとに鳴ります。



※ＤＣ子機の内線番号や名前などの待機時表示を変更しても、その内容が更新されないときは、再度、発信捕捉したあとに切る操作をしてください。

- ・他の電話機を使って変更したときも、対象となるＤＣ子機で上記の操作をしてください。

※ＤＣ子機の時計データ（年月日、曜日、時分）は、システムから自動的にダウンロードされます。

- ・他の電話機の時計表示とは一致しないことがあります。（誤差が生じます。）
- ・待機状態のカレンダー・時計表示形式は、他の電話機と異なります。
- ・システムのカレンダー・時計設定をしたときや電池パックを取り外したときなどは、ＤＣ子機で発信捕捉し、その状態での時刻（分）表示が変わるのを待って切る操作をすると、時計データをすぐに更新することができます。

電源を切る

再度、電源ボタンを長く押し続けます。その場合、表示が消えます。



※ＤＣ子機は、電源が「入」・「切」のどちらでも充電できます。

準備編	D C 2 3 0 電話機
電話機の種類	
DC	

4 DC子機の「外線」に各種機能のボタンを割り付ける

未使用「外線」に「会議」、「機能(F)」、「短縮」、「オート」などを割り付けると、各種機能の設定・変更などが、DC子機からでも操作できるようになります。

お買い上げ時は、外線ボタンです。

登録のしかた

「内線」 「#」 を押します。

「外線1」～「外線6」のいずれかを押します。

「#」(または「✱」)で割り付けるボタンを選びます。

「#」を押すたびにボタン表示が順番に切り替わります。

(「✱」は逆順に切り替わります)



「電源」を押します。

割り付け完了

割り付けを終えるときは「電源」を押します。

続けて他の外線に割り付けるときは、「電源」を押さずに、操作 から押します。



同じ機能のボタンを重複して割り付けたときは、後からの割り付けが有効となり、前の割り付けは外線ボタンに戻ります。

確認のしかた

「内線」 「#」 「外線1」～「外線6」のいずれかを押す




各種音量の調節

準備編

各種音量調節

TD130, TD230

TD130、TD230 電話機の音量ボタン



[音量]を押すことで、音量ピクト表示が増減します。

最大8段階のピクト表示です。
最小段階のピクトは、各種音量調節によって異なります。

[音量]を2回押すたびに1個のピクトが表示、または消灯します。

・着信音量の調節

受話器をおいたままの状態(電話機未使用時)で、**[音量]**を押すことにより、外線の着信音、内線の呼出音、ドアホン呼出音の調節ができます。

調節は、2段階(最小)～8段階(最大)

上記操作以外に、次のように操作しても着信音量の調節ができます。



表示例：最小(2段階)

・スピーカ受話音量の調節

スピーカ受話中に、**[音量]**を押すことによりスピーカ受話音量の調節ができます。

調節は、2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：最大(8段階)

・ハンズフリ - 音量の調節

各種ハンズフリー通話中に、**[音量]**を押すことによりスピーカから聞こえる相手の音声の大きさを調節できます。

調節は、2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：5段階

・受話音量の調節

受話器で通話中(外線通話、内線通話、ドアホン通話など)に、**[音量]**を押すことにより受話器から聞こえる相手の音声の大きさを調節できます。


調節は、2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：最小(2段階)

準備編	各種音量の調節
各種音量調節	
FD200	

FD200 電話機の音量ボタン




音量を押すことで、音量ピクト表示が増減します。
最大8段階のピクト表示です。
最小段階のピクトは、各種音量調節によって異なります。

音量を2回押すたびに1個のピクトが表示、または消灯します。

・着信音量の調節

受話器をおいたままの状態(電話機未使用時)で、**音量**を押すことにより、外線の着信音、内線の呼出音、ドアホン呼出音の調節ができます。
調節は2段階(最小)～8段階(最大)
上記操作以外に、次のように操作しても着信音量の調節ができます。



表示例：最小(2段階)

・スピーカ受話音量の調節


スピーカ受話中に、**音量**を押すことによりスピーカ受話音量の調節ができます。
調節は2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：最大(8段階)

・ハンズフリ - 音量の調節


各種ハンズフリー通話中に、**音量**を押すことによりスピーカから聞こえる相手の音声の大きさを調節できます。
調節は2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：5段階

・受話音量の調節

受話器で通話中(外線通話、内線通話、ドアホン通話など)に、**音量**を押すことにより受話器から聞こえる相手の音声の大きさを調節できます。
調節は2段階(最小)～8段階(最大)



表示例：最小(2段階)


各種音量の調節

準備編

各種音量調節

WS

WS子機の音量ボタン



音量ボタン

音量を押すことで着信音量、スピーカ音量、受話音量を調節できます。

・着信音量の調節

電話機未使用時に**音量**を押すと、外線の着信音、内線の呼出音、ドアホン呼出音を「小・中・大」の3段階で調節できます。

外線の着信音量を「切」に設定することもできます。電話機未使用時に、**保留**を押しながら**切**を押すと切り替わります。内線の呼出音、ドアホン呼出音は鳴動します。

着信音 ■■■

表示例：着信音量「大」

S

表示例：外線着信音量「切」

・スピーカ音量の調節

スピーカ受話中に、**音量**を押すことによりスピーカ受話音量の調節ができます。「小・中・大」の3段階切替で調節できます。

11 → []

スピーカ ■■

表示例：スピーカ音量「中」

・受話音量の調節

外線通話、内線通話、ドアホン通話などのときに、**音量**を押すことによりWS子機から聞こえる相手の音声の大きさを調節できます。「小・中・大」の3段階切替で調節できます。


11 = [12]

受話 ■■

表示例：受話音量「中」

準備編	各種音量の調節
各種音量調節	
DC	

DC子機の音量ボタン




音量ボタンを押すことで着信音量、受話音量を調節できます。

・着信音量の調節

電話機未使用時に音量ボタンを押すと、外線着信音、内線呼出音、ドアホン呼出音などを「切、小、中、大、ぜんぞう漸増」の5段階で調節できます。

お買い上げ時は「小」です。


→ 表示



※ドアホン呼出音以外の着信音は、その鳴動中に  を押すと、着信音が停止します。

※着信音量を「切」に設定すると、システムの設定や工事設定に関係なく着信音は鳴動しません。

また、夜間モードの設定状態表示（システムで着信音を鳴動する／しないの設定をした場合）については、発信捕捉状態にすると確認できます。


※外線着信、内線呼出、ドアホン呼出などの着信後に、「着信あり」の表示が残ることがありますが、 を押すと待機時表示に戻ります。

・受話音量の調節

外線通話、内線通話、ドアホン通話などの通話中に音量ボタンを押すことにより、DC子機から聞こえる相手の音声の大きさを「小・中・大」の3段階で、調節できます。

お買い上げ時は「中」です。

→ 表示




各部の名称とはたらき

準備編

各部の名称とはたらき

WS, DC

WS 子機の表示部



番号	表 示	内 容
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	名前、電話番号、内線番号などを表示する
	00:48	通話時間、各種音量表示をする
	夜	夜間モードに設定されると表示する
	漢 カナ 英 数	文字入力時のモードを表示する
	クイック	クイック通話モードに設定すると表示する
	圏外	WS 子機とWS 親機の距離が離れすぎると表示する
		電池残量を5段階で表示する
	S	外線の着信音を止めると表示する


DC 子機の表示部





番号	表 示	内 容
①		接続装置の電波を受信し着信可能な待ち受け状態になったときに表示されます。
②		4段階の電波の強さ（電界強度）が表示されます。
③	家庭	この表示は使用しません。
④		
⑤	圏外	電波の届かない場所にいると表示されます。
⑥		不正利用防止のためのパスワードロックを設定しているときに表示されます。
⑦		4段階の電池残量が表示されます。
⑧	表示例: 10/10(火)11:10AM 田村電機 内線 10	カレンダー、時刻、ダイヤルした番号、メッセージ、内線番号、通話料金などが表示されます。
⑨	1 2 3 4 5 6	外線（または機能割り付け）ランプと連動して表示されます。（点灯および遅点滅のみ）
⑩	カ(またはAB)	メモリダイヤルの登録や検索のときの入力モードが表示されます。
⑪		バイブレータを設定しているときに表示されます。
⑫	1、))、)))、))~)	待ち受け中または着信中は5段階の着信音量が表示されます。通話中は3段階の受話音量が表示されます。

準備編	各部の名称とはたらき
各部の名称とはたらき	
TD130, TD230	

TD130 電話機、TD230 電話機の表示部



番号	表示例	内容
	あかサタABC田村1234567	電話番号、電話帳、内線名前、通話時間、通話料金などを表示する
	12月10日 (金) 午前10:01	カレンダー、時計を表示する
	夜間A	夜間モードに設定すると表示する
		アラームが設定されたときに表示する
		各種音量の大きさを調整すると表示が変わる

各部の名称とはたらき

準備編

各部の名称とはたらき

TD130, TD230


TD130 電話機、TD230 電話機の画面構成

保留を押してメニュー画面を呼び出し、上（ダイヤル**＊**）または下（ダイヤル**＃**）項目を選択し、**発信**を押します。

待機画面（内線 11 番子機）



メニュー画面



《発信記録》

01: 田村テレコム
02: 0332111234
03: 田村デンワ

《発信記録画面》

《着信記録》

001: 田村電機製作所
002: 東京電子
003: 田村ビジネス

《着信記録画面》

《操作ガイドメニュー》

1: 機能特番一覧
2: 内線特番一覧
3: 短縮ダイヤル登録 / 確認

《操作説明画面》


《コントラスト調整》





: 濃くする
: 薄くする
音量ボタンで調整

《コントラスト調整画面》

準備編	各部の名称とはたらき
各部の名称とはたらき	
FD200	

FD200 電話機の表示部



番号	表示例	内容
	あかサタABC田村1234567	電話番号、電話帳、内線名前、通話時間、通話料金等を表示する
	12月18日 (土) 午前 12:24	カレンダー、時計を表示する
		アラームが設定されたときに表示する
		全角かな、全角カナ、英、数字の文字入力モードを表示する
		夜間モードに設定すると表示する
		各種音量の大きさを調整すると表示が変わる


各部の名称とはたらき

準備編

各部の名称とはたらき

FD200

FD200 電話機の画面構成

(MFキー)の下操作でメニュー画面を呼び出し、上または下項目を選択し(項目反転)  を押します。

次の操作も同様に行います。

待機画面 (内線11番子機)

内線11

12月18日 (土)

午前 12:24

🔊●●●●●●●●

《電話帳検索》

検索文字[]

《電話帳検索画面》

《発信記録》

01: 田村テレコム [110]
02: 0332111234
03: 田村デンワ [112]
04: 0821112222
05: 0331113333

《発信記録画面》

《着信記録》

001: 田村電機製作所 0312345678
12月18日 (土) 午前 10:10 佐藤
002: 東京電子 0331112222
12月18日 (土) 午前 10:15 田中

《着信記録画面》

《内線番号一覧》 1/7

1: 内線10 田村太郎
2: 内線11 山田太郎
3: 内線12 田村花子
4: 内線13 接続なし
5: 内線14 受付電話

《内線番号一覧》

《操作ガイドメニュー》 1/1

1: 機能特番一覧
2: 内線特番一覧
3: 短縮ダイヤル登録/確認
4: オートダイヤル登録/確認
#: 終了

《操作説明画面》

《コントラスト調整》

△: 濃くする
▽: 薄くする

音量ボタンで調整

《コントラスト調整画面》

メニュー画面 1/2

《メインメニュー》 1 / 2

1: 電話帳
2: 発信記録
3: 着信記録
4: 内線番号一覧
5: CTI

🔊●●●●●●●●

メニュー画面 2/2

《メインメニュー》 2 / 2

6: 操作ガイド
7: コントラスト調整
#: 終了 (フラッシュ)

🔊●●●●●●●●

準備編	カレンダー・時計設定
カレンダー、時計設定	
TD130, TD230, FD200	

1 機能

・機能を押します。

→機能ランプ：赤点灯
[表示例は TD130、TD230 の場合]

2 9

・9 #を押します。

午後 12:24
12月10日 (日)
午後 12:24

→機能ランプ：赤点滅

3 ダイヤルボタンで時刻を設定する

・ダイヤルボタンで時刻を押します。
(例) 9時10分のとき
0 9 1 0 と押します。

午後 09:10
12月10日 (日)
午後 12:24

4 午前、午後を AM/PM で設定する

・午前、午後を AM/PM で設定します。
AM/PM を押すたびに表示 (午前、午後) が切り替わります。
0: 午前、1: 午後で入力することができます。

午前 09:10
12月10日 (日)
午後 12:24

5 保留

・保留を押します。(この時点で、時計表示は切り替わります。)

2000年12月10日(日)
12月10日 (日)
午前 9:10

6 ダイヤルボタンで西暦 (下2桁) を設定する

・ダイヤルボタンで西暦 (下2桁) を押します。
(例) 2002: 0 2

2002年12月10日(日)
12月10日 (日)
午前 9:10

次ページへ ➡

カレンダー・時計設定

準備編

カレンダー、時計設定

TD130, TD230, FD200

7 ダイアルボタンで月、日を 設定する

・ ~ のいずれ
かで月を入力します。

・ ~ のいずれか
で日を入力します。

2002年04月10日(日)
12月10日 (日)
午前 9:10



8 曜日を で設定する

月 → 火 → 水 → 木
↑
日 ← 土 ← 金 ←

曜日入力は、 : 月、 : 火

: 水、 : 木、 : 金、

: 土、 : 日で、入力するこ
ともできます。

2002年04月10日(火)
12月10日 (日)
午前 9:10



9 機能

内線 11
4月10日 (水)
午前 9:10



→機能ランプ：消灯



時計データ入力時に または を押すことで、カーソルを移動することができます。

工事設定により時計表示を 12 時間表示 (午前 12:00 ~ 午後 11:59) から 24 時間表示 (00:00 ~ 23:59) に変更することができます。24 時間表示の場合は、操作 4 を省略して設定します。


準備編	メインメニューについて (メインメニュー)
メインメニュー	
TD130,TD230	

1 保留

- ・保留を1回押します。

1：発信記録
2：着信記録
3：操作ガイド
4：コントラスト調整

《メインメニューの概要》

- 1：発信記録：最後にかけた電話番号から10件まで記録(各電話機ごと)し、その10件の中から選んでかけ直すことができます。(102ページ参照)
- 2：着信記録：「発信者番号通知サービス」で表示された電話番号を最新の記録からシステムで100件までを記録し表示することができます。また、表示された電話番号へ発信することができます。(108ページ参照)
- 3：操作ガイド：本システムで使用する機能特番、内線特番、短縮ダイヤル(登録、確認)、オートダイヤル(登録、確認)の操作をディスプレイから確認し一部機能についてはそのまま実行することもできます。
- 4：コントラスト調整：電話機の画面のコントラストを調整することができます。(41ページ参照)
- 終了(フラッシュ)：各画面から、を押すと初期画面に戻ります。

コントラスト調整

準備編

コントラスト調整

TD130, TD230

1 保留

- ・**保留**を押します。

1 : 発信記録

2 : 着信記録

3 : 操作ガイド

4 : コントラスト調整

2 **#** (3回押下)

- ・**#**を3回押します。
- ・**4**を押して直接コントラスト調整を選択することもできます。その後、操作4から行います。

1 : 発信記録

2 : 着信記録

3 : 操作ガイド

4 : コントラスト調整

3 発信

- ・**発信**を押します。

4 または (音量ボタン)

- ・音量ボタンにより最適なコントラストに調整してください。

《コントラスト調整》

: 濃くする

: 薄くする

音量ボタンで調整

5 発信

- ・**発信**を押します。
- 調整したコントラストになります。



上記操作以外に、次のように操作してもコントラスト調整できます。



スピーカ

9

9

7

2

または (音量ボタン)

スピーカ

準備編	コントラスト調整
コントラスト調整	
WS	

1 機能 + 音量

・**機能**を押しながら**音量**を押すたびに「1 (淡い) ~ 8 (濃い)」の8段階の調整ができます。

コントラスト調整 5

→表示はコントラスト調整「5→6→7→8→1→2→3→4」を繰り返す



未使用**外線**に**機能**を登録します。(23 ページ参照)

準備編	バックライトの設定
バックライト	
WS	

表示部のバックライトをやめるように設定ができます。
お買い上げ時、バックライトは「ON」です。

1 保留 + 発信

・**保留**を押しながら**発信**を押すたびに「ON」/「OFF」の設定を切り替えます。

LCDバックライト機能 OFF

未使用外線を自動的につかむ (自動選局発信)

基本編


電話をかける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

発信を押すだけで未使用外線をつかみます。

外線自動選局を行う場合、お買い上げ時は老番の未使用外線番号から選びます。


発信ボタンなどを押した場合、指定した種別の外線（お買い上げ時は局線）を捕捉します。

DC子機は、または**外線**に割り付けた**発信**(28ページ参照)を押すと未使用外線をつかみます。

[表示例はTD130、TD230の場合]

1 **発信**

・**発信**を押します。

・ (外線ダイヤルトーン)

・DC子機はを押します。

0 4 :

表示例：外線4を自動選択

→発信音：「ツー」

→老番の未使用外線ランプ：緑点灯

→スピーカランプ：赤点灯

2 電話番号

・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111をダイヤル

3 **#**

・**#**を押します。

・**#**を押すとすぐに電話がかかります。

・**#**を押さなくても約5秒後に電話がかかります。

・アナログ回線は**#**を押しません。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1 #

表示例：#を付けて発信

4



・受話器をあげて通話します。

(WS子機は充電器からあげます。)

・受話器をおいたままの場合は、スピーカから相手の声が聞こえます。

(WS子機は充電器においたままの場合)

・通話終了後、受話器をおくと約5秒後にカレンダー・時計表示に戻ります。(WS子機は約10秒後に通話時間表示が消えます。)

↓
・通話終了後、WS子機はまたは**切**を押します。(DC子機はを押します)



外線捕捉後、最初のダイヤルボタンを押してから次の電話番号を押す間隔は5秒以内にしてください。

5秒以上になると、相手につながらないことがあります。(デジタル回線)

構内交換機(PBX)に接続している場合の外線発信は、相手の電話番号の前にPBXへアクセスする番号を押します。


基本編
電話をかける
TD130, TD230, FD200, WS

受話器をおいたままで電話をかける (オンフックダイヤル)

受話器をおいたまま (WS 子機は充電器においたまま) で、発信できます。

1 外線

- ・ **外線** を押します。

・  (外線ダイヤルトーン)

[表示例は TD130、TD230 の場合]

0 4 :

表示例：外線4を捕捉

→発信音：「ツー」

→スピーカランプ：赤点灯

→外線ランプ：緑点灯

2 電話番号

- ・ 電話番号を押します。
- ・ 電話番号が 1 7 桁以上 (WS 子機は 1 1 桁以上) になると、下 1 6 桁 (WS 子機は下 1 0 桁) を表示します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111 をダイヤル

3

- ・ **#** を押します。
- ・ **#** を押すとすぐに電話がかかります。
- ・ **#** を押さなくても約 5 秒後に電話がかかります。
- ・ アナログ回線の場合は **#** を押しません。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1 #

表示例：#を付けて発信

4

- ・ 受話器をあげて通話します。
(WS 子機は充電器からあげます。)
- ・ 受話器をおいたままの場合は、スピーカから相手の声が聞こえます。
(WS 子機は充電器においたままの場合)
- ・ 通話終了後、受話器をおくと約 5 秒後にカレンダー・時計表示に戻ります。
(WS 子機は約 1 0 秒後に通話時間表示が消えます。)



操作 2 の動作中に **機能 4** を押すとポーズ「P」表示 (待ち時間：お買い上げ時は約 3 秒) がはいり、そのあとのダイヤルはプッシュ信号で送出されます。

ポーズ時間は工事設定で 1 秒に変更することもできます。

デジタル回線からの発信では、電話番号の途中でポーズをいれないでください。相手につながらないことがあります。

機能 4 (特殊番号) は、電話機の **オート** に登録できます。(263 ページ参照)

登録後は、**オート** を押します。WS 子機は未使用外線ボタンに登録できます。

外線捕捉後、最初のダイヤルボタンを押してから次の電話番号を押す間隔は 5 秒以内にしてください。

5 秒以上になると、相手につながらないことがあります。(デジタル回線)

工事設定により、外線発信または応答すると電話機に外線の電話番号を表示させることができます。

受話器をあげて電話をかける (オフフックダイヤル)

基本編

電話をかける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

受話器をあげてから発信します。(WS子機は充電器からあげて発信します。)

1 

- ・受話器をあげます。
(WS子機は充電器からあげます。)





[表示例はTD130、TD230の場合]

1 0 []

表示例：内線10

→内線発信音：「ピッピッ…」

2 

- ・ (または ) を押します。
- ・DC子機は  (または ) を押します。

0 4 :

表示例：外線4を捕捉

→発信音：「ツー」

→外線ランプ：緑点灯





3 電話番号

- ・電話番号を押します。
- ・電話番号が17桁以上(WS子機は11桁以上)になると、下16桁(WS子機は下10桁)を表示します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111をダイヤル


4 


- ・ を押します。
- ・ を押すとすぐに電話がかかります。
- ・ を押さなくても約5秒後に電話がかかります。
- ・アナログ回線は  を押しません。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1 #

表示例：#を付けて発信



電話機の  が赤点灯の場合は、他の電話機がその外線を使用しています。

使用中の  を押すと話中音「ブーブー…」が鳴り、使用中の内線番号が表示されます。

WS子機がクイック通話(113ページ参照)設定されているとき、充電器からあげたときは、操作3から行ってください。

WS子機が充電器においていない未使用状態のときは、操作2から行ってください。

基本編	受話器をあげるだけで外線をつかむ (発信プリセット)
電話をかける	
TD130, TD230, FD200	

工事設定により、受話器をあげてすぐに発信できるように設定できます。



- ・受話器をあげます。

0 4 :

表示例：外線4を自動選択

→老番の未使用外線ランプ：緑点灯

→発信音：「ツー」





2 電話番号

- ・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111をダイヤル




- ・を押します。
- ・を押すとすぐに電話がかかります。
- ・を押さなくても約5秒後に電話がかかります。
- ・アナログ回線はを押しません。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1 #

表示例：#を付けて発信



発信プリセットができるように工事設定されたあとに、内線通話などを行うときは、を押してから受話器をあげます。

外線自動選択を行うとき、お買い上げ時は老番の外線番号から選びます。工事設定により若番から選ぶことができます。

基本編	受話器をあげるだけで電話をかける (オフフック発信)
電話をかける	
TD130, TD230, FD200	

工事設定により、プリセットダイヤルのあと受話器をあげるだけで、発信できるように設定できます。

1 電話番号

- ・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111をダイヤル



- ・受話器をあげます。
- ・未使用外線を選択して、発信します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

→外線ランプ：緑点灯



外線自動選択を行うとき、老番の外線番号から選びます。工事設定により若番から選ぶことができます。

電話番号を押してから電話をかける (プリセットダイヤル)

基本編

電話をかける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

受話器をおいたまま（WS子機は充電器においたまま）で、電話番号をダイヤルしてから、発信します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 電話番号

- ・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111 をダイヤル

2 発信


- ・**発信** (または **外線**) を押します。
- ・DC子機は **電話** (または **外線**) を押します。
- ・デジタル回線からの発信時、電話番号の後に **#** を付けなくてもすぐに発信します。(DC子機は **#** が必要です。)

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

→スピーカランプ：赤点灯

→外線ランプ：緑点灯

3

- ・受話器をあげて通話します。
(WS子機は充電器からあげます。)
- ・受話器をおいたままの場合は、スピーカから相手の声が聞こえます。
(WS子機は充電器においたままの状態でも相手の声が聞こえます。)
- ・通話終了後、受話器をおくと約5秒後にカレンダー・時計表示に戻ります。(WS子機は、約10秒後に通話時間表示が消えます。)
- ↓
- ・通話終了後、WS子機は  または **切** を押します。(DC子機は **電話** を押します)

次ページへ



基本編	電話番号を押してから電話をかける (プリセットダイヤル)
電話をかける	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	



プリセットダイヤルの操作 1 で電話番号を途中で間違えたときは、**会議**を押すたびに最後の番号から1つずつ消去されます。**ワザワザ**を押すと、入力したすべての番号が消去されます。

WS子機は未使用**外線**に、**会議**と**ワザワザ**を登録します。(23 ページ参照)

プリセットダイヤルの電話番号を押す間隔は、10 秒以内に行ってください。10 秒以上あけると、入力したすべての番号が消えます。

外線自動選択を行うとき、お買上げ時は老番の外線番号を選びます。

TD130、TD230、FD200 電話機は、操作 1 の電話番号の後に**短縮**押下して短縮番号を入力して発信することができます。(122 ページ参照)

プリセットダイヤル時は、ポーズを入れることはできません。

DC 子機は次の操作ができます。ただし、プリセット中に着信などがあると、入力中のダイヤルはキャンセルされます。また、待機状態でないときは、プリセットダイヤルができません。

- ・操作 1 で電話番号を押し間違えた場合

フックを押すと、最後の 1 桁の電話番号が消えます。そこから正しい電話番号を押します。

電源を押すと、すべての電話番号が消えます。最初から正しい電話番号を押します。

- ・ポーズ(待ち時間)は操作 1 のダイヤル中に、**ホール**を押すとポーズが入力され、そのあとポーズ後のダイヤルをします。操作 2 の**電話**(または**外線**)を押してからのポーズ入力はできません。ただし、デジタル回線からの発信では、電話番号の途中にポーズを入れないでください。相手につながらないことがあります。

再度かけ直す (リダイヤル)

基本編

電話をかける


TD130, TD230, FD200, WS

最後にかけた相手に、もう一度簡単な操作でかけ直すことができます。

かけかた

1 発信

・**発信**(または**外線**)を押します。

・ (外線ダイヤルトーン)

[表示例は TD130、TD230 の場合]

0 4 :

表示例：外線 4 を自動選択

発信音：「ツー」

老番の未使用外線ランプ：緑点灯

スピーカランプ：赤点灯

2 リダイヤル

・**リダイヤル**(または**短縮**、**#**)を押します。

・最後にかけた電話番号へ自動発信します。

・電話番号が 1 4 桁以上の場合を確認できません。

・発信履歴がない場合は、「0 1 : データナシ」を表示します。


0 1 : 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：最後にかけた電話番号



名前が登録してあると、電話をかけたときに電話機に名前が表示されます。

名前の登録は「短縮ダイヤル、電話帳を登録する」を参照ください。(82、85、181 ページ参照)

リダイヤルを押すだけでも最後にかけた電話番号へ自動発信します。(WS 子機は  **リダイヤル**)この場合はオートリピートダイヤルとなります。(51 ページ参照)

基本編	再度かけ直す (リダイヤル)
電話をかける	
DC	

最後にかけた相手に、もう一度簡単な操作でかけなおすことができます。

かけかた

1 **短縮**

- ・**短縮**を押します。


:

2 **#**

- ・**#**を押します。
- ・電話番号が表示されます。
- ・**短縮**が緑点滅しているときには押さないでください。
- ・電話番号が14桁以上の場合、**会議**を押すと続きの電話番号が表示されます。
- ・発信履歴がない場合は、「01:データナシ」を表示します。

発信記録
01:0334935111
表示例：最後にかけた電話番号

3 

- ・を押します。



名前が登録してあると、電話をかけたときに電話機に名前が表示されます。
 名前の登録は「短縮ダイヤル、電話帳を登録する」を参照ください。(87ページ参照)
 未使用**外線**に**短縮**と**会議**を登録します。(28ページ参照)


DC子機が持つ、リダイヤル機能を利用することもできる

1 **保留**
再送/決定

- ・**保留**を押します。
- ・**保留**を押すごとにリダイヤル0～9までを表示します。
- ・**✕**または**#**を押すと、リダイヤル0～9を移動します。

リダイヤル 0
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

2 

- ・を押します。



DC子機が持つ、リダイヤル機能の留意事項について

- ・プリセットダイヤル(47ページ)で発信したときのみ記憶されます。
- ・電池が無くなるとリダイヤルに記憶された電話番号が消える場合があります。
- ・短縮ダイヤル(87ページ)および指定外線捕捉(118ページ)の電話番号は、リダイヤルの電話番号として記録されません。

繰り返しかけ直す (オートリピートダイヤル)

基本編

電話をかける

TD130, TD230, FD200, WS

相手が話し中などのときに、電話機が自動的に繰り返しかけ直します。

かけかた

1 相手が話中

2  を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]



0 1 : 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：最後にかけた電話番号

→スピーカランプ：赤点灯

→機能ランプ：赤点滅

3 自動的にオートリピートを行う

・途中でオートリピートダイヤルを解除するときは、を押します。(WS子機はを押します。)



工事設定によりオートリピートダイヤルの呼び出し時間、待ち時間、回数を変更できます。

呼出時間 (秒)	待ち時間 (秒)	回数
30	3	15
30	10	15
30	60	100
30	30	15
40	60	15
120	90	15

→ お買い上げ時の設定

オートリピート中は、プッシュ信号を送出できません。

基本編	受話器をあげるだけで応答する (着信自動応答)
電話を受ける	
TD130, TD230, FD200, WS	

1 着信音が鳴る



[表示例は TD130、TD230 の場合]

I S D N 1 着信

表示例：外線1

→外線ランプ：赤点滅

2

- ・受話器をあげます。
(WS子機は充電器からあげます。
また、充電器にいないときは

→外線ランプ：緑点灯

外線を押します。)



外線通話中の電話機に、別の外線着信が鳴ったときは、外線着信中の**外線**を押すと通話ができます。ただし、前の外線との通話は切れます。

外線通話中の電話機を保留して、別の外線着信の相手と通話するときは、次の操作を行ってください。

保留、外線着信中の**外線**、外線着信の相手と通話、終話、保留中の**外線**(WS子機の場合は**切**)を押して

から保留中の**外線**)を押します。最初の相手と通話できます。

工事設定により、外線着信音を8種類の着信音、または11曲のメロディ(55ページ参照)から選択して利用できます。ただし、メロディにした場合、WS子機は着信音5で鳴動します。

工事設定により、外線着信音を停止する電話機や自動応答しないように設定できます。

電話がかかってきたら外線ボタンを押す (任意外線応答)

基本編

電話を受ける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線着信音が鳴動または停止にかかわらず、外線ボタンを押すと応答できます。

かかってきた外線に対応するボタンがないときや、各種機能を割り付けた外線ボタン(23、28ページ)については、指定外線捕捉(118ページ)またはコールピックアップ(119ページ)の操作をします。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

I S D N 1 着信


表示例：外線1

→外線ランプ：赤点滅

1 着信音が鳴る

・  (着信音)

2

・  を押します。

→外線ランプ：緑点灯

3

・ 受話器をあげます。
(WS子機は充電器からあげます。)





DC子機やWS子機(充電器に置いていない)は、操作1, 2で相手と通話できます。

電話がかかってきたら発信 / 応答ボタンを押す (自動選局応答)

基本編

電話を受ける

DC

未使用  に割り付けた  (28ページ)を押しても同様に応答できます。

1 着信音が鳴る


・ 着信音が鳴ります。

I S D N 1 着信

→外線ランプ：赤点滅

→着信ランプ：赤点滅

2

・  を押すと相手と通話できます。

→外線ランプ：緑点灯

→  ランプ：緑点灯

→着信ランプ：消灯

基本編	外線通話を保留にする (外線保留)
電話を受ける	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	


外線通話を保留するとき、メロディを流して待ってもらうことができます。(お買い上げ時の曲は「別れの曲」です。)

1 保留

- ・外線通話中に**保留**を押します。
- ・外線相手に保留音を流します。
- ・保留後3分経過すると保留警報音「プープー... (連続)」が鳴ります。工事設定により1分、2分、4分、無制限のいずれかに変更できます。

→外線ランプ：緑点滅
→内線ランプ：赤点灯
→DC子機の内線ランプ(緑点灯)は以降、略します。

2

- ・受話器をおきます。
- ・WS子機は、または**切**を押します。(内線ランプ消灯後、外線ランプも消灯)
- ・DC子機は**電源**を押します。

→内線ランプ：消灯

保留再応答のしかた

3

- ・受話器をあげます。
- ・発信プリセット(46ページ参照)のときは保留中の**外線**を押してから受話器をあげます。
- ・WS子機はクイック通話(113ページ参照)のとき、**スピーカ**を押下後、保留中の**外線**を押したのち充電器からあげます。
- ・WS子機が充電器にいない場合は、**スピーカ**を押下後、保留中の**外線**を押します。

4 外線

- ・保留中の**外線**を押します。

→外線ランプ：緑点灯



保留音をメロディ(11曲)から選択して利用できます。(158ページ参照)

外線保留の保留音は内線保留の保留音と共通です。

工事設定により、ドア・ページングユニットを接続し、外部保留音源と組合せると保留音を外部保留音にすることができます。

DC子機は操作1のあと、**電源**を押すと、外線ランプの緑(点滅)は赤(点滅)に変わります(点滅周期も変わります)。なお、外線ランプは**電源**を押してから約10秒後、自動的に消灯しますが、この時に**電源**などのボタンを押すことで再度、約10秒間表示させることができます。発信操作や着信があった場合の外線ランプは、通常通りの表示となります。充電器に置いているときの外線ランプは常時表示となります。

・アンテナの表示が消えている間(**電源**を押したあとなど)の外線ランプは消灯します。外線に対応する外線ボタンがないときや、複数の外線を保留したときは、「**内線** **9** **6** **2**」の操作で最後に保留した外線に再応答します。その後は、保留されている外線の若番から順番に再応答します。

外線着信音メロディを切替える (着信音メロディ切替え)

基本編

電話を受ける

TD130, TD230, FD200

工事設定により、外線着信音をメロディに設定することができます。
また、次の操作でメロディを切り替えることができます。


1 **機能**

→機能ランプ：赤点灯

2 **8**

→機能ランプ：赤点滅

3 *****

- ・*****を押すと現在設定されている着信音メロディが流れます。
- ・ (メロディ)

4 **#**または*****

- ・**#**を押すと1つ後のメロディに切り替わります。
- ・*****を押すと設定されているメロディから1つ前のメロディに切り替わります。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

チャクシン メロディ 8

表示例：*****押下で着信音メロディを変更

5 **機能**

→機能ランプ：消灯

< 着信音メロディ曲名一覧表 >

別れの曲	春	赤鼻のトナカイ	守ってあげたい	オリビアを聴きながら
イエローサブマリン	愛の賛歌	It's a small world (お買い上げ時の設定)		
ミッキーマウスマーチ	ランナー	We wish you a Merry Christmas		



1～3の操作は、**着信メロディ**として電話機の**オート**に登録できます。(267ページ参照)
付属のステッカ「着信メロディ」シールを貼ると便利です。

(**短縮** **オート** **機能** **#** **8** ***** **機能**の操作で**着信メロディ**は登録できます。)

基本編	内線通話後に外線を転送する (自動転送)
電話を受ける	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送する側の操作(例:内線12)

1 保留

- ・外線通話中に**保留**を押します。
- ・外線相手に保留音が流れます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例：外線を保留中

→外線ランプ：緑点滅

2 内線番号

- ・内線番号を押します。
- ・WS子機は呼出音が鳴らないことがあります。

1 2 [1 5]

表示例：内線12から内線15を呼出し
→呼出音：「プー」

3 内線通話

- ・内線相手と通話をします。
「例：...さんから電話です！」

1 2 = [1 5]

表示例：内線15が応答

4

- ・受話器をおくと、外線が自動的に転送されます。

→外線ランプ：赤点灯

- ・WS子機は  または **切** を押します。

- ・DC子機は  を押します。

転送される側の操作(例:内線15)

1 呼出音

- ・呼出音「プププ」が鳴り、音声がかかります。

1 5 [1 2]

表示例：転送される側(内線15)

- ・  (呼出音)

- ・DC子機は、内線呼出音が鳴ります。


2

- ・受話器をあげて内線相手と通話をします。

1 5 = [1 2]

表示例：内線12と内線通話状態

- ・相手が通話を切ると、外線が自動的に転送されます。

- ・WS子機は  にて応答します。
(充電器においていないときは **スピーカ** を押して応答します。)

- ・DC子機は **内線** を押します。



内線番号は **オート** に登録できます。WS子機、DC子機は未使用 **外線** に登録できます。(262ページ参照)

内線番号を登録したあと、転送する側の操作1、2の代わりに外線通話中に **オート** を直接押し、保留、内線呼び出しがワンタッチで可能になります。

工事設定により、自動転送が停止できます。

内線通話をしないで直接外線を転送する (強制転送)

基本編

電話を受ける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送する側の操作 (例: 内線 1 2)

1 保留

- ・外線通話中に**保留**を押します。
- ・外線相手に保留音が流れます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例: 外線を保留中

→外線ランプ: 緑点滅

2 内線番号



- ・内線番号を押します。

1 2 [1 5]

表示例: 転送する側 (内線 1 2)

呼出音: 「プー」

3

- ・受話器をおきます。
- ・WS子機は  または **切** を押します。
- ・DC子機は  を押します。

外線ランプ: 赤点滅


4 転送先が外線捕捉

外線ランプ: 赤点灯

(転送先が 30 秒以内に応答しないと)

1 呼出音

- ・呼出音「プーッ、プーッ... (連続)」が鳴ります。

・  (呼出音)


- ・DC子機の呼出音は、「プルル、プルル... (断続)」が鳴ります。

ホリユウ: 1

表示例: 外線 1 を保留

外線ランプ: 緑点滅

2

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は  にて応答します。
(充電器に置いていないときは次の操作 3 を行います。)

3 **外線**

- ・**外線**を押します。

外線ランプ: 緑点灯

4 外線通話

- ・再度、外線相手と通話します。



内線番号は電話機の**オート**に、WS子機、DC子機の場合は未使用**外線**に登録できます。(262 ページ参照)

内線番号を登録したあと、転送する側の操作 1、2 の代わりに外線通話中に**オート**などを直接押し、保留、転送がワンタッチで可能になります。


工事設定により、強制転送が停止できます。

基本編	内線通話をしないで直接外線を転送する (強制転送)
電話を受ける	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送される側の操作 (例: 内線 15)

1 呼出音

- ・呼出音「プププ」が鳴る。
- ・転送されたことを表す呼出音「プルプルプル... (連続)」が鳴ります。



(呼出音)

- ・DC子機は、内線呼出音が鳴ります。
- ・約30秒経過した場合には、呼出音がなくなり、カレンダー・時計表示にもどります。
- ・このとき転送する側(57ページ参照)に呼び出し音が鳴ります。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

15 [12] テンソウ


表示例: 内線12から内線15への強制
転送

→外線ランプ: 緑点滅

2

- ・30秒以内に受話器をあげると、自動的に外線につながります。

→外線ランプ: 緑点灯

- ・WS子機は  または **外線** を押します。

- ・DC子機は **外線** を押します。

3 外線通話

- ・外線相手と通話します。

相手に呼びかけて転送する (口頭転送)

基本編

電話を受ける

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送する側 (例: 内線 1 2)

1 保留

- ・外線通話中に**保留**を押します。
- ・外線相手に保留音が流れます。



[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例: 外線を保留中

→外線ランプ: 緑点滅

2

- ・受話器をおきます。
- ・WS子機は  充電器におかないときは **切** を押します。
- ・DC子機は  を押します。


内線 1 2

3 口頭で呼びかける

- ・口頭で呼びかけます。
「例: ...さんから電話です!」

転送される側 (例: 内線 1 5)

1

- ・受話器をあげます。(WS子機は充電器からあげます。充電器にいないときは、**入電** 押下後、次の操作 2 を行います。)
- ・DC子機は  を押します。

→外線ランプ: 赤点滅

2 外線


- ・保留中の**外線**を押します。

→外線ランプ: 緑点灯

3 外線通話

- ・外線相手と通話します。



DC子機は「転送される側」の操作 1 で、外線ランプが消えているときは、先に  を押すと、外線ランプの状態が分かります。また、「転送する側」の操作 3 で、口頭で呼びかけるときに、保留した外線が何番か伝えるようにしてください。

基本編
内線通話
TD130, TD230, FD200, WS, DC

受話器をあげて内線かける (内線オフフック発信)

受話器をあげて内線をかけます。



- ・受話器をあげます。(WS子機は充電器からあげて、**スピカ**を押します。)
- ・DC子機は**内線**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例：内線12
→内線ランプ：赤点灯

2 内線番号

- ・相手の内線番号を押します。

1 2 [1 5]

表示例：内線12が内線15を呼出し

3 内線通話

- ・相手が出たら通話します。

1 2 = [1 5]

表示例：内線12と内線15で内線通話




工事設定により内線呼び出しは、音声の他に信号音でも呼び出せます。(初期設定：音声)
内線発信でダイヤルを操作しないで、約3分経過するとビジーートン「プープー...」音が鳴り、更に約20秒経過するとハウラ音「ピピピ... (連続)」音が鳴ります。

基本編
内線通話
TD130, TD230, FD200, WS

受話器を置いたままで内線呼び出しする (内線オンフック発信)

受話器を置いたまま内線へかけます。(内線オンフック発信)



- ・**スピカ**を押します。
- ・ (内線ダイヤルトーン)

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例：内線12
→内線ランプ：赤点灯

2 内線番号

- ・相手の内線番号を押します。

1 2 [1 5]

表示例：内線12が内線15を呼出し



- ・相手が出たら受話器をあげ、通話します。(WS子機は充電器からあげて、通話します。充電器においていないときは、**スピカ**を押して応答します。)

1 2 = [1 5]

表示例：内線12と内線15で内線通話



工事設定により内線呼び出しは、音声の他に信号音でも呼び出せます。(初期設定：音声)
内線発信でダイヤルを操作しないで、約3分経過するとビジーートン「プープー...」音が鳴り、更に約20秒経過するとハウラ音「ピピピ... (連続)」音が鳴ります。

内線呼び出し音を切替える (音声 / 信号音切替え)

基本編

内線通話

TD130, TD230, FD200, WS, DC

内線の呼び出し音は、音声での呼び出しと信号音での呼び出しを自由に切り替えることができます。
初期は音声です。

1 

- ・受話器をあげます。(WS子機は充電器からあげて、**ｽﾍﾞｰﾙ**を押します。)
- ・DC子機は**内線**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 []

表示例：内線12
→内線ランプ：赤点灯

2 内線番号

- ・相手の内線番号を押します。
- ・内線呼出し中です。

1 2 [1 5]

表示例：内線12が内線15を呼出し

3 

- ・**＊**を押します。また**＊**押すたびに音声 信号音 音声に切り替わります。



内線通話が終わると、内線呼出音の切り替えは初期に戻ります。
工事設定により、信号音を単音から、複合音(低) 複合音(中) 複合音(高)に変更できます。
工事設定により、初期を音声呼出から信号音呼出に変更できます。
DC子機を呼び出すときは、工事設定に関係なく信号音の内線呼出音が鳴ります。

基本編	内線を簡単に呼び出す (内線オートダイヤル)
内線通話	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

内線番号(または内線特番)や特殊番号を $\boxed{\text{オート}}$ に登録しておくと、ワンタッチで内線呼出などができます。お買い上げ時の $\boxed{\text{オート}}$ の登録と消去は、全電話機共通です。

登録のしかた

- 短縮**
 - $\boxed{\text{短縮}}$ を押します。

→会議ランプ：赤点滅
- オート**(または未使用**外線**)
 - $\boxed{\text{オート}}$ (または、未使用**外線**)を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

0 1 : 登録なし

表示例：TD230 オート1 9 の場合
→会議ランプ：消灯
- 機能**
 - $\boxed{\text{機能}}$ を押します。
 - DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- $\boxed{1}$
 - 内線番号(または内線特番)を登録するときは、 $\boxed{1}$ を押します。
 - (特殊番号を登録するときは、 $\boxed{\#}$ を押します。)

0 1 : 1 :
- 内線番号(または内線特番)**
 - 内線番号(または内線特番)を押します。
 - 特殊番号を登録するときは、特殊番号を押します。

0 1 : 1 : 1 5

表示例：内線15を選んだ場合
- 機能**
 - $\boxed{\text{機能}}$ を押します。
 - DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：消灯



WS子機は未使用**外線**に**機能**と**オート**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**短縮**と**オート**と**機能(F)**を登録します。(28ページ参照)

内線を簡単に呼び出す (内線オートダイヤル)

基本編

内線通話

TD130, TD230, FD200, WS, DC

受話器をおいたままで、**オート**を押すと内線発信（または内線特番操作）ができます。

かけかた

- 1 **オート**（または未使用**外線**）
・内線番号（または内線特番）へ自動発信したり、特殊番号で設定または解除ができます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 2 [1 5]

表示例：内線12から15を呼び出す
→内線ランプ：赤点灯

確認のしかた

- 1 **短縮**
・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

- 2 **オート**
・**オート**を押します。
・オートダイヤルの表示は約20秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。

0 1 : 1 : 1 5

表示例：TD230 オート 19 の場合

消去のしかた

「登録のしかた」の操作1、2、3、**会議**、6をします。（62ページ参照）

変更のしかた

内線オートダイヤルの登録内容を変更するときは、上記の「消去のしかた」を行ったうえ、62ページの「登録のしかた」を行ってください。



WS子機は未使用**外線**に**オート**と**会議**を登録します。（23ページ参照）

DC子機は未使用**外線**に**オート**と**会議**と**短縮**を登録します。（28ページ参照）

応用編	外線転送について
外線転送機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

本システムは、外線からかかってきた電話を外出先などの電話に転送する、外線転送機能が利用できます。

転送先が一般回線または遠方の場合、転送先で電話に应答しても、初めの約2秒間の通話が途切れる場合があります。

手動転送と自動転送

- ・外線転送は着信応答後、転送先を呼び出して転送する外線手動転送と、工事設定で指定した外線に着信があった場合、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送する外線自動転送とがあります。MT200bmは同時に3組の転送が可能です。(デジタル回線が3回線収容の場合)



デジタル回線による外線転送

- ・本システムにデジタル回線が収容されている場合のみで、アナログ回線を利用する場合の外線転送はできません。

外線転送機能の種類

サービス名	内容
外線自動転送	かかってきた電話を転送先外線から、あらかじめ登録された転送先に自動転送します。外線自動転送には「転送1～3」があり、MT200bmは同時に3組の転送が可能です。(デジタル回線が3回線収容の場合)
一次応答付き外線自動転送	オプションの録音ユニット(REC200)を接続すると、電話をかけてきた相手にメッセージを流しながら、転送先へ自動転送できます。一次応答メッセージは次の固定内蔵メッセージ「ただ今電話を転送いたします。すこしお待ちください。」もしくは、ご自身が入れていただいたメッセージが流れます。
外線手動転送	通話中の電話をダイヤル操作により、転送先へ転送します。
リモコン機能	外出先の電話機から、リモコン操作で外線自動転送セットまたは解除したり、転送先電話番号の変更などができます。
外線転送コールバック	外線転送の通話終了後、電話をかけてきた相手が先に受話器をおろし、転送先相手がそのまま待っていると、MT200bm転送先外線が着信状態になり、応答すると通話ができます。

指定先番号へ自動転送する (転送先電話番号の登録)

応用編

外線転送機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送先は最大6カ所まで登録できます。外線自動転送をセットする際、ここで登録した中から転送先を選んで転送をセットすることができます。この機能を使用される場合は工事設定が必要です。

転送先電話番号登録のしかた

- 機能**

 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 6 3**

 - ・**6 3**をダイヤルします。

[表示例はTD130、TD230の場合]
テンソウサキ[]セット

→機能ランプ：赤点滅
- 1 ~ 6**
いずれか

 - ・転送先指定番号**1 ~ 6**のいずれか選択し押します。

テンソウサキ[1]

表示例：転送先指定番号1の登録
- 転送先電話番号

 - ・転送先電話番号(最大24桁)を市外局番から押します。

[1] 0334935111
- 機能**

 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：消灯



電話番号を誤って入力した場合は、**会議**で消去してから入力し直してください。

7777(DC子機は**7777**)を押すと「-」(ハイフン)を入力することができます。

1～5の操作は、電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(265ページ参照)

登録後は**オート**を押すだけで転送先電話番号が登録できます。

転送先電話番号の途中にポーズを入れないでください。相手につながらないことがあります。

WS子機は未使用**外線**に**機能**と**会議**と**7777**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**と**会議**を登録します。(28ページ参照)

応用編	指定先番号へ自動転送する (転送先電話番号の確認 / 変更 / 消去)
外線転送機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送先電話番号確認のしかた

登録されている転送先電話番号を確認します。

- 機能**

 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 6 4**

 - ・ **6 4** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]
テンソウサキ[]カクニン

→機能ランプ：赤点滅
- 1 ~ 6**
いずれか

 - ・ 転送先指定番号 **1 ~ 6** のいずれかを選択し押します。

テンソウサキ[1]カクニン

表示例：転送先指定番号1を確認
- 機能**

 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

[1] 0334935122

表示例：転送先電話番号を表示
→機能ランプ：消灯
→約20秒後にカレンダー時計表示に戻る



転送先の電話番号が12桁以上(WS子機は14桁以上)のときは、転送先表示中に**会議**を押して番号のつづきを確認してください。

転送先が登録されていない場合は「ミセッテイ」と表示されます。

1～4の操作は電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(265ページ参照)

登録後は**オート**を押すだけで転送先電話番号が確認できます。

WS子機は未使用**外線**に**機能**と**会議**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**と**会議**を登録します。(28ページ参照)

転送先電話番号変更のしかた

「転送先電話番号登録のしかた」と同じ操作をします。(65ページ参照)

転送先電話番号消去のしかた

「転送先電話番号の登録のしかた」の操作1、2、3、5をします。(65ページ参照)



外線自動転送がセットされているときには、「転送先電話番号登録のしかた」の操作5でTD130、TD230、WS子機の場合は「ERROR」が表示、FD200、DC子機の場合は「Error」が表示され、転送先電話番号の変更はできませんので、外線自動転送を解除してから転送先電話番号を変更してください。

指定先番号へ自動転送する (外線自動転送セット / 変更)

応用編

外線転送機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線自動転送セットのしかた

外線自動転送を行うときのセットの方法です。転送 1 ~ 3 を同時にセットすることができます。

1 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 1

- ・6 1を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

テンソウ セット [-]

→機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 3 いずれか

- ・セットする転送の番号 1 ~ 3 のいずれかを選択し押します。

テンソウ セット [1 -]

表示例：転送セット1を選択

4 1 ~ 6 いずれか

- ・転送先指定の番号 1 ~ 6 を押します。

テンソウ セット [1 - 4]

表示例：転送セット1、転送先番号4

5 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。
- ・発信側に指定された外線の外線ランプが赤で点灯し、着信側に指定された外線の外線ランプが赤で点滅します。

[1 4]

表示例：転送1は転送先4でセット

→機能ランプ：消灯



転送先相手が（発信側）話し中のとき、電話にでないときは60秒呼び出したあと、自動的に電話を切って約10秒後に再度かけ直します。（合計3回）

外線自動転送中に着信があったときでも転送先（発信側）または転送元（着信側）どちらからでも応答できます。

外線自動転送後の通話中に「電話をかけた相手」と「転送先相手」との通話が、工事設定による通話時間を経過すると両方の相手に「ピー」音が聞こえ30秒後に電話が切れます。工事設定により30分、1時間、2時間、3時間のいずれかに設定できます。お買い上げ時は2時間です。

着信側外線は通常どおり発信、着信できます。転送先（発信側）外線は発信できません。ただし、着信は受けることができます。

転送先の電話番号が登録されていない場合はセットされません。

工事設定により、着信してから転送先を呼び出すまでの時間を遅らせることができます。

工事設定により、転送の着信側外線に着信が入ったとき、電話機から着信音を鳴動しないように変更することができます。

1 ~ 5 の操作は、電話機のオート（WS子機、DC子機は未使用外線）に登録できます。

（264ページ参照）

付属のステッカ「外線自動転送1」、「外線自動転送2」、「外線自動転送3」シールを貼ると便利です。

登録後は、オートを押すだけで、外線自動転送のセット/解除ができます。

WS子機は未使用外線に機能を登録します。（23ページ参照）

DC子機は未使用外線に機能(F)を登録します。（28ページ参照）

外線自動転送セット変更のしかた

「外線自動転送セットのしかた」と同じ操作をします。

応用編	指定先番号へ自動転送する (外線自動転送解除)
外線転送機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

解除のしかた

外線自動転送を解除して、普通の着信に戻します。

1 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 2

- ・6 2を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

テンソウリセット []

→機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 3 いずれか

- ・解除する転送セット番号 1 ~ 3 のいずれかを選択します。

テンソウリセット [1]

表示例：転送セット1をリセット

4 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：消灯



外線自動転送を解除しても、登録してある転送先の電話番号は消去されません。

WS子機は未使用外線に機能を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用外線に機能(F)を登録します。(28ページ参照)

外線自動転送を時刻指定で利用する (外線自動転送の時刻登録)

応用編

外線転送機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

決まった時刻に外線自動転送のセット・解除を自動的に行います。

登録のしかた

1 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 *

- ・6 *を押します。

[表示例はTD130、TD230の場合]

テンソウ ジコク セット

→機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 3 いずれか

- ・セットする転送番号1 ~ 3
のいずれかを選択し押します。

[1] 00:00 - 00:00

表示例：転送セット1を選択

4 1 ~ 6 いずれか

- ・転送先指定番号1 ~ 6を押
します。

[1 4] 00:00 - 00:00

表示例：転送セット1、転送先番号4

5 時刻入力

- ・開始時刻と終了時刻を入力します。
(24時間制)

[1 4] 18:00 - 22:00

表示例：18時から22時に設定

6 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

機能ランプ：消灯
約5秒後に表示が消えます。



外線自動転送の時刻登録は、電話機のオート(WS子機、DC子機は未使用外線)に登録できます。
(267ページ参照)

WS子機は未使用外線に機能に登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用外線に機能(F)に登録します。(28ページ参照)

応用編
外線転送機能
TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線自動転送を時刻指定で利用する (外線自動転送の時刻確認 / 解除)

確認のしかた

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6

- ・ **6** **#** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

テンソウ ジコク カクニン

機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 3 いずれか

- ・ 確認する転送番号 **1** ~ **3** の
いずれかを選択し押します。

テンソウ 1 ジコク カクニン

表示例：転送セット1を選択

4 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

[1 4] 18:00 - 22:00

表示例：転送セット1を確認
約5秒後に表示が消えます。
機能ランプ：消灯

解除のしかた

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 *

- ・ **6** ***** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

テンソウ ジコク セット

機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 3 いずれか

- ・ 解除する転送番号 **1** ~ **3** の
いずれかを選択し押します。

[1] 00:00 - 00:00

表示例：転送セット1を選択

4 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

テンソウ 1 ジコク リセット

約5秒後に表示が消えます。
機能ランプ：消灯



確認のしかたは、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。(267ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

一次応答付き外線自動転送

応用編

外線転送機能

オプションの録音ユニット(R E C 2 0 0)を接続すると、本システムにかけてきた相手に、一次応答メッセージを送出しながら外線自動転送をすることができます。この機能を使用される場合は工事設定が必要です。一次応答メッセージの録音/確認/消去のしかたは留守番機能の各種メッセージの録音のしかたを参照してください。(193、194 ページ参照)



一次応答メッセージは、次の固定内蔵メッセージ「ただいま電話を転送いたします。すこしお待ちください。」も用意してあります。
工事設定により、着信してから転送先を呼び出すまでの時間を遅らせることができます。

識別着信転送

応用編

外線転送機能

オプションの録音ユニット(R E C 2 0 0)を接続し、留守番と外線自動転送を同時にセットしている場合、共通短縮番号に識別着信として登録されている番号からの着信は、「識別着信留守番」(200 ページ参照)で留守番応答せずに、外線自動転送で転送し、それ以外の着信は全て留守番応答することができます。この機能を使用される場合は工事設定が必要です。



識別着信転送機能は、外線自動転送と留守番を、同時にセットすることによってできる機能のため、留守番応答回数を1回に設定(191 ページ参照)しないと留守番が応答するまでの時間は、全ての着信に対して転送先を呼び出してしまいます。

応用編	外線通話中に外線を転送する (外線手動転送)
外線転送機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線着信に応答後、かかってきた電話を転送先を呼び出して転送します。

- 1 外線通話中 →外線ランプ1 : 緑点灯

- 2 **保留** →外線ランプ1 : 緑点滅
 - ・ **保留** を押します。


- 3 **外線** →外線ランプ2 : 緑点灯
 - ・ 未使用の **外線** を押します。

- 4 転送先電話番号
 - ・ 転送先番号を押します。

- 5 転送先と通話
 - ・ 転送先相手が応答したら転送することを話します。

- 6 **機能** →機能ランプ : 赤点灯
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

- 7 **ワザワザ** →機能ランプ : 消灯
 - ・ **ワザワザ** を押します。
 - ・ DC子機は **ワック** を押します。
 - ・ 着信側、転送側の外線ランプが点灯します。

- 8  →外線ランプ1 : 赤点灯
→外線ランプ2 : 赤点灯
 - ・ 受話器をおきます。
 - ・ WS子機は充電器におきます。(もしくは、**切** を押します。)
 - ・ DC子機は **電源** を押します。



電話番号を誤って入力した場合は、**ワザワザ** (DC子機は **ワック**) で消去してから再度入力し直してください。

6、7の操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に、登録できます。
(269ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** と **ワザワザ** を登録します。(23ページ参照)


DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

外線転送後に再度通話する (外線転送コールバック)

応用編

外線転送機能

外線転送（手動／自動）の通話が終了後、電話をかけてきた相手が先に電話を切った場合、転送先の通話者が電話を切らずにそのまま待っていると、転送先から本システムへの外線着信となり、本システムが呼び出されます。



1 外線転送通話中

「電話をかけてきた相手」と「転送先相手」が通話しています。

2 通話が終わって「電話をかけてきた相手」が受話器をおろします。

3 転送先相手はそのまま待っていると（受話器はあげたまま） 約4秒間、ビジートーン「ブーブー...（連続）」が聞こえます。

4 2秒後¹に本システムに着信音が鳴る

¹ お買い上げ時は2秒です。工事設定により0（コールバックしない）～6秒のいずれかに変更できます。

5 本システムの電話機で応答すると転送先相手と通話できる。



外線自動転送、外線手動転送のどちらも外線転送コールバックができますが、お買い上げ時は外線手動転送のみです。工事設定により、外線自動転送を「コールバックする」に設定できます。

応用編	外出先から外線転送の設定・解除を行う (リモコン機能)
外線転送機能	

外出先のプッシュ信号の送出できる電話機から、リモコン操作で外線自動転送セットまたは解除をしたり、転送先電話番号の変更などができます。この機能を使用される場合は工事設定が必要です。
外線自動転送のリモコン機能には次の3種類があります。

1 ダイレクト リモコン (76 ページ参照)

・発信者番号通知(216 ページ参照)を利用して、転送先番号に登録されている番号と通知された番号が一致すると、暗証番号を入力しなくてもリモコン操作ができます。

転送先に登録された電話番号からだけ利用できます。

2 サブアドレス リモコン (77 ページ参照)

・サブアドレス通知(215 ページ参照)を利用して、リモコン用サブアドレス(90)を通知して、リモコン操作ができます。

ICカード公衆電話機、デジタル公衆電話機、PHS、デジタル回線に接続された電話機だけが利用できます。

3 自動着信リモコン (78 ページ参照)

・外線自動転送の発信側外線(転送セット中のとき、赤点灯になる外線)に指定回数着信させて、リモコン操作ができます。

プッシュ信号の送出できるどの電話機からでも利用できます。



サブアドレスリモコン、自動着信リモコンを利用するには、暗証番号の登録(75 ページ参照)が必要です。



外出先から

リモコン操作で転送セット / 解除



MT200bm システム

外出先から外線転送の設定・解除を行う (暗証番号の登録 / 変更 / 消去)

応用編

外線転送機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

暗証番号登録のしかた

リモコン操作を行うために必要な暗証番号を登録します。

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 6

- ・ **6 6** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

テンソウアンショウ

→機能ランプ：赤点滅

3 暗証番号

- ・ 暗証番号 (4桁「0000 ~ 9999」) を押します。

テンソウアンショウ * * * *

表示例：「 * * * * 」

4 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：消灯



1 ~ 4 の操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。(265 ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

暗証番号の確認はできません。

暗証番号を忘れたときは、再度登録し直してください。

暗証番号変更のしかた





「暗証番号登録のしかた」と同じ操作をします。

暗証番号消去のしかた

「暗証番号登録のしかた」の操作 1、2、4 をします。

応用編	発信者番号通知を利用してリモコン操作をする (ダイレクトリモコン)
外線転送機能	

発信者番号通知を利用して、転送先番号に登録されている番号と通知された番号が一致すると、リモコン操作ができます。この機能を使用する場合は、工事設定が必要です。

- 1 外出先から電話をかける
 - ・プッシュ信号送出と発信者番号通知ができる外出先の電話機から、本システムのデジタル回線へ電話をかけます。
- 2 自動応答する
 - ・ 受付音「ピッピッピッ…」が聞こえます。
 - ・ すぐに、本システムが自動応答します。
- 3 操作するリモコン番号
 - ・ 受付音「ピッピッ」が聞こえます。
 - ・ 操作したいリモコン番号は「リモコン操作一覧表」を参照ください。
(79、80 ページ参照)
- 4   (終了)
 - ・   を押します。
 - ・ 終了音「ピー」が聞こえ、リモコン操作が完了します。



転送先に登録された電話番号からだけ利用できます。

暗証番号の登録は必要ありません。

外線自動転送の転送先電話から発信者番号を通知して、本システムのデジタル回線へ電話をかけると、外線転送のセット状態または解除状態にかかわらずリモコン状態に入ります。

外線自動転送の転送先電話から、本システムのデジタル回線へリモコン以外の用事で電話をかけるときは、電話番号の前に「1 8 4」をダイヤルします。(発信者番号を通知不可にして電話をかけます)

受付音「ピッピッ」が鳴ってから約 2 0 秒以内にリモコン番号を押さないと、自動的に電話が切れます。

転送先の電話がアナログ回線の場合、INS ナンバーディスプレイサービスに加入しないと利用できません。

携帯電話からリモコン操作をする場合は、携帯電話の設定を「発信者番号通知あり」にしてください。

サブアドレス通知を利用してリモコン操作をする (サブアドレスリモコン)

応用編

外線転送機能

デジタル回線の基本サービスであるサブアドレス通知を利用して(215ページ参照) 外線自動転送機能のリモコン操作ができます。このサブアドレスを付加すれば、システムのどのデジタル回線にかけてもリモコン操作が可能です。

- 1 サブアドレス **9 0** を付加して電話をかける。
 - ・プッシュ信号送出とサブアドレスが通知できる外出先の電話機から、本システムのデジタル回線へサブアドレス番号「**9 0**」を付加して電話をかける。
 - ・ＩＣカード公衆電話機、デジタル公衆電話機からかける場合は、「電話番号 サブアドレスボタン 9 0 スタートボタン」の順にダイヤルします。
- 2 自動応答する
 - ・受付音「ピッピッピッ...」
 - ・システムがすぐに自動応答します。
- 3 暗証番号を押す
 - ・受付音「ピッピッ」
 - ・自動応答後、20秒以内に暗証番号の1桁目を押し、続けて残りの3桁を押します。
 - ・暗証番号が間違っていると、エラー音「ブブブ」になります。再度正しい暗証番号を押します。
- 4 操作するリモコン番号
 - ・操作したいリモコン番号は、「リモコン操作一覧表」を参照します。(79、80ページ参照)
- 5 **＊ 0** (終了)
 - ・**＊ 0** を押します。終了音「ピー」が聞こえ、リモコン操作が完了します。



暗証番号は3回まで受け付けます。それ以上間違えると自動的に電話を切ります。

サブアドレス通知ができる電話機からだけ利用できます。

サブアドレス通知ができる電話機は、ＩＣカード公衆電話機、デジタル公衆電話機、ＰＨＳ、デジタル回線に接続された電話機だけです。携帯電話は、サブアドレス通知できません。

リモコン操作で、暗証番号など次のダイヤルする間隔が20秒以上経過すると自動的に電話が切れます。

応用編	自動着信機能を利用してリモコン操作をする (自動着信リモコン)
外線転送機能	





外線自動転送の転送先外線（転送セット中のとき、赤点灯になる外線）に指定回数着信させて、リモコン操作ができます。

- 1 転送先外線へ電話をかける
 - ・プッシュ信号が送出できる外出先の電話機から本システムの転送先外線へ電話をかけます。

- 2 自動応答する
 - ・ 受付音「ピッピッピッ ...」
 - ・ 14 回（初期値）呼出後、本システムが自動応答します。

- 3 暗証番号を押す
 - ・ 受付音「ピッピッ」
 - ・ 自動応答後、20 秒以内に暗証番号の 1 桁目を押し、続けて残りの 3 桁を押します。
 - ・ 暗証番号が間違っていると、エラー音「ブブブ」がなります。再度正しい暗証番号を押します。

- 4 操作するリモコン番号
 - ・ 操作したいリモコン番号は、「リモコン操作一覧表」を参照します。
(79、80 ページ参照)

- 5   (終了)
 - ・   を押します。終了音「ピー」が聞こえ、リモコン操作が完了します。



暗証番号は 3 回まで受け付けます。それ以上間違えると自動的に電話を切ります。
工事設定により自動応答する回数を 1 ～ 99 回のいずれかに設定できます。(0 回に設定すると自動応答しません。)
リモコン操作で、暗証番号など次のダイヤルする間隔が 20 秒以上経過すると自動的に電話が切れます。

リモコン操作一覧

応用編

外線転送機能

種 類	リモコン番号	動作内容
自動転送 1 セット	転送先1   	自動転送 1 で転送先 1 をセット
	転送先2   	自動転送 1 で転送先 2 をセット
	転送先3   	自動転送 1 で転送先 3 をセット
	転送先4   	自動転送 1 で転送先 4 をセット
	転送先5   	自動転送 1 で転送先 5 をセット
	転送先6   	自動転送 1 で転送先 6 をセット
自動転送 2 セット	転送先1   	自動転送 2 で転送先 1 をセット
	転送先2   	自動転送 2 で転送先 2 をセット
	転送先3   	自動転送 2 で転送先 3 をセット
	転送先4   	自動転送 2 で転送先 4 をセット
	転送先5   	自動転送 2 で転送先 5 をセット
	転送先6   	自動転送 2 で転送先 6 をセット
自動転送 3 セット	転送先1   	自動転送 3 で転送先 1 をセット
	転送先2   	自動転送 3 で転送先 2 をセット
	転送先3   	自動転送 3 で転送先 3 をセット
	転送先4   	自動転送 3 で転送先 4 をセット
	転送先5   	自動転送 3 で転送先 5 をセット
	転送先6   	自動転送 3 で転送先 6 をセット
自動転送 1 解除		   自動転送 1 を解除
自動転送 2 解除		   自動転送 2 を解除
自動転送 3 解除		   自動転送 3 を解除
転送先電話番号の登録 (変更)	転送先1	   転送先電話番号を 押す (最大24桁)   転送先 1 の電話番号の登録 (変更)
転送先電話番号の登録 (変更)	転送先2	   転送先電話番号を 押す (最大24桁)   転送先 2 の電話番号の登録 (変更)
転送先電話番号の登録 (変更)	転送先3	   転送先電話番号を 押す (最大24桁)   転送先 3 の電話番号の登録 (変更)

次ページへ



応用編	リモコン操作一覧
外線転送機能	

種 類	リモコン番号	動作内容
転送先電話番号の登録 (変更)	転送先4 ※ 6 4 転送先電話番号を 押す (最大24桁) # #	転送先 4 の電話番号の登録 (変更)
	転送先5 ※ 6 5 転送先電話番号を 押す (最大24桁) # #	転送先 5 の電話番号の登録 (変更)
	転送先6 ※ 6 6 転送先電話番号を 押す (最大24桁) # #	転送先 6 の電話番号の登録 (変更)
終了	※ 0	リモコン操作終了 (※ 0 を押さないで受話器を おろすと、自動的に切ります。)



操作できないリモコン番号を押すとエラー音「プププ」が聞こえます。
約 20 秒以内に正しいリモコン番号を押してください。

操作を途中で間違えたときは、※ ※ (訂正) を押してから正しいリモコン番号を押してください。

オートダイヤルに電話帳ボタンを登録する (電話帳ボタンの登録)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, WS, DC

本システムは、短縮ダイヤルに電話番号と、名前を登録することができます。名前のカナから、短縮番号を検索(電話帳検索)することもできます。名前の登録や電話帳検索には、オートダイヤルボタンに電話帳ボタンを設定する必要があります。

電話帳は、お買い上げ時、次のとおり設定されています。WS子機は**外線12**に**オート12**を登録(23ページ参照)、DC子機は**外線6**に**オート6**を登録(28ページ参照)すると**電話帳**になります。登録を変更する場合は、工事設定が必要になる場合があります。

<お買い上げ時>

	TD130 電話機	TD230 電話機	WS230 電話機	DC230 電話機
電話帳ボタン	外線 1 2	オート 2 4	オート 1 2	オート 6

登録のしかた

- 短縮**
 - ・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅
- オート**
 - ・電話帳ボタンを登録する**オート**を押します。

表示例：TD230 電話機オートダイヤル 1 3 に登録
会議ランプ：消灯
- 機能**
 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- 2**
 - ・**2**を押します。

1 3 : 2 :
- 1 6**
 - ・**1 6**を押します。

1 3 : 2 : 1 6
- 機能**
 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：消灯



付属のステッカ「電話帳」シールを貼ると便利です。

TD230 電話機の**オート19**、**オート20**(WS子機、DC子機は**オート1**、**オート2**)には登録しないでください。

一部**電話帳**として使用できません。(カーソル移動ボタンとして使用)

WS子機は未使用**外線**に**機能**と**オート**を登録(23ページ参照)してから、**電話帳**の登録をします。

DC子機は未使用**外線**に**短縮**と**機能(F)**と**オート**を登録(28ページ参照)してから、**電話帳**の登録をします。

応用編	短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)
外線の便利な機能	
TD130, TD230	

電話番号と名前を合わせて電話帳として登録することができます。電話番号をあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話がかけられます。登録できる短縮ダイヤルの数を変更するには工事設定が必要です。

種類	お買い上げ時	変更時	変更時
個別短縮	なし	80～99 (20カ所)	なし
全電話機共通短縮	00～99 (100カ所)	00～79 (80カ所)	000～999 (1000カ所)

電話帳を登録

WS子機は85ページ、DC子機は87ページ、FD200電話機は181ページをご覧ください。

1 短縮

- ・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

- ・個別短縮番号、共通短縮番号、

*****のいずれかを押します。

00：登録なし

- ・*****を押すと、共通短縮番号の未登録番号を若番から検索し表示します。

→会議ランプ：消灯

3 機能

- ・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点滅

4 電話番号

- ・電話番号を入力します(最大24桁)
- ・電話番号が17桁以上になると下16桁を表示します。(短縮番号2桁の場合)

00：0334935111

5 発信

- ・内線番号の登録はできません。
- ・電話番号登録後、名前以降を登録しない場合は、84ページの操作12へ進み終了します。

着音：

6 名前を登録

- ・名前を登録せずにカナを登録する場合は、続けて**発信**を押します。

- ・**電話帳**(81ページ)で文字入力モードを変更します。

→ **全角かな** → **全角カナ** → **全角英字** → **全角数字**

- ・文字入力には、ダイヤルボタンから入力します。(文字数は、全角で最大10文字)
- ・入力できる文字は、次の表のとおりです。(かな文字や漢字も入力できます。)

ダイヤルボタン	カナ	英字	数字
[1]	アイウエオ	スペース(空)	1
[2]	カキクケコ	A B C a b c	2
[3]	サシスセソ	D E F d e f	3
[4]	タチツテト	G H I g h i	4
[5]	ナニヌネノ	J K L j k l	5
[6]	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
[7]	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
[8]	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
[9]	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
[0]	ワヲン・ - ・ ! ? , .	@ ~ / : _ ! ? ' - & () " \$ % + , ; < = > [¥] ^ ` { } 「 」 * #	0
[*]	カーソル左移動で文字消去(またはカーソル位置の文字消去)		
[#]	カーソル右移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します。)		
[C]	入力した文字を全て消去		

次ページへ

短縮ダイヤル、電話帳に登録する (電話帳登録)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230

(かな文字を漢字に変換する)

(例) たむら と入力後

- ・名前登録時に「全角かな」モードで入力されたかな文字を、漢字に変換します。

00:0334935111
たむら
着音: [全角かな]

→ と を交互に点滅

7 短縮

- ・短縮を押すと変換候補の漢字を表示します。

00:0334935111
田村
着音: [全角かな]

→ 点滅

8 保留

- ・変換候補を確定するときは、保留を押してください。
- ・表示された候補の次を表示させるときは、短縮を押すと次の変換候補を表示します。
- ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、電話帳を押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

00:0334935111
田村
着音: [全角かな]

9 発信

- ・発信を押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは、#で右にカーソル移動、*でカーソル上の文字を消去できます。(最大16文字入力できます。)
- ・英字の半角小文字は入力できません。

00:0334935111
田村
タムラ
着音: [半角カナ]

→ タと を交互に点滅

10 発信

- ・発信を押します。
- ・カナ登録後、識別着信音を登録しない場合は、操作12へ進み終了します。

00:0334935111
田村
タムラ
着音:

次ページへ →

応用編	短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)
外線の便利な機能	
TD130, TD230	

11 識別着信音の登録

1. 各種着信音に対応した番号を押します。

1 : 着信音 1	6 : 着信音 6
2 : 着信音 2	7 : 着信音 7
3 : 着信音 3	8 : 着信音 8
4 : 着信音 4	9 : 着信メロディ
5 : 着信音 5	

- ・個別短縮のときは、識別着信音の登録ができません。

1 89 ページの識別着信をご覧ください。

00:0334935111
田村
タムラ
着音: 1

▶ **1** と ■ を交互に点滅

表示例: 識別着信音 1

12 機能

- ・ **機能** を押します。

→機能ランプ: 消灯



電話番号入力時に以下のこともできます。

- ・ポーズ (P 表示) (待ち時間: お買い上げ時は約 3 秒) は **短縮** を押します。
電話番号の途中にポーズを入れないでください。相手につながらないことがあります。(デジタル回線)
(登録されたポーズの後の番号は、相手応答がなくても続けて番号を送出します。)
- ・ **7777** を押すと「-」(ハイフン)を入力することができます。(名前およびカナ入力時は、全消去になります。)
- ・ **会議** を押すと最後の 1 桁 (またはカーソル位置) を削除します。
- ・ 電話機の **オート** に ◀ を登録することでカーソルが左に移動します。また、 ▶ を登録することでカーソルが右に移動します。(269 ページ参照)

短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)

応用編

外線の便利な機能

WS

電話帳を登録

1 短縮

- ・ **短縮** を押します。

2 短縮番号

- ・ 個別短縮番号、共通短縮番号、
***** のいずれかを押します。
- ・ ***** を押すと、共通短縮番号の未登録番号を若番から検索し表示します。

00 : 登録なし

3 機能

- ・ **機能** を押します。

4 電話番号

- ・ 電話番号を入力します(最大24桁)
- ・ 電話番号が17桁以上になると下16桁を表示します。(短縮番号2桁の場合)
- ・ 内線番号の登録はできません。

00 : 0334935111

5 発信

- ・ 電話番号登録後、名前以降を登録しない場合は、操作12へ進み終了します。

6 名前を登録

- ・ 名前を登録します。(全角で最大10文字)
- ・ 名前を登録せずにカナを登録する場合は、続けて **発信** を押します。
- ・ **電話帳** (81ページ) で文字入力モードを変更します。

→ 漢 → カナ → 英 → 数

- ・ 82ページの「カナ・漢字一覧表」を見ながらダイヤルボタンを押して1文字ずつ登録します。

00 : 0334935111

たむら

と を交互に点滅

表示例：たむら

7 短縮

- ・ **短縮** を押すと変換候補の漢字を表示します。

00 : 0334935111

田村

点滅

次ページへ



応用編
外線の便利な機能
WS

短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)

8 保留

- ・変換候補を確定するときは、**保留**を押してください。
- ・表示された候補の次を表示させるときは、**短縮**を押すと次の変換候補を表示します。
- ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、**電話帳**を押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

00:0334935111
田村

9 発信

- ・**発信**を押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは**井**で右カーソル移動、*****でカーソル上の文字を消去します。(最大16文字入力できます。)
- ・電話帳で文字入力モードを変更します。

→カナ→英→数→

00:0334935111
田村
タムラ

→ タと■を交互に点滅

10 発信

- ・**発信**を押します。
- ・カナ登録後、識別着信音を登録しない場合は、操作12へ進み終了します。

田村
タムラ
着音: ■

→ 点滅

11 識別着信音の登録

- ・84ページの操作11の各種着信音に対応した番号を押します。

田村
タムラ
着音: 1

→ 1と■を交互に点滅

12 機能

- ・**機能**を押します。



未使用**外線**に**機能**と**電話帳**を登録します。(23、81ページ参照)
電話番号入力時は84ページの「メモ欄」をご覧ください。

短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)	応用編
	外線の便利な機能
	DC

電話帳を登録

- 1

短縮

- 短縮を押します。

:
- 2

短縮番号

- 個別短縮番号、共通短縮番号、*****のいずれかを押します。
 - ***を押すと、共通短縮番号の未登録番号を若番から検索し表示します。

00：登録なし
- 3

機能(F)

- 機能(F)を押します。

00：0334935111
- 4

電話番号

- 電話番号を入力します（最大24桁）
 - 電話番号が13桁以上になると下12桁を表示します。（短縮番号2桁の場合）
 - 内線番号の登録はできません。
 - 電話番号登録後、名前と識別着信音を登録しない場合は操作9へ進みます。
- 5

- を押します。
 - 電話帳(81ページ)を押すと、カナモジ
エイモジ 表示なし(数字)の順にモードが切り替わります。
 - 名前を登録しない場合は操作7へ進みます。

カナモジ

↓

エイモジ
- 6

名前を登録
(カナ文字入力のみ)

- 名前を登録します。(全角で最大16文字)
 - 下表を見ながらダイヤルボタンを押して1文字ずつ登録します。
(88ページメモ欄の「登録例：KKタムラ」を参照してください。)


KKタムラ
カナモジ

登録できる文字・数字一覧表

ダイヤルボタン	カナ	英字	数字
1	アイウエオ	スペース(空)	1
2	カキクケコ	A B C a b c	2
3	サシスセソ	D E F d e f	3
4	タチツテトッ	G H I g h i	4
5	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	ワラン°・・! ?、。	@ . ~ / : _ ! ? ' - & () " \$ % + , ; < = > [¥] ^ ` { } 「 」 * #	0
*	カーソル左移動で文字消去(またはカーソル位置の文字消去)		
#	カーソル右移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します。)		
72	入力した文字を全て消去		

応用編	短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)
外線の便利な機能	
DC	

7

- ・を押します。
- ・識別着信音を登録しない場合は操作 9 へ進みます。

着音：


8 識別着信音の登録

- ・84 ページの操作 1 1 の各種着信音に対応した番号を押します。
- ・DC 子機では、識別着信音で鳴動しません。着信音種の選択 (251 ページ) で選択した着信音で鳴動します。


着音：1

表示例：識別着信1

9




- ・を押します。



を押すと「-」(ハイフン)を入力することができます。

電話番号入力時は、84 ページの「メモ欄」をご覧ください。

カナ文字入力時に以下のこともできます。

- ・を押すと最後の 1 桁 (またはカーソル位置) を削除します。
- ・を押すと全削除します。
- ・を押すと、右にカーソル移動します。

構内交換機 (PBX) に接続している (PBX と一般回線との混在収容も含む) ときは、必ず PBX から外線へのアクセスする番号を登録します。(アクセスする番号の後にポーズを登録する必要はありません。)

入力モードが「数字」の場合に「*」および「#」は、入力できません。「英文字」モードで入力します。

例：操作 6 および操作 7 により「KK タムラ」を登録します。

各ボタンを括弧内の回数押してください。

、( 2 回)、、( 2 回)、( 2 回)、( 1 回)、( 3 回)、( 1 回)

「エイモジ」 「K」 カーソル右移動「K」 「カナモジ」 「タ」 「ム」 「ラ」

未使用  に  と  と  と  () を登録します。(28、81 ページ参照)

識別着信

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200

あらかじめ短縮ダイヤルに識別着信音種別(1～8、着信メロディ)を登録しておくことにより、ISDN外線への着信時に発信者番号と短縮ダイヤルに登録されている電話番号が一致した場合、短縮ダイヤルに登録されている着信音種別にて着信音を鳴動させることができます。

名前を検索して電話をかける (電話帳から発信)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230

WS子機は90ページ、DC子機は91ページ、FD200電話機は183ページをご覧ください。

1 電話帳

・**電話帳**を押します。

・**電話帳**を再度押すと文字入力モードが次のように変更されます。

→ **半角カナ** → **半角英字** → **半角数字**

《 電話帳検索 》

検索文字[]

[半角カナ]

→機能フンプ：赤点減

2 検索する名前を先頭から 5文字以内で入力

・検索する文字を入力してください。
(検索は、カナ文字登録での検索になります。)

・検索できる文字数は最大5文字までです。

・カーソルを右に移動させるには、TD230では**右矢印**を、TD130では**▶** (269ページ参照)を押します。

3 **#** (または *****)

・**#** (または *****)を押します。

・候補がない場合は、登録されている名前の優先順位の一つ後の名前を表示します。

・カーソルを上下に移動するには、

(または *****)で移動します。

・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。

《 電話帳 》

00: 田村電機

06: 田村ビジネス

08: 田村ABC

表示例: 「タ」で検索

4 発信

・**発信** (または **外線**)を押します。

・未使用外線を自動選択し選択されている電話番号へ発信します。

《 電話帳 》

短縮: 00

田村電機

0334935111

〈 詳細表示 〉



電話帳検索で、文字の表示優先順位は、次のとおりです。

「 - (バー) 」 「 ° (濁点) 」 「 ˆ (半濁点) 」 「 ア 」 「 ア 」 「 イ 」 「 イ 」 (中略) 「 ヲ 」
「 ン 」 「 A 」 「 a 」 「 B 」 「 b 」 (中略) 「 Z 」 「 z 」 「 0 」 「 1 」 「 2 」
(中略) 「 9 」 「 ! 」 「 " 」 「 # 」 「 \$ 」 「 % 」 「 & 」 「 ' 」 「 (」 「) 」 「 * 」
「 + 」 「 , 」 「 - (マイナス) 」 「 . 」 「 / 」 「 : 」 「 ; 」 「 < 」 「 = 」 「 > 」 「 ? 」
「 @ 」 「 [」 「 ¥ 」 「] 」 「 ^ 」 「 _ 」 「 ` 」 「 { 」 「 | 」 「 } 」 「 ~ 」 「 。 」 「 , 」
「 」 「 、 」 「 ・ 」 「 (スペース) 」

応用編
外線の便利な機能
WS

名前を検索して電話をかける (電話帳から発信)

1 電話帳

- ・**電話帳**を押します。
- ・**電話帳**を再度押すと文字入力モードが次のように変更されます。
→ カナ → 英 → 数

《 電話帳検索 》
検索文字[]

2 検索する名前を先頭から 5文字以内で入力

- ・検索する文字を入力してください。
(検索は、カナ文字登録での検索になります。)
- ・検索できる文字数は最大5文字までです。
- ・**内線**を押すと、右にカーソル移動します。**会議**でカーソル上の文字を削除できます。

3 # (または*)

- ・**#** (または*****)を押します。
- ・候補がない場合は、登録されている名前の優先順位の一つ後の名前を表示します。
- ・カーソルを上下に移動するには、**#** (または*****)で移動します。
- ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。

《 電話帳 》
00: 田村電機
06: 田村ビジネス

表示例: 「タ」で検索

- ・**保留**のあとに**表示切替**を押すと、別の詳細な内容が表示されます。

電話帳
短縮: 0 0
田村電機
< 詳細表示 >

短縮: 0 0
田村電機
0334935111
< 詳細表示 >

4 発信

- ・**発信** (または**外線**)を押します。
- ・未使用**外線**を自動選択し選択されている電話番号へ発信します。



電話帳検索で、文字の表示優先順位は、89ページの「メモ欄」をご覧ください。

未使用**外線**に**内線**と**会議**を登録します。(23ページ参照)

詳細表示のときに、表示可能な桁を超過した内容()が表示されます)については、**会議**で切り替える

ことができます。未使用**外線**に**会議**を登録します。(28ページ参照)

未使用**外線**に**オート**と**機能**を登録(23ページ)してから、**表示切替**を登録します。

表示切替の登録方法は、**短縮** **オート** **機能** **2** **1** **7** **機能**です。(269ページ参照) 付属のステッカ「表示切替」シールを貼ると便利です。

名前を検索して電話をかける (電話帳から発信)

応用編

外線の便利な機能

DC

1 電話帳

- ・**電話帳**を押します。
- ・**電話帳**を再度押すと文字入力モードが次のように変更されます。

→「カナモジ」→「エイモジ」→表示なし(数字)

検索文字[]
カナモジ

2 検索する名前を先頭から 5文字以内で入力

- ・検索できる文字数は最大5文字までです。
- ・**内線**を押すと、右にカーソル移動します。**会議**でカーソル上の文字を削除できます。

3 **#**(または*****)

- ・**#**(または*****)を押します。
- ・候補がない場合は、登録されている名前の優先順位の一つ後の名前を表示します。
- ・後(または前)の候補を選択するには、**#**(または*****)で移動します。
- ・**保留**再送/決定を押すと詳細な内容が表示されます。
- ・**保留**再送/決定のあとに**表示切替**を押すと、別の詳細な内容が表示されます。

《電話帳》
00:田村電機

表示例:「タ」で検索


短縮: 0 0
田村電機

〈 詳細表示〉

0334935111

〈 詳細表示〉

4

- ・ (または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し選択されている発信記録先へ自動発信します。



電話帳検索で、文字の表示優先順位は、89ページの「メモ欄」をご覧ください。

詳細表示のときに、表示可能な桁を超過した内容(⇒が表示されます)については、**会議**で切り替えることができます。未使用**外線**に**会議**を登録します。(28ページ参照)

未使用**外線**に**オート**と**機能(F)**と**短縮**を登録(28ページ)してから、**表示切替**を登録します。



表示切替の登録方法は、**短縮** **オート** **機能(F)** **2** **1** **7** **機能(F)**です。(269ページ参照)

応用編
外線の便利な機能
TD130, TD230, FD200, WS, DC

短縮ダイヤルで電話をかける (短縮発信)

かけかた

1 発信

- ・**発信**(または**外線**)を押します。
- ・受話器をおいたままで**外線**を押してもできます。WS子機の場合は充電器においたままできます。
- ・ (外線ダイヤルトーン)
- ・DC子機は (または**外線**)を押します。

→発信音:「ツー」
→老番の未使用外線ランプ:緑点灯
→スピーカランプ:赤点灯

2 短縮

- ・**短縮**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

サイ[#] / タン[____]

表示例: 短縮番号入力待ち

3 短縮番号

- ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。
- ・表示された電話番号へ自動発信します。

00:0334935111

田村電機

表示例: 短縮番号00に登録された
0334935111の田村電機



短縮番号が未登録の場合は、「登録なし」を表示します。

DC子機は未使用**外線**に**短縮**を登録します。(28ページ参照)

短縮ダイヤルから簡易検索してかける (短縮簡易検索発信)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

短縮番号から簡易検索してかける

1 短縮

- ・**短縮**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

▶点滅

■ :

表示例：短縮番号入力待ち

会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

- ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。
- ・TD130、TD230、WS 子機は、電話番号が 17 桁以上(DC 子機は 14 桁以上)の場合**会議**を押すと続きの電話番号が表示されます。(短縮番号 3 桁の場合は 16 桁、DC 子機は 13 桁以上、FD200 は 16 桁以上)
- ・短縮番号等の表示は約 20 秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。

00:0334935111

田村電機

タムラデンキ

着音：1

表示例：短縮番号 00

会議ランプ：消灯

3 **#** (または *****)

- ・**#** (または *****) を押します。
- ・**#** を押すと表示されている短縮番号の一つ後の短縮番号が表示されます。
- ・***** を押すと表示されている短縮番号の一つ前の短縮番号が表示されます。

00:0334935111

田村電機

タムラデンキ

着音：1

表示例：**#** を押した場合

4 発信

- ・**発信** (または **外線**) を押します。
- ・DC 子機は **☎** (または **外線**) を押します。

→外線ランプ：緑点灯

スピーカランプ：赤点灯

機能ランプ：赤点滅



WS 子機は未使用 **外線** に **会議** を登録します。(23 ページ参照)

DC 子機は未使用 **外線** に **会議** と **短縮** を登録します。(28 ページ参照)


応用編	短縮ダイヤルの確認 / 消去 / 変更
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

確認のしかた

1 短縮

- ・**短縮**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]




表示例：短縮番号入力待ち

会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

- ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。
- ・TD130、TD230、WS 子機は、電話番号が 17 桁以上(DC 子機は 14 桁以上)の場合**会議**を押すと続きの電話番号が表示されます。(短縮番号 3 桁の場合は 16 桁、DC 子機は 13 桁以上 FD200 は 16 桁以上)
- ・約 20 秒後にカレンダー・時計表示に戻ります。
- ・DC 子機は名前が 9 文字以上の場合、**会議**を押すと続きの名前が表示されます。
- ・WS 子機は操作 2 の後に**表示切替**を押すと、識別着信音を確認できます。DC 子機は操作 2 の後に**表示切替**を押すと、名前(カナ)と識別着信音を確認できます。



表示例：短縮番号 00 を表示

会議ランプ：消灯

消去のしかた

電話番号を消去する場合

TD130、TD230 (82 ページ) WS 子機 (85 ページ) は「電話帳を登録」の操作 1、2、3、**会議**・・・**会議**、12 の順に行います。DC 子機 (87 ページ) は、「電話帳を登録」の操作 1、2、3、**会議**・・・**会議**、9 の順に行います。

電話番号が 10 桁の場合、**会議**を 10 回押します。

電話番号を消去して名前登録が残った場合、電話番号のところに<メッセージ>と表示されます。再度電話番号を登録すると<メッセージ>の表示は消えます。

名前を消去する場合

TD130、TD230 (82 ページ) WS 子機 (85 ページ) FD200 (181 ページ) は、「電話帳を登録」の操作 1、2、3、5、**7777**、9、**7777**、12 の順に行います。DC 子機 (87 ページ) は、「電話帳を登録」の操作 1、2、3、5、**7777**、9 の順に行います。

「電話番号」と「名前」の消去は、同時にできません。

識別着信音を消去する場合

TD130、TD230 (82 ページ) WS 子機 (85 ページ) FD200 (181 ページ) は、「電話帳を登録」の操作 1、2、3、5、9、10、**会議**、12 の順に行います。DC 子機 (87 ページ) は、「電話帳を登録」の操作 1、2、3、5、7、*****、9 の順に行います。

「電話番号」「名前」「識別着信音」の消去は、同時にできません。

短縮ダイヤルの確認 / 消去 / 変更

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

変更のしかた

電話番号を変更する場合

TD130、TD230(82ページ)、WS子機(85ページ)は、「電話帳を登録」の操作1、2、3、**会議**・・・**会議**、*****新しい電話番号を入力、12の順に行います。DC子機(87ページ)は、「電話帳を登録」の操作1、2、3、**会議**・・・**会議**、*****新しい電話番号を入力、9の順に行います。

変更前の電話番号が消えるまで**会議**を押します。

名前を変更する場合

TD130、TD230(82ページ)、WS子機(85ページ)、FD200(181ページ)は、「電話帳を登録」の操作1、2、3、5、**名前消去** 6、7、8、9、12の順に行います。DC子機(87ページ)は、「電話帳を登録」の操作1、2、3、5、**名前消去** 6、9の順に行います。



WS子機は未使用**外線**に**会議**と**名前消去**と**表示切替**を登録します。(23、269ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**会議**と**短縮**と**表示切替**を登録します。(28、269ページ参照)

応用編	着信記録からの短縮ダイヤル登録
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

「発信者番号サービス」で表示された電話番号を最新の記録からシステムで100件まで記録し、短縮ダイヤルに登録することができます。着信記録を表示させるにはあらかじめオートダイヤルに「着信記録」を登録する必要があります。(下記メモ参照)

着信記録からの登録のしかた

- 1 **短縮**
 - ・ **短縮** を押します。
- 2 登録する短縮番号
 - ・ 登録する短縮番号または **✳** のいずれかを押します。
 - ・ **✳** を押すと、共通短縮番号の未登録番号を若番から検索し表示します。
- 3 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。
- 4 **着信記録**
 - ・ **着信記録** を押します。
 - ・ **着信記録** を押すたびに記録されている電話番号が表示されます。
- 5 **発信**
 - ・ **発信** を押します。
 - ・ DC子機は **☎** を押します。
- 6 名前を登録
 - ・ 名前を登録します。(最大10桁)
 - ・ 登録方法の詳細は、82ページ「電話帳を登録」の操作6～9をご覧ください。(WS子機は85ページの操作6～9、DC子機は87ページの操作6、FD200は181ページの操作6～9です)

→会議ランプ：赤点滅

[表示例はTD130、TD230の場合]

70：登録なし

表示例：短縮番号70に登録

→会議ランプ：消灯

→機能ランプ：赤点滅

70：0334935111

着音：

次ページへ



着信記録からの短縮ダイヤル登録

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

7 発信

- ・ **発信** を押します。
- ・ D C 子機は **発信** を押します。

8 識別着信音の登録

- ・ 各種着信音に対応した番号を押します。
- ・ 登録方法の詳細は、84 ページ「電話帳を登録」の操作11をご覧ください。
(WS 子機は86ページの操作 1 1、D C 子機は88ページの操作 8、F D 2 0 0 は 181 ページの操作 11 です。)

9 機能

- ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：消灯
- ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。



着信記録の登録方法

短縮 **オート** **機能** (D C 子機は **機能(F)**) **2** **1** **4** **機能** (D C 子機は **機能(F)**)

付属のステッカの「着信記録」シールを貼ると便利です。

T D 2 3 0 電話機の **オート19**、**オート20** (WS 子機、D C 子機は **オート1**、**オート2**) には登録しないでください。

一部 **着信記録** として使用できません。(カーソル移動ボタンとして使用)

WS 子機は未使用 **外線** に **機能** と **オート** を登録します。(23 ページ参照)

D C 子機は未使用 **外線** に **機能(F)** と **オート** と **短縮** を登録します。(28 ページ参照)

応用編	ワンタッチで電話をかける
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

電話番号や短縮番号をオートダイヤルボタンに登録できるボタンは、各電話機ごとに下表のようになります。
名前を登録すると、電話をかけたとき名前が表示されます。

TD130, TD230, FD200, WS230, DC230 電話機の外線ボタン・オートダイヤルボタンの関係は、271 ページをご覧ください。

TD130 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	13	14	15	16
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	9	10	11	12
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5	6	7	8
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	3	4
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TD230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	31	32				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
オートダイヤルボタン	25	26	27	28	29	30
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	19	20	21	22	23	24
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
外線ボタン または オートダイヤルボタン	13	14	15	16	17	18
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7	8	9	10	11	12
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	3	4	5	6
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FD200 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	15	16				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	13	14				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	7	8	9	10	11	12
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	3	4	5	6
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

WS230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	9	10	11	12
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5	6	7	8
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	3	4
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DC230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	①	②	③
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	④	⑤	⑥
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



未使用 **外線** は、**オート** として使用できます。

WS 子機は未使用 **外線** に **オート** を登録します。(23 ページ参照)

DC 子機は未使用 **外線** に **オート** を登録します。(28 ページ参照)

ワンタッチで電話をかける (ワンタッチ登録)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

オートに電話番号または短縮番号を登録することでワンタッチで発信できます。

お買い上げ時の**オート**の登録と消去は全電話機共通です。

登録のしかた

全電話機共通のときは、指定子機（初期設定は、内線 1 0 または 1 1）から登録します。

1 **短縮**

・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 **オート**

・**オート**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 0 : 登録なし

表示例：TD230 電話機オートダイヤル28の場合

→会議ランプ：消灯

3 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点滅

・DC子機は**機能(F)**を押します。

4 ***** または **0**

・次のボタンから選択します。

***** : 電話番号を登録したい場合

0 : 短縮番号を登録したい場合


1 0 : * :  点滅

表示例：電話番号を登録

5 登録したい番号

・登録したい電話番号（最大24桁）または、短縮番号を押します。

・電話番号または短縮番号の登録後、名前を登録しないときは操作8へ進みます。

1 0 : * : 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1  点滅

表示例：033493511を登録



登録したい番号入力するときに以下のこともできます。

- ・ポーズ（P表示）（待ち時間：お買い上げ時は約3秒）は**短縮**を押します。（電話番号登録時）デジタル回線からの発信では、電話番号の途中にポーズを入れないください。相手につながらないことがあります。（登録されたポーズの後の番号は、相手の応答がなくても続けて番号を送出します）
- ・**フック**（DC子機は**フック**）を押すと「-」（ハイフン）を入力することができます。
- ・ダイヤル回線（DP）で、「プッシュモード」を登録するときは*****、**#**を押します。（電話番号登録時）
- ・**会議**を押すと最後の1桁（または、カーソル位置）を削除します。
- ・電話機の**オート**（WS子機、DC子機の場合は、未使用**外線**）に**◀**を登録することでカーソルが左に移動します。また、**▶**を登録することでカーソルが右に移動します。（269ページ参照）

工事設定により、登録指定を全電話機共通から電話機ごとの設定にできます。

短縮番号を登録する場合、ポーズと「-」（ハイフン）を入力することはできません。

次ページへ



応用編
外線の便利な機能
TD130, TD230, FD200, WS, DC

ワンタッチで電話をかける (ワンタッチ登録)

6 発信

- ・**発信**を押します。
- ・DC子機は**電話**を押します。
- ・必要に応じて**電話帳**を押して入力モードを変更します。
- ・TD130、TD230、FD200の場合

→「全角かな」「全角カナ」「全角英字」「全角数字」

- ・WS子機の場合

→漢(かな) カナ(カナ) 英 数

- ・DC子機の場合

→「カナモジ」「エイモジ」 表示なし(数字)

10: *: 0334935111
「全角かな」

→点滅
表示例：名前入力待ち状態

7 名前の登録

- ・登録方法の詳細は、82ページ「電話帳を登録」の操作6～9をご覧ください。(WS子機は85ページの操作6～9、DC子機は87ページの操作6、FD200は181ページの操作6～9です)

10: *: 0334935111
田村電機
「全角かな」

表示例：「田村電機」を入力

8 機能

- ・**機能**を押します。
- ・DC子機は**機能(F)**を押します。
- ・連続登録する場合は、操作1～8を繰り返します。

→機能ランプ：消灯



ポーズ(P表示)(待ち時間：約3秒)はポケベルの呼出番号などのあとに登録します。

(デジタル回線で発信する場合、ポーズのあとの登録番号は、プッシュ信号で送出します。)

構内交換機(PBX)に接続されている(PBXと一般回線との外線混在収容も含む)ときは、必ずPBXから外線へアクセスする番号を登録します。(アクセス番号のあとにポーズを登録する必要はありません。)

登録する電話番号が25桁以上のときは、別々の**オート**(例：オート1、オート2)で登録し、チェーンダイヤル(122ページ参照)で発信します。

WS子機は未使用**外線**に**機能**と**会議**と**7777**と**オート**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**と**短縮**と**会議**と**オート**を登録します。(28ページ参照)

電話帳ボタンの登録方法は、「オートダイヤルに電話帳ボタンを登録する」(81ページ参照)をご覧ください。

ワンタッチで電話をかける (ワンタッチで発信 / 確認 / 消去 / 変更)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

かけかた

1 発信

- ・ **発信** を押します。
- ・ DC子機は **発信** を押します。

スピーカランプ：赤点灯

老番の未使用外線ランプ：緑点灯

[表示例は TD130、TD230 の場合]

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

田村電機

2 オート

- ・ **オート** を押します。

表示例：田村電機へ発信

工事設定により、受話器をおいたままで **オート** を押すと発信できるようにすることもできます。

確認のしかた

1 短縮

- ・ **短縮** を押します。

会議ランプ：赤点滅

2 オート

- ・ **オート** を押します。
- ・ 電話番号が表示桁数以上の場合、**会議** を押すと続きの電話番号が表示されます。
- ・ 表示は約 20 秒後に、カレンダー時計表示に戻ります。
- ・ DC子機は、**表示切替** (91 ページ参照) を押すと名前(カナ)が表示されます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

0 1 : * : 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

田村電機

タムラデンキ

会議ランプ：消灯

消去のしかた

電話番号および短縮番号を消去する場合

「登録のしかた」(99 ページ参照) の操作 1、2、3、4、**会議**・・・**会議**、8 の順に行います。

電話番号が 10 桁の場合、**会議** を 10 回押します。

電話番号を消去して名前登録が残った場合、電話番号のところに <メッセージ> と表示されます。再度電話番号を登録すると <メッセージ> の表示は消えます。

名前を消去する場合

「登録のしかた」(99 ページ参照) の操作 1、2、3、**発信**、**発信**、**7777**、**発信**、**7777**、8 の順に行います。

DC子機は操作 1、2、3、6、**バック** (名前消去)、8 の順に行います。

短縮番号、電話番号、名前を同時消去するときは、「登録のしかた」(99 ページ参照) の操作 1、2、3、**会議**、8 の順に行います。

変更のしかた

電話番号および短縮番号を変更する場合

「登録のしかた」(99 ページ参照) の操作 1、2、3、4、**会議**・・・**会議**、新しい番号を入力、8 の順に行います。

変更前の電話番号または短縮番号が消去されるまで、**会議** を押します。

名前を変更する場合

「登録のしかた」(99 ページ参照) の操作 1、2、3、**発信**、**発信**、**7777** (名前消去)、7、**発信**、**7777** (カナ消去)、カナ入力、8 の順に行います。

DC子機は操作 1、2、3、6、**バック** (名前消去)、7、8 の順に行います。

応用編	発信履歴から電話をかける (発信記録から発信)
外線の便利な機能	
TD130, TD230	

最後にかけた電話番号から10件まで記録し、その10件の中から選んでかけ直すことができます。

かけかた

WS子機は103ページ、DC子機は104ページ、FD200電話機は184ページをご覧ください。

1 保留

- ・**保留**を押します。
メインメニューの発信記録が選択されます。

1：発信記録
2：着信記録
3：操作ガイド
4：コントラスト調整

2 発信

- ・**発信**を押します。
発信記録画面が表示されます。

《発信記録》
01:田村電機
02:0332111234
03:田村テレコム

3 # (または*)

- ・カーソルを上下に移動するには、**#** (または*****)で移動します。
- ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。

01:0334935111
田村電機

< 詳細表示 >

4 発信

- ・**発信** (または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し、選択されている発信記録先へ自動発信します。

スピーカランプ：点灯
機能ランプ：点滅
(オートリピートになる。)
老番の未使用外線ランプ：緑点灯



上記操作以外に、次の操作をしても発信履歴から電話をかけることができます。

会議 **リダイヤル** (発信履歴から選択) **発信**

1、2の操作は、**発信記録**として電話機の**オート**(WS子機の場合は、未使用**外線**)に登録できます。
(269ページ参照)

(**短縮** **オート** **機能** **2** **1** **3** **機能**の操作で**発信記録**は登録できます)

登録後は、**発信記録**で最後にかけた電話番号が表示され、**#**を押すたびに1件前の発信履歴が選択されます。また、*****を押すたびに1件後の発信履歴が選択されます。発信履歴の確認後、**発信** (または**外線**)の操作により発信します。

付属のステッカ「発信記録」シールを貼ると便利です。

発信履歴がない場合、操作2を行うと「データ ナシ」が5秒間表示されます。

操作3で、電話機の**オート**に◀や▶を登録することで、表示の次画面を表示させることができます。
(269ページ参照)

発信履歴から電話をかける (発信記録から発信)

応用編

外線の便利な機能

WS

かけかた

1 保留

- ・ **保留** を押します。

1 : 発信記録
2 : 着信記録

2 発信

- ・ **発信** を押します。
発信記録画面が表示されます。

《発信記録》
01: 田村電機
02: 0 3 3 2 1 1 1 2 3 4

3 **#** (または *****)

- ・ カーソルを上下に移動するには、
(または *****) で移動します。
- ・ **保留** を押すと詳細な内容が表示されます。

01: 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1
田村電機

< 詳細表示 >

4 発信

- ・ **発信** (または **外線**) を押します。
- ・ 未使用外線を自動選択し、選択されている発信記録先へ自動発信します。



WS 電話機は 102 ページの「メモ欄」と同じです。

応用編	発信履歴から電話をかける (発信記録から発信)
外線の便利な機能	
DC	

かけかた


- 1 内線**


 - ・**内線** を押します。

1 0 []

表示例：内線 1 0
- 2 保留**
再送/決定

 - ・**保留**を押します。
再送/決定


《メニュー》
1:発信記録
- 3** 

 - ・を押します。
発信記録画面が表示されます。

《発信記録》
01:田村ビジネス
- 4** **#** (または *****)

 - ・前(または後)の発信記録を選択するには、**#** (または *****) で移動します。
 - ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。

《発信記録》
02:田村電機

02:0334935111
田村電機
< 詳細表示 >
- 5** 

 - ・ (または **外線**) を押します。
 - ・未使用外線を自動選択し、選択されている発信記録先へ自動発信します。



操作 1 ～ 3 の代わりに **短縮** **#** でも操作できます。

未使用 **外線** に **短縮** を登録します。(28 ページ参照)

1 ～ 3 の操作は、**発信記録** として **オート** (未使用 **外線**) に登録できます。(269 ページ参照)

表示されている発信記録は約 20 秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。

発信履歴がない場合、操作 3 を行うと「データ ナシ」が 5 秒間表示されます。

発信履歴の消去のしかた (発信記録の一括消去)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

発信記録消去のしかた (一括消去)

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 5

- ・ **5** **#** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

発信記録消去

機能ランプ：赤点滅

3 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

消去しました

機能ランプ：消灯
約 5 秒後に表示が消えます。



1 ~ 3 の操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機の場合は、未使用 **外線**) に登録できます。
(264 ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

DC子機が持つリダイヤル (50 ページ) のメモリは、消去されません。

応用編
外線の便利な機能
TD130, TD230, FD200, WS

発信履歴の消去のしかた (発信記録の個別消去)

発信記録消去のしかた(個別消去)

D C 電話機は 107 ページをご覧ください。

1 会議

- ・**会議**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 リダイヤル

- ・**リダイヤル**を押します。
- ・電話番号を表示させるときは、**保留**を押します。そのあと**会議**を押すと、続きの電話番号が表示されます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

《発信記録》
0 1 : 田村電機
0 2 : 田村テクノ
0 3 : 田村 A B C

表示例：最後にかけた電話番号
→会議ランプ：消灯

3 リダイヤル

- ・**リダイヤル**または**井**を押すと、表示されている電話番号の 1 件前に発信した電話番号が選択されます。
- ・**✕**を押すと、表示されている電話番号の 1 件後に発信した電話番号が選択されます。
- ・表示されている発信履歴は約 20 秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。
- ・TD130、TD230、WS 子機は**保留**を押すと、詳細な内容が表示されます。

《発信記録》
0 1 : 田村電機
0 2 : 田村テクノ
0 3 : 田村 A B C

表示例：最新から 2 番目の電話番号

4 短縮

- ・**短縮**を押します。

消去しますか？

5 機能

- ・**機能**を押します。

消去しました

約 5 秒後に表示が消えます。



操作 5、**機能**押下で 1 件消去後、操作 3、**リダイヤル**の操作に戻ることで、連続消去ができます。

1、2 の操作は、**発信記録**として電話機の**オート**(WS 子機の場合は、未使用**外線**)に登録できます。
(269 ページ参照)

(**短縮** **オート** **機能** **2** **1** **3** **機能**)の操作で**発信記録**は登録できます)

発信履歴がなくなると「データ ナシ」が 5 秒間表示されます。

WS 子機は未使用**外線**に**機能**と**会議**を登録してから消去します。(23 ページ参照)

発信履歴の消去のしかた (発信記録の個別消去)

応用編

外線の便利な機能

DC

発信記録消去のしかた(個別消去)

1 **内線**

・**内線**を押します。

1 0 []


表示例：内線 1 0

2 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。
再送/決定

《メニュー》
1:発信記録

3 

・を押します。
発信記録画面が表示されます。

《発信記録》
01:田村ビジネス

4 **#**(または*****)

・前(または後)の発信記録を選択する
には、**#**(または*****)で移動
します。

《発信記録》
02:田村電機

・**保留**を押すと詳細な内容が表示
されます。

02:0334935111
田村電機

・電話番号が14桁以上の場合は、
会議を押すと続きの電話番号が表
示されます。

< 詳細表示 >

5 **短縮**

・**短縮**を押します。

消去しますか？

6 **機能(F)**

・**機能(F)**を押します。

消去しました



操作1～3の代わりに**短縮** **#**でも操作できます。

表示されている発信記録は約20秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。

操作6の**機能(F)**押下で1件消去後、操作4の**#**の操作に戻ることにより、連続消去ができます。
発信記録がなくなると、「データ ナシ」が5秒間表示されます。

操作1～3は、**発信記録**として**オート**(未使用**外線**)に登録できます。(269ページ参照)

DC子機が持つリダイヤル(50ページ)のメモリは消去されません。

未使用**外線**に**短縮**、**機能(F)**、**会議**を登録します。(28ページ参照)

応用編	着信履歴から電話をかける (着信記録から発信)
外線の便利な機能	
TD130, TD230	

「発信者番号通知サービス」で表示された電話番号を最新の記録からシステムで100件までを記録し、表示することができます。また、表示された電話番号へ自動発信することができます。

名前が登録してある共通短縮ダイヤルと電話番号が一致している場合には、名前が表示されます。

着信記録には、最後にその通話に応答した内線番号が記録されます。

INSナンバーディスプレイ契約時、公衆電話機からの発信や相手非通知、サービス提供不可なども着信記録に残ります。工事設定により、残らないようにすることもできます。

かけかた

WS子機は110ページ、DC子機は111ページ、FD200電話機は185ページをご覧ください。

1

保留

- ・**保留**を押します。
メインメニューが表示されます。

1 : 発信記録
2 : 着信記録
3 : 操作ガイド
4 : コントラスト調整

2

井

- ・**井**を押します。
メインメニューの着信記録が選択されます。

1 : 発信記録
2 : 着信記録
3 : 操作ガイド
4 : コントラスト調整

3

発信

- ・**発信**を押します。
着信記録画面が表示されます。
- ・**2**でも選択できます。
- ・着信記録の詳細な内容を確認しないで発信する場合は、操作5へ進みます。
- ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。

《着信記録》	
001 :	田村電機
002 :	田村電機
003 :	田村電機

001:0334935111
田村電機
7月 7日(金) AM 10:10
内線 41


< 詳細表示 >

4

発信

- ・**発信**(または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し、選択されている着信記録先へ自動発信します。

→スピーカランプ：点灯
→機能ランプ：点滅
(オートリピートになる。)
老番の未使用外線ランプ：緑点灯

次ページへ 

着信履歴から電話をかける (着信記録から発信)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230



108 ページの操作以外に、次の操作をしても着信履歴から電話をかけることができます。

会議 **応答** (着信履歴から選択) **発信**

着信履歴を一括消去する場合は **機能** **5** ***** **機能** で消去できます。

消去する操作は、電話機の **オート** に登録できます。(264 ページ参照)

108 ページの操作 1 ~ 3 は、**着信記録** として電話機の **オート** に登録できます。
(269 ページ参照)・付属のステッカ「着信記録」シールを貼ると便利です。

(**短縮** **オート** **機能** **2** **1** **4** **機能** の操作で **着信記録** は登録できます)

登録後は、**着信記録** で最新の着信履歴が表示され、**#** を押すたびに 1 件前の着信履歴を選択します。また、***** を押すたびに 1 件後の着信履歴を選択します。着信履歴の確認後、**発信** (または **外線**) の操作により発信します。

着信履歴表示の状態から、**保留** を押すとその通話への最後に対応した内線番号 (または内線名前) と相手先電話番号を確認することができます。

着信履歴がない場合、操作 3 を行うと「データ ナシ」が 5 秒間表示されます。

INS ネームディスプレイ (235 ページ) の着信記録は、例「001 > 田村電機」が表示されます。

108 ページの操作 3 で、電話機の **オート** に **◀** や **▶** を登録することで、表示の次画面を表示させることができます。(269 ページ参照)

応用編	着信履歴から電話をかける (着信記録から発信)
外線の便利な機能	
WS	

かけかた

1 保留

- ・**保留**を押します。

1 : 発信記録
2 : 着信記録

2

- ・**#**を押します。

1 : 発信記録
2 : 着信記録

3 発信

- ・**発信**を押します。
着信記録画面が表示されます。
- ・**2**でも選択できます。
- ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。
- ・**保留**のあとに**表示切替**を押すと、別の詳細内容が表示されます。

《着信記録》
001: 田村電機
002: 0 3 3 2 1 1 1 2 3 4
<詳細表示>

001: 0 3 3 4 9 3 5 1 1 1
田村電機
7月 7日(金) AM 10:10
<詳細表示>

田村電機
7月 7日(金) AM 10:10
内線 41
<詳細表示>

4 発信

- ・**発信**(または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し、選択されている着信記録先へ自動発信します。



WS 電話機は 109 ページの「メモ欄」をご覧ください。

未使用**外線**に**オート**と**機能**を登録(23 ページ)してから、**表示切替**を登録します。

表示切替の登録方法は、**短縮** **オート** **機能** **2** **1** **7** **機能**です。(269 ページ参照) 付属のステッカ「表示切替」シールを貼ると便利です。

着信履歴から電話をかける (着信記録から発信)

応用編

外線の便利な機能

DC

かけかた

1 **内線**

- ・**内線** を押します。

1 0 []

表示例：内線 1 0

2 **保留**
再送/決定

- ・**保留**を押します。
再送/決定

《メニュー》

1 : 発信記録


3 **#**

- ・**#**を押します。

《メニュー》

2 : 着信記録

4 

- ・を押します。
着信記録画面が表示されます。
- ・**2**でも選択できます。

《着信記録》

001: 田村ビジネス

5 **#**(または*****)

- ・前(または後)の着信記録を選択するには、**#**(または*****)で移動します。
- ・**保留**を押すと詳細な内容が表示されます。
再送/決定
- ・**保留**のあとに**表示切替**(91 ページ参照)を押すと、別の詳細な内容が表示されます。

《着信記録》

002: 田村電機


002: 0334935111
田村電機

< 詳細表示 >

12/31(火)AM12:22
田村 太郎

< 詳細表示 >

6 

- ・ (または**外線**) を押します。
- ・未使用外線を自動選択し、選択されている着信記録先へ自動発信します。



詳細表示のときに、表示可能な桁を超過した内容(⇒が表示されます)については、**会議**で切り替えることができます。

操作 1 ~ 4 の代わりに**会議** **応答**でも操作できます。

未使用**外線**に**会議**と**応答**を登録します。(28 ページ参照)

1 ~ 4 の操作は、**着信記録**として**オート**(未使用**外線**)に登録できます。(269 ページ参照)

表示されている着信記録は約 20 秒後に、カレンダー・時計表示に戻ります。

着信履歴がない場合、操作 4 を行うと「データ ナシ」が 5 秒間表示されます。

DC 子機の場合、繰り返しかけ直すこと(オートリピートダイヤル)ができません。

応用編	着信履歴の消去のしかた (着信記録の個別消去)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

着信履歴消去のしかた (個別消去)

1 会議

・**会議**を押します。

→会議ランプ：赤点減

2 応答

・**応答**を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

《着信記録》	
0 0 1	: 田村電機
0 0 2	: 田村電機
0 0 3	: 田村電機

→会議ランプ：消灯

3 # (または ✱)

・前 (または後) の着信記録を選択するには、**#** (または **✱**) で移動します。

4 短縮

・**短縮**を押します。

消去しますか？

5 機能

・**機能**を押します。
・DC子機は**機能(F)**を押します。

消去しました

約 2 秒後に表示が消えます。



操作 5、**機能** (DC子機は**機能(F)**) 押下で 1 件消去後、操作 3、**#** の操作に戻るにより、連続消去ができます。

操作 1, 2 の**会議**、**応答**は、**着信記録**として電話機の**オート** (WS子機、DC子機は未使用**外線**) に登録できます。(269 ページ参照)

着信履歴がなくなると「データ ナシ」が 5 秒間表示されます。

WS子機は未使用**外線**に**会議**と**応答**と**機能**を登録します。(23 ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**会議**と**応答**と**機能(F)**と**短縮**を登録します。(28 ページ参照)

充電器からあげてすぐにダイヤルできる (クイック通話)

応用編

外線の便利な機能

WS

お買い上げ時は、クイック通話ではありません。

外線自動選択を行うとき、お買い上げ時は老番の外線番号から選びます。

設定のしかた



- ・充電器からWS子機をあげます。
- ・充電器においたままの場合は、操作2を行います。



- ・**保留** を押しながら **0** を押すと「クイック通話」が設定されます。
- ・同じ操作を繰り返すと「クイック通話」が解除されます。

クイック

表示例：クイック通話に設定
→受付音：「ピッピッ」



- ・WS子機を充電器におきます。

かけかた



- ・充電器からWS子機をあげます。

0 4 :

クイック

表示例：外線4

→老番の未使用外線ランプ：緑点灯
→発信音：「ツー」


2 電話番号

- ・電話番号を押します。
- ・電話番号の1桁目は、**外線** が点灯してから10秒以内に押してください。
- ・5秒すぎると警報音「プルプル」が鳴り、10秒経過すると発信音「ツー」がとまり、**外線** が消灯します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

クイック

表示例：電話番号



(デジタル回線のみ)

- ・**#** を押します。
- ・アナログ回線は **#** を押しません。
- ・**#** を押さなくても約5秒後に発信します。(デジタル回線)



クイック通話に設定したあと、内線通話などを行うときは、**スピーカ** を押してからWS子機をあげます。外線捕捉後、最初のダイヤルボタンを押してから次の電話番号を押す間隔は5秒以内にしてください。5秒以上になると、相手につながらないことがあります。(デジタル回線)

応用編	最後にかけた電話番号を個別短縮ダイヤルに登録する（再発信メモリ）
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS	

個別短縮を利用するには、工事設定により「共通短縮ダイヤル指定」の設定を「共通 80カ所 / 個別 20カ所」に変更が必要です。（初期設定は、「共通 100カ所 / 個別 なし」です。）

登録のしかた

- 短縮**
 - ・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅
- 個別短縮番号**
 - ・個別短縮番号（80～99）を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

80：登録なし

表示例：短縮 80 の場合
会議ランプ：消灯
- 機能**
 - ・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・**スピーカ**を押すたびに 1 つ前にかけた電話番号が表示されます。

80：0334935111

表示例：最後にかけた電話番号
- 発信**
- 名前を登録**
 - ・TD130、TD230(82 ページ)、WS 子機(85 ページ)、FD200(181 ページ)は、「電話帳を登録」の操作 6～9 を参照。
- 機能**
 - ・**機能**を押します。

→機能ランプ：消灯

かけかた

「短縮ダイヤルで電話をかける」を参照してください。（92 ページ参照）

確認のしかた

短縮ダイヤルの確認を参照してください。（94 ページ参照）

こちらの声を相手に聞こえなくする (送話ミュート)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線、内線通話中にこちらの音声相手が聞こえず、相手の音声のみが聞こえるようになります。
送話ミュート状態から通話が終了すると自動的に解除されます。

送話ミュートの設定のしかた

1 外線・内線通話中

2 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

機能ランプ：赤点灯

3 2

- ・2を押します。
表示は5秒後に消えます。
- ・同じ操作を繰り返すと「送話ミュート」が解除されます。

セット ソウワミュート

表示例：送話ミュート設定
機能ランプ：消灯



操作2、3は、電話機のオートに登録できます。(263ページ参照)

登録後は、外線・内線通話中にオートを押します。WS子機、DC子機の場合は、未使用外線に登録します。
TD130、TD230、FD200電話機は未使用状態()からの「送話ミュート」の設定方法は次の操作を行います。

機能 2 (5秒以内)

WS子機、DC子機は未使用状態から「送話ミュート」の設定ができません。


WS子機は未使用外線に機能を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用外線に機能(F)を登録します。(28ページ参照)

応用編	複数の短縮番号などを組み合わせて発信する (ネスティングダイヤルの登録)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

短縮ダイヤルに、いくつかの短縮ダイヤルを組み合わせて登録しておくと、1回の短縮ダイヤル発信操作で長い電話番号へかけることで通話ができます。1つの短縮番号には最大5つの短縮番号を登録できます。

登録のしかた

- 短縮**
 - ・**短縮**を押します。
- 短縮番号
 - ・短縮番号を押します。
- 機能**
 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。
- 応答**
 - ・**応答**を押します。
- 短縮番号
 - ・ネスティングさせたい短縮番号を押します。
 - ・名前を登録したいときは、ネスティングさせたい最後の短縮番号を押したあとに**発信**(DC子機は - ・短縮番号を2つ以上ネスティングさせる場合は、操作4、5を繰り返します。
- 機能**
 - ・**機能**を押します。
 - ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

[表示例はTD130、TD230の場合]


00：登録なし

表示例：短縮番号00


→会議ランプ：消灯



→機能ランプ：赤点滅



表示例：短縮番号入力待ち



表示例：短縮00に短縮01を登録



次のような登録はできません。

- 短縮Aに短縮A（ネスティングさせたい短縮番号）を登録することはできません。

短縮、短縮番号A、**機能**(赤点灯)、**応答**、短縮番号A（ネスティングさせたい番号）

- 共通短縮番号に個別短縮番号を登録することはできません。

共通短縮ダイヤルは、工事設定により次のいずれかのモードに切替えることができます。

種類	お買い上げ時	変更時	変更時
個別短縮	なし	80～99(20カ所)	なし
全電話機共通短縮	00～99(100カ所)	00～79(80カ所)	000～999(1000カ所)

名前を登録すると、電話をかけたとき名前が表示されます。

WS子機は未使用**外線**に**機能**と**応答**と**会議**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**と**応答**と**会議**と**短縮**を登録します。(28ページ参照)

複数の短縮番号などを組み合わせて発信する (ネスティングダイヤルの発信 / 消去 / 確認)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC


かけかた

1 発信

・**発信**(または**外線**)を押します。

→外線ランプ：緑点灯

→発信音：「ツー」

・ (外線ダイヤルトーン)

・DC子機は (または**外線**)を押します。

2 短縮

・**短縮**を押します。

サイ[#] / タン[____]

表示例：短縮番号入力待ち

3 短縮番号

・短縮番号を押します。

消去のしかた

1 短縮

・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

・短縮番号を押します。

00:[01][02]

表示例：短縮00に短縮01と02を
ネスティングしている場合

→会議ランプ：消灯

→機能ランプ：赤点滅

3 機能

・**機能**を押します。

・DC子機は**機能(F)**を押します。

4 会議 . . . 会議

・登録内容が全て消えるまで**会議**を
何回か押します。

5 機能

・**機能**を押します。

→機能ランプ：消灯

・DC子機は**機能(F)**を押します。

確認のしかた

1 短縮

・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

・短縮番号を押します。

00:[01][02]

表示例：短縮00に短縮01と02を
ネスティングしている場合

→会議ランプ：消灯




WS子機は未使用**外線**に**機能**と**会議**を登録します。(23ページ参照)


DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**と**短縮**と**会議**を登録します。(28ページ参照)

応用編	ダイヤル操作で外線をつかむ (指定外線捕捉)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線発信時、ダイヤル操作で使用したい外線番号を指定して捕捉することができます。

特に該当する「外線」のない電話機（DC子機など）で外線をつかむときに便利です。

- 1 
- ・受話器をあげます。（WS子機は、充電器からあげたあとに「スピーカ」を押します。） →内線ランプ：赤点灯
 - ・DC子機は「内線」を押します。

- 2 
- ・「9」「6」「3」を押します。 →内線ランプ：消灯
 - ・WS子機、DC子機は、「✕」（または「9」「6」「3」）を押します。

- 3 外線番号
- ・ダイヤルボタンで使用したい外線番号（01～20）を押します。 →外線ランプ：緑点灯

- 4 電話番号
- ・電話番号を押します。



2、3の操作は、電話機の「オート」（WS子機、DC子機は未使用「外線」）に登録できます。
(262ページ参照)

登録後は、「オート」を押すだけで、外線をつかめます。

自動応答できない外線着信に応答する (コールピックアップ)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

着信応答できない設定の電話機でも、コールピックアップの番号をダイヤルすると着信の外線に応答できます。

外線着信中

1 

- ・外線着信中に受話器をあげます。
(WS子機は充電器からあげたあと
に「**スレカ**」を押します。)

内線ランプ：赤点灯

- ・DC子機は「**内線**」を押します。

2 内線特番

- ・ダイヤルボタンを押します。

9 6 6 : 自テナント

9 6 0 : 他テナント

3 外線通話

- ・外線相手と通話します。

外線ランプ：緑点灯

内線ランプ：消灯



操作2の内線特番は、電話機の「**オート**」(WS子機、DC子機は未使用「**外線**」)に登録できます。
(262ページ参照)

応用編	他の外線通話中の通話に割り込む (外線通話割込)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

工事設定により「割り込み可能」に設定した電話機は、外線通話を行っている他の電話機に割り込むことができます。

他の電話機が外線通話中

1

- ・他の電話機で外線通話が行われているときに、受話器をあげます。→内線ランプ：赤点灯
- ・WS子機は充電器からあげたあとに
スピーカを押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

2 **機能**

- ・**機能**を押します。→機能ランプ：赤点灯
- ・DC子機は**機能(F)**を押します。

3 **会議**

- ・**会議**を押します。

ワリコミ []

表示例：**外線**入力待ち
→機能ランプ：赤点滅

4 **外線**

- ・割り込む**外線**を押します。→内線ランプ：消灯
→外線ランプ：緑点灯
→会議ランプ：赤点灯



WS子機は未使用**外線**に**会議**と**機能**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**会議**と**機能(F)**を登録します。(28ページ参照)

該当する**外線**のない電話機は、次の操作でも外線通話割り込みができます。

スピーカ¹ **機能**² **会議** **✳** ダイヤルボタンで外線番号(01～20)いずれかを押す **機能**²を押す。

スピーカ¹ **機能**² **会議** ダイヤルボタンで割り込む外線を使用している内線番号(10～89)のいずれかを押す **機能**²を押す。

1 DC子機は**内線**を押します。

2 DC子機は**機能(F)**を押します。

他の外線通話に受話だけで割り込む (送話ミュート付き外線通話割込)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

工事設定によりこちらの声が外線通話中の相手に聞こえないように割り込むことができます。(外線通話割込指定)

他の電話機が外線通話中

1 

- ・他の電話機で外線通話が行われているときに、受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげたあとに
ｽﾍﾟｰｶを押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

→内線ランプ：赤点灯

2 **9** **8** **6**

- ・**9** **8** **6**を押します。

ワリコミ [] ミュート

表示例：**外線**入力待ち

→機能ランプ：赤点滅

→内線ランプ：消灯

3 **外線**

- ・割り込む**外線**を押します。

→外線ランプ：緑点灯

→会議ランプ：赤点灯

→機能ランプ：消灯



操作2の内線特番は、電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。
(263ページ参照)登録後は次のような操作になります。



オート

割り込みたい**外線**を押す。

WS子機は 

ｽﾍﾟｰｶ

オート

割り込みたい**外線**を押す。

DC子機は**オート**

割り込みたい**外線**を押す

「割り込む**外線**を押す」代わりに次のように操作しても外線通話割り込みができます。

ダイヤルボタンで割込む外線番号(01～20)いずれかを押す **機能**(DC子機は**機能(F)**)を押す。

ダイヤルボタンで割り込む外線を使用している内線番号(10～89)のいずれかを押す **機能**

(DC子機は**機能(F)**)を押す。

応用編	短縮番号等を続けて発信する (チェーンダイヤル)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, DC	

普通のダイヤル、短縮ダイヤル操作を連続してダイヤルすることができます。

<例> 普通のダイヤル操作後、短縮番号を続けてダイヤルする

- 1 0 ~ 9 ・普通のダイヤル番号を押します。

1 8 4

表示例：184をダイヤル
- 2 短縮 ・短縮を押します。

1 8 4 []

表示例：短縮番号入力待ち
- 3 短縮番号 ・短縮番号を押します。

1 8 4 [0 0 0]

表示例：短縮番号 [000]
- 4 発信 ・発信(または外線)を押します。

・DC子機はDC子機(または外線)を押します。

外線ランプ：緑点灯
スピーカランプ：赤点灯



短縮ダイヤルをオートに登録することで、オートでもチェーンダイヤルを利用することができます。

・オートに短縮ダイヤルを登録する

短縮 オート 機能 * 応答 登録する短縮番号 機能

DC子機は、未使用外線に短縮を登録します。(28 ページ参照)

使用しない外線を話中にする (話中設定)

応用編

外線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

使用しない外線 (I S D N) を一時的に話中状態 (発信、着信ともに不可) にできます。

設定のしかた

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC 子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 8 4

- ・ **8** **4** を押します。

ガイセン ワチュウ セッテイ

→機能ランプ：赤点滅

3 外線番号 (または **外線**)

- ・ 外線番号 (または **外線**) を押します。
- ・ 外線番号は 2 桁 (01 ~ 20) で押します。
- ・ 複数の外線を設定する場合は、連続で押します。

ガイセン 01 = ハイソク

4 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC 子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：消灯

→外線ランプ：赤点灯



設定のしかた、および解除のしかたの操作 1 ~ 4 は電話機の **オート** (WS 子機、DC 子機は未使用 **外線**) に登録できます。(267 ページ参照)

WS 子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

DC 子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

応用編	使用しない外線を話中にする (話中設定)
外線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

解除のしかた

1 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 8 4

- ・ **8 4** を押します。

ガイセン ワチュウ セッテイ

→機能ランプ：赤点滅

3 外線番号 (または**外線**)

- ・ 外線番号(または **外線**) を押します。
- ・ 外線番号は2桁(01 ~ 20)で押します。
- ・ 複数の外線を解除する場合は、連続で押します。

ガイセン 01 = カイツウ

4 機能

- ・ **機能** を押します。
- ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

機能ランプ：消灯
外線ランプ：消灯



WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)

応用編

内線の便利な機能

TD130, TD230

あらかじめ内線 / ドアホン番号に対応させて名前を漢字登録（最大8文字）しておく、内線の発着信時、他の人が使用している外線ボタンを押下した時に登録されている内容が表示されます。電話機未使用時に名前が表示されます。

登録のしかた

WS子機は127ページ、DC子機は129ページ、FD200電話機は186ページをご覧ください。

- 機能**
 - ・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 9 6

 - ・9 6を押します。

内線[]名前登録

→機能ランプ：赤点滅
- 登録する内線 / ドアホン番号**
 - ・内線名前を登録する内線番号を押します。
 - ・内線番号は10～89の間で割り付けられています。
ドアホン番号は01～03の間で割り付けられています。

内線：10 [全角かな]

表示例：内線番号10の名前を登録
- 名前を入力**
 - ・名前を入力します。(全角で最大8文字)
 - ・**電話帳**(81ページ)で文字入力モードを変更します。

→ 全角かな → 全角カナ → 全角英字 → 全角数字

 - ・文字入力には、ダイヤルボタンから入力します。
 - ・入力できる文字は、次の表のとおりです。

ダイヤルボタン	カナ	英字	数字
1	アイウエオ アイウエオ	スペース(空)	1
2	カキクケコ	A B C a b c	2
3	サシスセソ	D E F d e f	3
4	タチツテトッ	G H I g h i	4
5	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	ワヲン°・・!?,。	@.~/:_!?'-&()" \$%+ , ; <=>[¥]^`{ }「」*#	0
*	カーソル左移動で文字消去(またはカーソル位置の文字消去)		
#	カーソル右移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します。)		
消去	入力した文字を全て消去		

次ページへ

応用編	内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)
内線の便利な機能	
TD130, TD230	

(かな文字を漢字に変換する)

(例) たむら と入力後

- ・名前登録時に「全角かな」モードで入力されたかな文字を、漢字に変換します。

内線：1 0
たむら
[全角かな]

→ [B]と[]を交互に点滅

内線：1 0
田村
[全角かな]

→ 点滅

内線：1 0
田村
[全角かな]

5 **短縮**

- ・**短縮**を押すと変換候補の漢字を表示します。

6 **保留**

- ・変換候補を確定するときは、**保留**を押してください。
- ・表示された候補の次を表示させるときは、**短縮**を押すと次の変換候補を表示します。
- ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、**電話帳**を押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

7 **発信**

- ・**発信**を押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは、**#**で右にカーソル移動、*****でカーソル上の文字を消去できます。(最大7文字の入力ができます。)
- ・英字の半角小文字は入力できません。

内線：1 0
田村
タムラ
[半角カナ]

→ タと[]を交互に点滅

8 **機能**

- ・**機能**を押します。

→機能ランプ：消灯



入力モードで、**メモ**を押すと文字を全消去します。**会議**を押すとカーソル上の文字を消去します。

内線 / ドアホン名前消去のしかた

「登録のしかた」(125ページ)の操作1、2、3、**メモ**、**発信**、**メモ**、**機能**の順に行います。

内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)

応用編

内線の便利な機能

WS

漢字登録は最大 8 文字です。

電話機未使用時に名前は表示されません。

登録のしかた

- 1 **機能** **機能** を押します。

- 2 **9** **6** **9** **6** を押します。

内線[]名前登録

- 3 登録する内線 / ドアホン番号
- ・内線名前を登録する内線番号を押します。
 - ・内線番号は 1 0 ~ 8 9 の間で割り付けられています。
ドアホン番号は 0 1 ~ 0 3 の間で割り付けられています。

内線：1 0

表示例：内線番号10

- 4 名前を入力
- ・名前を入力します。(全角で最大 8 文字)
 - ・**電話帳** (81 ページ) で文字入力モードを変更します。
 - ・125 ページの「カナ・英字一覧表」を見ながらダイヤルボタンを押して 1 文字ずつ入力します。

漢 → カナ → 英 → 数

内線：1 0

たむら

表示例：たむら

- 5 **短縮** **短縮** を押すと変換候補の漢字を表示します。

内線：1 0

田村

点滅

- 6 **保留**
- ・変換候補を確定するときは、**保留** を押してください。
 - ・表示された候補の次を表示させるときは、**短縮** を押すと次の変換候補を表示します。
 - ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、**電話帳** を押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

内線：1 0

田村

次ページへ

応用編	内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)
内線の便利な機能	
WS	

7 発信

- ・**発信**を押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは、**井**で右へカーソル移動、**✕**でカーソル上の文字を消去できます。
(最大7文字の入力ができます。)

内線：10
田村
タムラ

8 機能

- ・**機能**を押します。

内線 / ドアホン名前消去のしかた

「登録のしかた」(127 ページ)の操作 1、2、3、**77771**、**発信**、**77771**、**機能**の順に行います。



未使用**外線**に**機能**を登録します。(23 ページ参照)

内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)

応用編

内線の便利な機能

DC

名前登録は最大7文字(半角)です。漢字(全角)での登録は、他の電話機を使用してください。

登録のしかた

1 **機能(F)**

・**機能(F)**を押します。

2 **9 6**

・**9 6**を押します。

内線[]名前登録

3 登録する内線 / ドアホン
番号

- ・内線名前を登録する内線番号を押します。
- ・内線番号は10～89の間で割り付けられています。
ドアホン番号は01～03の間で割り付けられています。

内線10 =
カナモジ

表示例：内線10

4 名前を入力
(カナ文字入力のみ)

- ・名前を入力します。(最大7文字)
- ・**電話帳**(81ページ)を押すと、カナモジ エイモジ 表示なし(数字)の順に入力モードが切替ります。
- ・87ページの「文字・数字一覧表」を見ながらダイヤルボタンを押して1文字ずつ入力します。

内線10 = タムラ
カナモジ

表示例：タムラ

5 **機能(F)**

・**機能(F)**を押します。

タムラ

内線10

消去のしかた

上記の「登録のしかた」の操作1、2、3、**フック**、5の順に行います。



未使用**外線**に**機能(F)**を登録します。(28ページ参照)



応用編	<h2>続けて別の内線呼び出す (リセットコール)</h2>
内線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

内線呼出ししている相手が話中または不応答のとき、別の内線番号をダイヤルすると、次の内線番号の電話機を呼び出します。

(例) 内線10の電話機から内線番号11を呼出したが、不応答のため、続けて内線12を呼び出す。


(内線10の電話機)

1 

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげたあとに
を押します。
- ・DC子機はを押します。

1 0 []

表示例：内線10
→内線ランプ：赤点灯



2  

- ・ を押します。

1 0 [1 1]

表示例：内線10から内線11を呼出し

(内線11不応答)

3  

- ・ を押します。

1 0 [1 2]

表示例：内線10から内線12を呼出し

(内線12応答)

4 通話

1 0 = [1 2]

表示例：内線10が内線12と通話

他の内線着信に応答する (内線代理応答)

応用編

内線の便利な機能



TD130, TD230, FD200, WS, DC

呼び出されている他の内線の代わりに自内線で応答できます。



- ・他の内線が呼び出されています。



- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげたあとに
を押します。
- ・DC子機はを押します。

1 2 []


表示例：内線12
→内線ランプ：赤点灯



- ・  を押します。



1 2 = [1 5]

表示例：内線12が内線15を代理応答したとき



- ・通話します。





操作3は電話機の (WS子機、DC子機は未使用)に登録できます。(262ページ参照)
付属のステッカ「内線代理応答」シールを貼ると便利です。
自テナント内の内線のときだけ内線代理応答できます。

応用編	話中の内線への内線着信を他の内線へ着信させる (スライド着信)
内線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

工事設定により代表番号を呼び出したとき、内線の代表番号が話中の場合は、工事設定で指定した電話機を呼び出します。

あらかじめ工事設定で内線のグループ編成をし、内線代表電話機の設定ができます。

1

- ・受話器をあげます
- ・WS子機は充電器からあげたあとに
を押します。
- ・DC子機はを押します。

1 2 []

表示例：内線12
→内線ランプ：赤点灯

2 内線代表番号

- ・内線代表番号を押します。

1 2 [2 0]

表示例：内線12が内線20を呼び出したとき

3 相手話中

- ・かけた相手が話中だった場合には、内線グループ内の次の内線番号を呼び出します。

1 2 [2 2]テンソウ

表示例：内線12が転送先の内線22を呼び出したとき



4 (通話)

- ・相手が出たら通話します。

1 2 = [2 2]

表示例：内線22が応答した場合



内線代表番号は、 (WS子機、DC子機は未使用 外線) に登録できます。(262ページ参照)

全ての内線を呼び出す (一斉呼出・電話機グループ呼出)

応用編

内線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

電話機から未使用の電話機へ一斉またはグループ呼出をします。

グループ呼出を行う場合、電話機および構内放送ごとにグループA～Cのいずれかに工事設定します。

構内放送を呼出する場合は、ドア・ページングユニットが必要です。

呼び出す側

1 **スピーカ**

・**スピーカ**を押します。

・DC子機は**内線**を押します。

1 2 []

表示例：内線12

→内線ランプ：赤点灯

→スピーカランプ：赤点灯

イッセイ

表示例：一斉呼出

グループ [B]

表示例：グループB呼出

→スピーカランプ：消灯

2 **9 7 0**
(一斉呼出のとき)

・**9 7 0**：一斉呼出

・**9 7 1**：グループA呼出

・**9 7 2**：グループB呼出

・**9 7 3**：グループC呼出

・**9 7 7**：未使用の全電話機
と構内放送を同時に行う

・受話器をあげ、呼びかけます。

・WS子機は充電器からあげたあとに
呼びかけます。

3 

受ける側

1 

・呼出音「ブー」が鳴り相手の声が聞こえます。

・DC子機は内線呼出音が鳴ります。

[表示例はTD130、TD230の場合]

イッセイ

2 

・受話器をあげます。

・WS子機は充電器からあげます。また、充電器にいないときは

スピーカを押します。

・DC子機は**内線**を押します。

1 5 []

表示例：内線15

→内線ランプ：赤点灯

3 **9 7 4**

・**9 7 4**を押し、応答します。

1 5 = [1 2]

表示例：内線12からの呼出を内線15
が応答したとき

4 (通話)

・通話します。



呼び出す側の操作および、受ける側の操作は、電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(262ページ参照)

付属のステッカ「一斉呼出」、「呼出応答」シールを貼ると便利です。

工事設定により、グループ呼出をしたときに、各グループごとに外部スピーカから音声を出すように変更することもできます。

工事設定により、「音声呼」を「信号呼」に変更できます。

個別の着信中の一斉着信についての表示は、個別着信のままになります。

応用編	内線通話を保留する (内線独占保留)
内線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

内線通話を保留にすることができます。

(例) 内線 10 と内線 11 が内線通話中に内線 10 が保留操作を行い、保留を解除して再応答する。

内線独占保留のしかた

(内線 10)

1 内線通話中

- ・内線 10 と内線 11 で通話中

10 = [11]

表示例：内線10

→内線ランプ：赤点灯

2 保留

内線独占保留中

- ・**保留**を押します。
- ・内線 11 へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。

10 []

表示例：内線10

→会議ランプ：赤点滅

再応答のしかた

1

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は、充電器からあげたあとに**入電加**を押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

2 会議

- ・**会議**を押します。
- ・内線 11 と再度通話ができます。

10 = [11]

表示例：内線10

→会議ランプ：消灯



内線独占保留操作後に受話器をおいても内線独占保留は切れません。
内線通話を保留にした電話機のみ、再通話の操作ができます。

WS子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。(28ページ参照)

内線通話を保留して、他の子機で再応答する (内線システム保留)

応用編

内線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

内線通話を保留にしても、内線通話を保留にした電話機以外でも再通話ができます。

(例) 内線 1 0 と内線 1 1 が内線通話中に内線 1 0 が保留操作を行い、内線 1 2 が保留解除して内線 1 1 と再通話する。

内線システム保留のしかた

(内線 1 0)

1 内線通話中

- ・内線 1 0 と内線 1 1 で通話中

1 0 = [1 1]

表示例：内線10

→内線ランプ：赤点灯

2 **機能** **3**

- ・**機能** **3** を押します。
- ・DC子機は**機能(F)** **3** を押します。
- ・内線 1 1 へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。

1 0 []

表示例：内線10

内線システム保留中

再応答のしかた

(内線 1 2)

1

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげたあとに**入電カ**を押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

1 2 []

表示例：内線12

→内線ランプ：赤点灯

2 **機能** **3**

- ・**機能** **3** を押します。
- ・DC子機は**機能(F)** **3** を押します。
- ・内線 1 1 と通話ができます。

1 2 = [1 1]

表示例：内線12



内線システム保留及び再応答の操作 2 は、電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(263 ページ参照)

付属のステッカ「内線保留」シールを貼ると便利です。

WS子機は未使用**外線**に**機能**に登録します。(23 ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**に登録します。(28 ページ参照)

応用編	内線を受けられないようにする (不在設定)
内線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

席を離れるときなどに内線呼出し音をストップするようセットします。

設定のしかた

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 6 0**
 - ・ **6 0** を押します。

フザイ 1 2 []

表示例：内線12
→機能ランプ：赤点滅
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

フザイ

→機能ランプ：赤遅点滅
→約5秒後に表示が消えます。

解除のしかた

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 6 9**
 - ・ **6 9** を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

フザイ カイジョ

機能ランプ：消灯
約5秒後に表示が消えます。



設定のしかたおよび解除のしかたの操作1、2、3は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。(264ページ参照)

すべての電話機の不在設定を解除するときは **6 9** の代わりに **6 8** を押します。

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

不在時の内線呼出を他の電話機に転送する (不在転送)

応用編

内線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

不在時の内線呼出しを他の電話機へ転送するようにセットします。

設定のしかた

1 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 0

- ・6 0を押します。

フザイ 1 0 []

表示例：内線10

→機能ランプ：赤点滅

3 内線番号

- ・転送先内線番号を押します。

フザイ 1 0 [1 2]

表示例：転送先が内線12

4 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤遅点滅

解除のしかた

1 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 6 9

- ・6 9を押します。

→機能ランプ：赤点滅

3 機能

- ・機能を押します。
- ・DC子機は機能(F)を押します。

フザイ カイジョ

機能ランプ：消灯

約5秒後に表示が消えます。



「設定のしかた」の一連の操作は **不在転送** として、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。(264ページ参照)

オート に登録した **不在転送** を押すごとに、不在転送設定/解除となります。

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

応用編	通話中の電話機を呼び出す (話中呼出)
内線の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

話中の相手に呼び出し中であることを知らせます。

単独電話機およびWS子機、DC子機を話中呼出することはできません。

通知をする

1 

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は、充電器からあげたあとに **[入線]** を押します。
- ・DC子機は **[内線]** を押します。

1 0 []

表示例：内線10
→内線ランプ：赤点灯

2 内線番号

- ・内線番号を押します。
相手が通話中のときは話中音「プー（連続）」が鳴ります。

1 0 [1 2]

表示例：内線10が内線12を呼出したとき

3 

- ・ **[＊]** を押します。
相手のスピーカに待機中通知音「プー」音がでます。

1 0 [1 2] ＊

待機中通知音「プー」音がでます。

応答する

1 

- ・内線、外線通話中に待機中通知音「プー」音がでます。

1 2 [1 0] ＊

表示例：内線10から通知
→内線ランプ、着信ランプ：赤点滅

2 **[保留]**

- ・ **[保留]** を押します。
それまでの通話を保留し待機者と通話します。

1 2 = [1 0]

表示例：待機者の内線10が内線12と通話

着信ランプ：消灯

内線ランプ：赤点灯

会議ランプ：点滅(内線通話中の場合)

外線ランプ：点滅(外線通話中の場合)

話中のときはそのまま待つて相手呼び出す (コールウェイティング)

応用編

内線の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

内線呼び出して相手が話中のとき、そのまま待つていれば、相手の通話が終わりしだい呼出します。

1 

- ・内線呼び出して相手が話中のとき話中音「ブーブー... (連続)」が聞こえます。
- ・WS子機は充電器からあげます。

1 0 [1 1]

表示例：内線10が11を内線呼出し
→内線ランプ：赤点灯

2 相手話中そのまま待つ

- ・相手の通話が終わるまでそのまま待ちます。

3 (通話)

- ・相手の通話が終わりしだい呼出します。
相手がでたら通話します。

1 0 = [1 1]

表示例：内線10が11と内線通話

応用編	外線・内線で会議をする (外 1 + 内 2 / 外 1 + 内 3)
会議通話	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

「外線 1 人と内線 2 ～ 3 人」または「外線 2 人と内線 1 ～ 2 人」の会議通話ができます。会議通話は最大 2 組（内線会議通話と外線会議通話）まで同時に行うことができます。

外線会議通話（外線 1 人・内線 2 人）

外線通話中に、もうひとりの内線を参加させたい場合。

操作例：内線 1 0 が外線通話中にもう 1 人を会議に参加させる。

1 保留

・外線通話中に**保留**を押します。

→外線ランプ：緑点滅

→内線ランプ：赤点灯

2 内線番号

・会議に加えたい内線番号を押して、内線通話します。

1 0 = [1 1]

表示例：内線10と11が内線通話中

3 会議

・会議することを伝え、**会議**を押します。

ここまでは三者通話（外線 1 人・内線 2 人）となります。

[1 2] L 1 0 : 3 0

表示例：内線12が会議に参加

→内線ランプ：消灯

→外線ランプ：緑点灯

→会議ランプ：赤点灯

外線会議通話（外線 1 人・内線 3 人）

外線会議中（外線 1 人・内線 2 人）に、もう 1 人の内線を参加させたい場合、上項の「外線 1 人と内線 2 人」と同じ操作をします。



WS 子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。（23 ページ参照）

DC 子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。（28 ページ参照）

外線・内線で会議をする (外 2 + 内 1 / 外 2 + 内 2)

応用編

会議通話

TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線会議通話 (外線 2 人・内線 1 人)

外線通話中 (外線 1 人・内線 1 人) に、もう 1 人の外線を参加させたい場合。

1 **保留** ・ 外線通話中に **保留** を押します。 → 外線ランプ 1 : 緑点滅
→ 内線ランプ : 赤点灯

2 **外線** ・ 空いている **外線** を押します。 → 外線ランプ 2 : 緑点滅
→ 内線ランプ : 消灯

3 電話番号 ・ 会議に加えたい外線相手の電話番号を押します。

4 **会議** ・ 相手が応答したら、会議すること
を伝え、**会議** を押します。
ここまでは三者通話 (外線 2 人・
内線 1 人) となります。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

L 1 L 2 0 : 3 0

表示例 : 外線 1 , 2 で会議通話

外線ランプ 1 : 緑点灯

外線ランプ 2 : 緑点灯

会議ランプ : 赤点灯

外線会議通話 (外線 2 人・内線 2 人)

外線会議中 (外線 2 人・内線 1 人) に、もう 1 人の内線を参加させたい場合、140 ページの外線会議通話 (外線 1 人と内線 2 人) と同じ操作をします。



外線どうしの通話音量は局線の状態により小さくなることがあります。

WS 子機は未使用 **外線** に **会議** を登録します。(23 ページ参照)

DC 子機は未使用 **外線** に **会議** を登録します。(28 ページ参照)

応用編	内線で会議をする (内線会議通話)
会議通話	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

内線で会議通話ができます。会議通話は最大4組(内線会議通話と外線会議通話)まで同時に行うことができます。

内線会議通話(内線3人)

内線通話中に、もう1人の内線を参加させたい場合

- 保留**
 - ・内線通話中に**保留**を押します。
- 内線番号
 - ・会議に加えたい内線番号を押して、内線通話します。
- 会議**
 - ・会議することを伝え、**会議**を押します。ここまでは三者通話(内線3人)となります。

→内線ランプ：赤点灯

→会議ランプ：赤点滅

1 0 = [1 3]

表示例：内線10と13が内線通話中

[1 2] [1 3]

表示例：内線13が会議に参加

→会議ランプ：赤点灯

内線会議通話(内線4人)

内線会議通話中(内線3人)にもう1人の内線を参加させる場合、上項と同じ操作をします。



WS子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。(23ページ参照)


DC子機は未使用**外線**に**会議**を登録します。(28ページ参照)

応用編	外線会議通話から外線手動転送に移行する (外線会議転送)
会議通話	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線会議転送(外線2人・内線1人)

デジタル回線で、外線会議中(外線2人・内線1人)に、内線1人が終話する(ぬける)と外線2人がそのまま外線転送状態になります。

[表示例はTD130、TD230の場合]

- 外線会議通話中
 - ・外線2人・内線1人が外線会議通話中
- 
 - ・内線1人が通話を終了します。外線2人が外線転送状態に移行します。
 - ・WS子機は充電器におきます。(または**切**を押します。)
 - ・DC子機は**電源**を押します。

L 1 L 2 0 : 3 0

表示例：外線1、2と内線10が外線会議通話

→外線ランプ1：緑点灯

→外線ランプ2：緑点灯

→会議ランプ：赤点灯

→外線ランプ：2外線赤点灯



上記内容は外線会議通話中の外線2人・内線1人の場合のみ機能する内容です。(デジタル回線のみ)

受話器を置いたままで相手と話す (外線ハンズフリー通話)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200

外線発着信のときに、受話器を取らずに発信 / 応答ができます。この機能を使用される場合は工事設定が必要です。

ハンズフリーセット、解除

マイクランプ点灯はハンズフリー可能状態で、消灯は不可です。マイクランプを確認のうえ、以下の操作でハンズフリーセット（点灯）解除（消灯）してください。初期はハンズフリー可能（マイクランプ点灯）です。

- 機能**
 - ・**機能**を押します。→機能ランプ：赤点灯
- 1**
 - ・**1**を押します。→マイクランプ：赤点灯 消灯
 - ・**機能**、**1**の繰り返しでハンズフリーセット 解除 セットになります。→消灯 赤点灯

外線に電話をかける

- 発信**
 - ・**発信**(または**外線**)を押します。→外線ランプ：緑点灯
→マイクランプ：赤点灯
- 電話番号
 - ・相手の電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111 へ発信
- (ハンズフリー通話)
 - ・相手が応答したら電話機のマイクに向かって話します。

外線の電話を受ける

- 外線着信中
 - 外線ランプ：赤点滅
→マイクランプ：赤点灯
- 外線**
 - ・**外線**(または**応答**)を押して応答します。→外線ランプ：緑点灯
- (ハンズフリー通話)
 - ・電話機のマイクに向かって話します。



ハンズフリーセット / 解除の操作 1、2 の操作は、電話機の**メモ**に登録できます。(263 ページ参照)
ハンズフリー通話中に受話器をあげると、そのまま受話器で通話ができます。

音声の反響がなく、騒がしい所は避けてください。

電話機の正面から約 30 cm 離れて通話してください。大声や極端に小さな声で話すと相手に聞こえにくいことがあります。

相手と交互にお話してください。同時に話すと相手の声が途切れる場合があります。

応用編	内線着信時に受話器を置いたままで応答する (パーソナルハンズフリー通話)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS	

内線通話の音声呼出をされたときだけ (応答側のみ) ハンズフリーができます。

ハンズフリーセット、解除

外線ハンズフリー通話の「ハンズフリーセット、解除」(143 ページ) と同じ操作をします。

内線の電話を受ける

- 1 内線呼出 (受ける)
 - ・音声呼出しで内線着信を受けます。 →内線ランプ：赤点滅
→マイクランプ：赤点灯
- 2 (ハンズフリー通話)
 - ・電話機マイクに向かって話します。



ハンズフリーセット / 解除の操作 1、2 の操作は、電話機の **オート** に登録できます。(263 ページ参照)

ハンズフリー通話中に受話器をあげると、そのまま受話器で通話ができます。

音声の反響がなく、騒がしい所は避けてください。

電話機の正面から約 30cm 離れて通話してください。大声や極端に小さな声で話すと相手に聞こえにくいことがあります。

WS 子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

応用編	通話中に相手の声をスピーカから聞く (スピーカ受話)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS	

外線または内線通話の途中から受話専用にします。

- 1 **スピーカ**
 - ・ **スピーカ** を押します。 →スピーカランプ：赤点灯
 - ・ WS 子機は、スピーカ受話となります。
- 2
 - ・受話器をおきます。
スピーカ受話になり、こちらの声が相手に流れません。
- 3
 - ・通話を再開する場合、受話器をあげて再度、相手と通話します。 →スピーカランプ：消灯
 - ・ WS 子機は再度 **スピーカ** を押すと相手と通話できます。

ボタン押し下げ音を停止する (キー押下音)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS

ダイヤルボタンおよび他のボタンを押したときの押下音を電話機ごとに止めることができます。

初期は押下音がでます。

D C 子機は、キータッチトーンの設定 (252 ページ) をご覧ください。

1 機能

・機能を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 *

・*を押します。

・機能*の繰り返しでキー押下音を停止 解除 停止になります。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

キーオウカオン リセット

表示例：キー押下音停止

→機能ランプ：消灯



操作 1、2 は、電話機のオートに登録できます。(263 ページ参照)

W S 子機は保留を押しながら*を押すことで、キー押下音の停止 (または解除) ができます。

外線着信音を停止する (外線着信鳴動拒否)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

外線着信鳴動拒否機能をセットすることにより、電話機ごとに外線着信音を鳴動しないようにすることができます。

セット / 解除のしかた

1 機能

・機能を押します。

→機能ランプ：赤点灯

・D C 子機は機能(F)を押します。

2 6 5

・6 5を押します。

→機能ランプ：赤点滅

3 機能

・機能を押します。

・D C 子機は機能(F)を押します。

・操作 1 ~ 3 の繰り返しで、セット 解除 セットになります。

チャクシンオン キョヒ セット

表示例：外線着信鳴動拒否セット

機能ランプ：赤遅点滅



操作 1 ~ 3 は、電話機のオートに登録できます。(265 ページ参照)

W S 子機は未使用外線に機能を登録します。(23 ページ参照)

D C 子機は未使用外線に機能(F)に登録します。(28 ページ参照)

W S 子機は、保留を押しながら切を押し、「S」表示でも可能です。(31 ページ参照)

外線着信鳴動拒否機能セット時、サブアドレスなどの個別着信、内線呼出、ドアホン着信音は鳴動します。

応用編	夜に指定した電話機だけ鳴動させる (夜間モード切替)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

システム全体の昼間モード 夜間モード (着信音の鳴る電話機等) の切り替えができます。夜間モードには夜間モード A / B の 2 種類があり、選択し切り替えることができます。夜間モード切り替え時間が毎日同じ場合は、自動的に切り替えることもできます。(夜間モード自動切替は夜間 A モードのみで工事設定が必要です。)

初期は、昼間モードでは「全電話機が鳴動する」、夜間モード A / B では、「内線 1 0、1 1 のみ鳴動する」です。昼間モードと夜間モード A / B は工事設定で鳴動する電話機の変更と、発信を規制する電話機の変更ができます。以下、操作の繰り返しで 夜間モード A 夜間モード B 夜間モード解除 モード切替えします。

夜間モード A セット

1 機能

- ・ 機能 を押します。 →機能ランプ：赤点灯
- ・ DC 子機は 機能(F) を押します。

2 8 0

- ・ 8 0 を押します。 →機能ランプ：赤点滅

3 機能

- ・ 機能 を押します。
- ・ DC 子機は 機能(F) を押します。
- ・ 「セット ナイト モード A」表示は、5 秒後に消えます。
- ・ TD130、TD230、FD200 は、「夜間 A」または「夜間 B」が表示されます。
- ・ WS 子機は、夜間 A B ともに「夜」が表示されます。ただし待機状態のときは、表示されません。
- ・ DC 子機は、時計表示横に夜間モードを示す A (または B) が表示されます。なお、A (または B) の表示については、待機状態では表示されませんが、内線または外線の発信捕捉状態のときなどに表示されます。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

セット ナイト モード A

夜間 A

表示例：夜間モード A セット中
→機能ランプ：消灯

夜間 A

表示例：夜間モード A セット中

夜に指定した電話機だけ鳴動させる (夜間モード切替)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

夜間モードBセット

「夜間モードAセット」状態から続けて、「夜間モードAセット」と同じ操作をします。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

セット ナイト モード B

夜間 B

表示例：夜間モードBセット 中

夜間モード解除

「夜間モードBセット」状態から続けて、「夜間モードAセット」と同じ操作をします。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

リセット ナイト モード

表示例：夜間モード解除

約 5 秒後に表示が消えます。



夜間モードセット / 解除の操作は、電話機の **オート** (WS 子機、DC 子機は未使用 **外線**) に登録できます。
(267 ページ参照)

登録後は、受話器をおいたまま **オート** を押します。
付属のステッカ「夜間設定」シールを貼ると便利です。

WS 子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

DC 子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

夜間モードBがセットされている場合は、夜間モードAの自動切替時刻になっても、夜間モードBが優先されます。また、夜間モードA / B のときに、外線発信できる電話機の変更もできます。

応用編	通話時間を表示する (通話時間表示)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

電話をかけて、相手が応答すると時間表示されます。

D C 子機は外線着信に応答して、通話を終了すると時間表示されます。

1 相手応答

- ・通話時間(分、秒)表示を1秒ずつカウントします。

[表示例はTD130、TD230の場合]

2 : 1 0

表示例：2分10秒の通話

[表示例はWS230の場合]

0 2 : 1 0

表示例：2分10秒の通話

- ・WS子機は、最後のダイヤルボタンを押してから10秒後に時間表示します。
- ・通話時間(分、秒)表示を1秒ずつカウントします。



構内交換機(PBX)に接続してあると、通話時間が表示されない場合があります。
通話時間は目安としてご利用ください。

応用編	通話料金を表示する (通話料金表示)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

I S D N回線の料金情報サービス(基本サービス)を利用して通話料金を電話機に表示させることができます。
通話終了後、その通話にかかった料金が表示されます。

1 相手応答


- ・通話時間を表示します。
(D C 子機は表示しません)

[表示例はTD130、TD230の場合]

1 : 0 5

表示例：通話時間1分5秒

2

- ・通話を終了します。
(WS電話機は充電器に戻します。
または、**切** ボタンを押します。
D C 電話機は  を押します。)

[表示例はWS子機の場合]

9 円

表示例：料金9円



国際電話をかけたときは通話時間表示になります。

104電話番号案内、携帯電話、PHS、船舶無線、ダイヤルQ²などにかけたときは通話料金が表示されなかったり、正しく表示されないことがあります。

マイライン・マイラインプラスでNTTグループ以外をご契約された場合は、料金表示されません。

通話料金を集計する (通話料金集計、システム/テナント)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

いままでに電話をかけた通話料金集計をシステム全体、テナントごと、および電話機ごとに表示できます。

通話料金集計表示とNTTで集計した料金の内容が異なることがあります。同一料金とは限りません。あくまで目安としてご利用ください。(最大9,999,999円まで表示されます。)

システム全体の通話料金集計の場合

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

・DC子機は**機能(F)**を押します。

2 **9** **0** **0**

・**9** **0** **0**を押します。

[表示例はTD130、TD230の場合]

シュウケイ システム

→機能ランプ：赤点滅

3 **機能**

・**機能**を押します。

・DC子機は**機能(F)**を押します。

システム 10000円

表示例：システム全体10000円

機能ランプ：消灯

約5秒後に表示が消えます。

テナントごとの通話料金集計の場合

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

・DC子機は**機能(F)**を押します。

2 **9** **0** **9**

・**9** **0** **9**を押します。

[表示例はTD130、TD230の場合]

シュウケイ テナント

→機能ランプ：赤点滅

3 **0** ~ **3** _{いずれか}

1：つづけて、各テナント番号を選択し押します。番号を指定しないと自テナントの集計を表示します。

・**0**：テナント0 ・**1**：テナント1

・**2**：テナント2 ・**3**：テナント3

シュウケイ テナント 1

表示例：テナント1

4 **機能**

・**機能**を押します。

・DC子機は**機能(F)**を押します。

テナント1 1000円

表示例：テナント1の集計は1000円

→機能ランプ：消灯

→約5秒後に表示が消えます。



通話料金集計の操作は、電話機の**ポート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(268ページ参照)

WS子機は未使用**外線**に**機能**に登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**に登録します。(28ページ参照)

応用編	通話料金を集計する (通話料金集計、外線 / 電話機)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線ごと通話料金集計の場合

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

機能ランプ：赤点灯
- 9 0 ***
 - ・ **9 0 *** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]
 シュウケイ ガイセン
 機能ランプ：赤点滅
- 外線番号**
 - ・ 外線番号 (**0 1 ~ 2 0**) を押します。

シュウケイ ガイセン 0 1
 表示例：外線 1
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

C 0 0 1 1 0 0 0 円
 表示例：外線1 は1000 円
 機能ランプ：消灯
 約 5 秒後に表示が消えます。

電話機ごと通話料金集計の場合

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 9 0**
 - ・ **9 0** を押します。

[表示例は TD130、TD230 の場合]
 シュウケイ
 →機能ランプ：赤点滅
- 内線番号**
 - ・ 内線番号を押します。
 - ・ **1 0 ~ 8 9** を押します。
 - ・ 自電話機の通話料金集計を表示させる場合は、自内線番号を押す必要はありません。

シュウケイ TEL 1 0
 表示例：内線10
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

TEL 1 0 1 0 0 0 円
 表示例：内線10 1000 円
 →機能ランプ：消灯
 →約5 秒後に表示が消えます。



通話料金集計の操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。

(268 ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

通話料金集計を消去する (通話料金集計の消去、システム/テナント)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

システム全体の通話料金集計クリア

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 2 **9 2 0**
 - ・ **9 2 0** を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- 3 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

クリア システム

機能ランプ：消灯
約5秒後に表示が消えます。

テナントごとの通話料金集計クリア

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 2 **9 2 9**
 - ・ **9 2 9** を押します。

→機能ランプ：赤点滅
- 3 **0 ~ 3** ¹
いずれか
 - 1：つづけて、各テナント番号を選択し、押します。
番号を指定しないと自テナントの集計を消去します。
 - ・ **0**：テナント0 ・ **1**：テナント1
 - ・ **2**：テナント2 ・ **3**：テナント3

- 4 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。

クリア テナント 1

表示例：テナント1
機能ランプ：消灯
約5秒後に表示が消えます。



通話料金集計のクリア操作は電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。
(268ページ参照)

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

応用編	通話料金集計を消去する (通話料金集計の消去、外線 / 電話機)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線ごと通話料金集計のクリア

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。
- 9 2 ***
 - ・ **9 2 *** を押します。 →機能ランプ：赤点滅
- 外線番号**
 - ・ 外線番号 (**0 1** ~ **2 0**) を押します。
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。

クリア ガイセン 0 1

表示例：外線1をクリア
機能ランプ：消灯
約 5 秒後に表示が消えます。

電話機ごと通話料金集計のクリア

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。
- 9 2**
 - ・ **9 2** を押します。

クリア

→機能ランプ：赤点滅
- 内線番号**
 - ・ 内線番号を押します。
 - ・ 自電話機の通話料金集計をクリアさせる場合は、自内線番号を押す必要はありません。

クリア TEL 1 0

表示例：内線10をクリア
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。 機能ランプ：消灯
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。 約 5 秒後に表示が消えます。



通話料金集計のクリア操作は電話機の **オート** (W S 子機、 D C 子機は未使用 **外線**) に登録できます。
(268 ページ参照)

W S 子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

D C 子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

指定した電話機からアラーム音を出す (時刻アラームの登録 / 確認 / 変更)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200

あらかじめセットした時刻に、電話機から約10秒間、時刻アラーム音「ピピピ...(連続)」を鳴らすことができます。
時刻アラーム1は、1度時刻アラーム音が鳴ると自動的にリセットされます。
時刻アラーム2は、リセットされません。(毎日、定刻に鳴ります。)

登録のしかた

1 機能

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2

5	2
または	
5	5

・

5	2
---	---

: アラーム1のセット

・

5	5
---	---

: アラーム2のセット

アラーム 1 00:00

表示例：アラーム1

→機能ランプ：赤点滅

3 時刻

・時刻(24時間制で4桁)を押します

アラーム 1 12:07

表示例：午後12時7分

4 機能

・**機能**を押します。



表示例：TD130, TD230の場合

→機能ランプ：消灯

FD200の場合、 と が交互に表示されます。

確認のしかた

1 機能

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2

5	0
または	
5	3

・

5	0
---	---

: アラーム1の確認

・

5	3
---	---

: アラーム2の確認

→機能ランプ：赤点滅

3 機能

・**機能**を押します。

アラーム 1 12:07

表示例：午後12時7分

機能ランプ：消灯

約5秒後に表示が消えます。

変更のしかた

「登録のしかた」と同じ操作をします。



「登録」、「確認」、「変更」における、一連の操作は電話機の**オート**に登録できます。(264ページ参照)

外線を再捕捉する (フラッシュ機能)

応用編

その他の便利な機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC





アナログ回線でキャッチホンサービスなどを受けるときや、相手の番号を押し間違えてかけ直すときなどに便利です。

キャッチホンサービスを受ける

1 外線通話中

- ・通話中にキャッチホン信号が聞こえたら...「プルルプッ...」(連続)

2

- ・を押します。押すたびに、通話相手が切り替わります。
- ・WS子機はを押した後を押します。
- ・DC子機はを押します。機能/クリア

キャッチホンサービス

- ・キャッチホンサービスとはお話中に他から電話がかかってきたときに、通話相手を切り替えることができるNTTのサービスです。
- ・現在は、従来のキャッチホンとコールウェーティングを総称してキャッチホンと呼びます。
- ・キャッチホンサービスのご依頼は、最寄のNTT窓口にお問い合わせください。
- ・デジタル回線でキャッチホンサービスを受ける場合は、217ページを参照してください。
(WS子機、DC子機は、デジタル回線でのキャッチホンサービスを受けることができません。)





続けて電話をかける

話しが終わって、続けて電話をかけるときや相手番号を押し間違えてかけ直すときなどは、受話器を上げたままでもかけ直すことができます。



1 外線通話中

- ・受話器をあげたまま(WS子機は充電器からあげたまま)

2

- ・を押します。
- ・WS子機はを押した後を押します。
- ・DC子機はを押します。機能/クリア



キャッチホンサービスを受けていないときや、キャッチホン信号が聞こえないときに (DC子機は)を押すと通話が切れることがあります。

WS子機は未使用にを登録します。(23ページ参照)

応用編	ダイヤル回線からプッシュ信号を送出する (プッシュ信号送出)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

ダイヤル(DP)回線をお使いの方でも、外線発信のときに電話がつながると自動的にプッシュ信号(PB)に切り替わり、「ピポパポ」音を送出されます。(自動PB切り替え)銀行の残高照会、航空券予約などのサービス、ディスプレイポケベルの操作などができます。また、自動でプッシュ信号に切り替わった後、通話中にダイヤル(DP)に戻す場合「ダイヤル」を押します。(「✖」、「#」を押すと再度、プッシュ信号(PB)になります。)

DC子機は、PBダイヤルからDPダイヤルに切り替えることができません。

1 電話をかける

- ・サービス提供先等に電話をかけます。

2 相手につながる

- ・サービス提供先等に電話がつながります。

3 ダイヤルボタンを押す

- ・サービス提供先等の指示にしたがってダイヤルボタンを押します。



JRの指定席予約(#9500)やNTTの伝言ダイヤルなどのサービスは、プッシュ回線(PB)専用ですのでダイヤル回線(DP)では利用できません。

外線着信、NTTへのお問い合わせ「113」、「116」(局番なし)、およびフリーダイヤル0120などは

自動PB切り替えになりません。この場合、通話中に「✖」、「#」を押すとプッシュ信号に切り替わります。構内交換機(PBX)に接続している場合は、自動PB切り替えができないこともあります。

盗聴防止機能 (スクランブル)

応用編

その他の便利な機能

WS

WS 230 電話機を使つての通話は電波を使用する為、第三者に受信されたり盗聴される恐れがあります。この盗聴防止(スクランブル)機能は、第三者が盗聴しても通話内容を聞き取りにくくする機能です。初期は盗聴防止(スクランブル)機能が設定されています。

盗聴防止(スクランブル)機能を解除したほうが、音声をより鮮明に聞き取れることがあります。



- ・WS子機は充電器においたままにします。(充電器においていないときは、操作2から行います。)



- ・**機能**を押しながら**#**で解除
- ・**機能**を押しながら*****でセット

無線秘話 OFF

表示例：スクランブル解除
約5秒後に表示が消えます。




未使用**外線**に**機能**を登録します。(23ページ参照)

応用編	保留音メロディを切替える (保留音メロディ切替え)
その他の便利な機能	
TD130, TD230, FD200	

保留音メロディの曲を切り替えることができます。

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 8**
 - ・ **8** を押します。

→機能ランプ：赤点減
- #**
 - ・ **#** を押すと現在設定されている着信音メロディが流れます。
 - ・  (メロディ)
- #** または *****
 - ・ **#** を押すと1つ後のメロディに切り替わります。
 - ・ ***** を押すと設定されているメロディから1つ前のメロディに切り替わります。

ホリユウメロディ 6

表示例：**#** 押下で保留音メロディを変更
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。

→機能ランプ：消灯

< 保留音メロディ曲名一覧表 >

別れの曲(お買い上げ時) 春 赤鼻のトナカイ 守ってあげたい オリビアを聴きながら
イエローサブマリン 愛の賛歌 It's a small world ミッキーマウスマーチ
ランナー We wish you a Merry Christmas



1～3の操作は、**保留メロディ**として電話機の**オート**に登録できます。(267ページ参照)
付属のステッカ「保留メロディ」シールを貼ると便利です。

(**短縮** **オート** **機能** **#** **8** **#** **機能**)の操作で**保留メロディ**は登録できます)

内線優先モードの使い方

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

単独電話機をお使いになりたい場合には、1台接続できます。

(認定品の単独電話機を接続してください。)

- ・2台以上単独電話機をお使いになりたい場合には、オプションにてSLTアダプタを接続してください。
- ・SLTアダプタ1台で単独電話機が1台接続できます。
- ・使用できる単独電話機はダイヤル式(DP)またはプッシュ式(PB)があります。
- ・お買い上げ時の「発信優先モード指定」の設定は「外線優先モード」です。
- ・SLTアダプタ接続時は「内線優先モード」です。
- ・工事設定により「外線優先モード」に変更できます。

応用編	内線優先モードの使い方 (外線発信)
単独電話機	
単独電話機, SLT	


外線に電話をかけます。




・受話器をあげます。

→内線発信音 : 「プップッ…(連続)」




・  を押します。


→外線発信音 : 「ツー」




・電話番号を押します。



・  を押します。

・  を押すとすぐに電話がかかります。

・  を押さなくても約 5 秒後に電話がかかります。

・アナログ回線は  を押しません。



・相手先が応答したら通話をします。



外線捕捉後、最初のダイヤルボタンを押してから次の電話番号を押す間隔は 5 秒以内にしてください。
5 秒以上になると、相手につながらないことがあります。

内線優先モードの使い方 (リダイヤル)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT




最後にかけた相手に再度かけ直すことができます。

1 

・受話器をあげます。

→内線発信音：「ブプッ…(連続)」

2 

・を押します。
・プッシュ式の単独電話機の場合は、
もしくは、
を押します。

→内線発信音：消音

3 外線通話

・相手先が応答したら通話をします。

内線優先モードの使い方 (指定外線捕捉)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT


外線発信時、いずれかの外線を選んで捕捉できます。

1 

・受話器をあげます。

→内線発信音：「ブプッ…(連続)」


2 


・を押します。

→内線発信音：消音

3 外線番号

・いずれかの外線番号を押します。


：一般回線（外線 1）

：一般回線（外線 2 0）

4 電話番号

・電話番号を押します。

5 


・を押します。





応用編	内線優先モードの使い方 (短縮ダイヤル)
単独電話機	
単独電話機, SLT	


簡単な操作で電話をかけることができます。

ダイヤル式(D P)の単独電話機では、ご利用になれません。


登録のしかた



- 
 - ・受話器をあげます。

→内線発信音：「プップッ…(連続)」
- 
 - ・を押します。

→内線発信音：消音
- 短縮番号
 - ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。
- 電話番号
 - ・電話番号(最大24桁)を押します。
- 
 - ・受話器をおきます。


かけかた





- 
 - ・受話器をあげます。


→内線発信音：「プップッ…(連続)」
- 
 - ・を押します。

→内線発信音：消音
- 短縮番号
 - ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。

消去のしかた

- 
 - ・受話器をあげます。

→内線発信音：「プップッ…(連続)」
- 
 - ・を押します。

→内線発信音：消音
- 短縮番号
 - ・個別短縮番号または共通短縮番号を押します。
- 
 - ・受話器をおきます。

工事設定により共通短縮ダイヤルの登録モードを次のいずれかに変更できます。



種類	お買い上げ時	変更時	変更時
個別短縮	なし	80～99(20カ所)	なし
全電話機共通短縮	00～99(100カ所)	00～79(80カ所)	000～999(1000カ所)

内線優先モードの使い方 (外線着信)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

外線の電話を受けます。

1 着信音

・着信音が鳴ります。

→外線着信音：「ブルル…(断続)」

2

・受話器をあげます。
・外線相手と通話をします。

→外線着信音：消音

内線優先モードの使い方 (コールピックアップ)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

無鳴動の外線着信のときに応答します。

1 外線着信

・外線に着信がはいります。

2

・受話器をあげます。

→内線発信音：「プップ…(連続)」

3 内線特番

・内線特番を押します。

→内線発信音：消音

966：自テナント



SLTアダプタに接続された単独電話機は「自テナント：966」または
「他テナント：960」の操作ができます。

応用編	内線優先モードの使い方 (外線保留)
単独電話機	
単独電話機 , SLT	

外線を保留します。

外線通話中

1 

- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると保留になります。
- ・受話器を 0.8 秒以上おいていると電話が切れます。
- ・この時の保留はシステム保留です。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音 : 「 ピッピッ… (連続) 」

再通話したい場合は

2 

- ・受話器をおいてからすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると外線相手と再通話できます。
- ・受話器を 0.8 秒以上おいていると、保留警報音がなります。

→保留警報音 :
「 ブルルブルル… (連続) 」



どの電話機からでも再通話できます。

内線優先モードの使い方 (自動転送)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

内線通話後に外線を転送します。

転送する側 (単独電話機側)

外線通話中 (音声個別呼出の場合)

1 

- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると保留 (システム保留) になります。
- ・受話器を 0.8 秒以上おいていると電話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音 : 「ピッピツ… (連続)」

2 内線番号

- ・内線番号を押します。

→内線発信音 : 消音

3 内線通話

- ・相手が応答したら通話します。
「例 : …さんから電話です !」

4 

- ・受話器をおくと、外線が自動的に転送されます。

転送される側

1 呼出音

- ・呼出音が鳴ります。

→呼出音 : 「プププ」

 (呼出音)

2 

- ・受話器をあげ、内線相手と通話します。
- ・内線相手が通話を切ると、外線が自動的に転送されます。



信号音個別呼出の場合には、呼出音 : 「ブーブー… (連続)」 になります。

応用編	内線優先モードの使い方 (強制転送)
単独電話機	
単独電話機, SLT	

内線から内線へ外線を直接転送します。

転送する側 (単独電話機側)

外線通話中

1 

- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると保留 (システム保留) になります。
- ・受話器を 0.8 秒以上おいていると電話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音 : 「ピッピッ… (連続)」

2 内線番号

- ・内線番号を押します。

→内線発信音 : 消音

3 

- ・受話器をおくと、外線が自動的に転送されます。

転送される側が約 30 秒経過しても受話器をあげないと

4 保留警報音

- ・保留警報音が鳴ります。

→保留警報音 :
「ブルルブルル… (連続)」

5 

- ・受話器をあげると、再度外線相手と通話できます。


→保留警報音 : 消音

転送される側

1 呼出音

- ・呼出音が鳴ります。

→呼出音 : 「プププ」

・ (呼出音)

2 

- ・受話器をあげると、外線が自動的に転送されます。

内線優先モードの使い方 (外線会議通話)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

外線 1 人と内線 3 人まで会議通話ができます。(最大 4 人)

外線 1 人と内線 2 人で会議する場合

外線通話中

1 

- ・受話器をおいてすぐに(0.8秒以内)受話器をあげると保留になります。
- ・受話器を0.8秒以上おいていると電話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音:「ピッピッ…(連続)」

2 内線番号

- ・内線番号を押します。

→内線発信音: 消音

3 内線通話

- ・相手が応答したら通話します。

4 

- ・受話器をおいてすぐに(0.8秒以内)受話器をあげると会議通話できます。
- ・受話器を0.8秒以上おいていると自動転送(165ページ参照)されます。
- ・内線を3人参加の場合も1~4を繰り返してください。

会議に参加する側

1 呼出音

- ・呼出音が鳴ります。

→呼出音:「プププ」


2 

- ・受話器をあげ、内線相手と通話します。
- ・内線相手の単独電話機が受話器を上げ下げすると会議通話になります。

応用編	内線優先モードの使い方 (内線通話)
単独電話機	
単独電話機, SLT	

内線を呼出して通話をします。

音声個別呼出の場合

- 
 - ・受話器をあげます。
 - 内線発信音：「ピッピツ…(連続)」
- 2 内線番号
 - ・内線番号を押します。
 - 内線発信音：消音
 - 呼出音：「プププ」
- 3 内線通話
 - ・相手が応答したら通話します。



信号音個別呼出の場合、呼出音が「プープー…(連続)」となります。




応用編	内線優先モードの使い方 (音声 / 信号音切替え)
単独電話機	
単独電話機, SLT	

音声個別呼出 / 信号音個別呼出の切替

ダイヤル式 (DP) の単独電話機では、ご利用になれません。

音声個別呼出中

→音声個別呼出音：「プププ」

- 
 - ・を押すと「信号個別呼出音」に替わります。
 - 信号個別呼出音：「プープー…(連続)」
 - ・を押すたびに音声 信号音 音声に切り替わります。

内線優先モードの使い方 (リセットコール)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

内線呼び出している相手が話中または不応答の時、別の内線番号をダイヤルすると次の内線番号の電話機を呼び出します。



・受話器をあげます。

→内線発信音：「ピッピッ(連続)」

2 内線番号

・内線番号を押します。

→内線発信音：消音

(相手不応答)

3 別の内線番号

・内線番号を押します。

4 通話



P B 式の一般電話機から行っている場合は、呼び出し操作後 20 秒以内に別の内線番号を押してください。

内線優先モードの使い方 (一斉 / グループ呼出)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

電話機一斉 / 電話機グループで呼び出します。



・受話器をあげます。

→内線発信音：「ピッピッ(連続)」

2 内線特番


・内線特番を押します。

→内線発信音：消音

   : 一斉呼出

   : グループ A

   : グループ B

   : グループ C

   : 未使用の全電話機と構内放送の呼び出しを同時に行います。




応答のしかた



・受話器をあげます。

→内線発信音：「ピッピッ(連続)」

2   

・   を押すと内線通話
ができます。

→内線発信音：消音




単独電話機は電話機一斉 / グループ呼出をされたときは、着信鳴動しません。

応用編	内線優先モードの使い方 (構内放送)
単独電話機	
単独電話機 , SLT	

構内放送をします。(ドア・ページングユニットが必要です。)

放送のしかた

- 1 
 - ・受話器をあげます。
 - 内線発信音 : 「 ピップッ…(連続)」
- 2 内線特番
 - ・内線特番を押します。
 - 9

7

5

 : 構内放送 1

9

7

6

 : 構内放送 2


9

7

8

 : 構内放送一斉
 - 内線発信音 : 消音

応答のしかた

- 1 
 - ・受話器をあげます。
 - 内線発信音 : 「 ピップッ…(連続)」
- 2

9

7

4

 - ・

9

7


4

を押すと、内線通話ができます。
 - 内線発信音 : 消音


応用編	内線優先モードの使い方 (コールウェイティング)
単独電話機	
単独電話機 , SLT	

内線相手が通話中にそのまま待っていると、相手の通話が終わりしだい呼び出します。

単独電話機側

- 1 
 - ・受話器をあげます。
 - 内線発信音 : 「 プップッ…(連続)」
 - 2 内線番号
 - ・内線番号を押します。
 - ・内線相手が通話中の場合、ビジートーンが鳴ります。
 - 内線発信音 : 消音
 - ビジートーン : 「 プープー…(連続)」
- そのまま待っていると
- ・内線相手が通話終了後呼出音が鳴ります。
 - ビジートーン : 消音
 - 呼出音 : 「 プププ」
 - ・相手が応答したら通話をします。

内線相手側

- 1 呼出音
 - ・通話が終わると呼出音が鳴ります。
 - 呼出音 : 「 プププ」
- 2 
 - ・受話器をあげると単独電話機と通話ができます。

内線優先モードの使い方 (内線代理応答)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

すべての内線の代わりに応答ができます。


他の内線に着信がはいったとき

1 

・受話器をあげます。

→内線発信音:「プップッ…(連続)」

2 

・を押すと代理応答して内線通話ができます。

→内線発信音: 消音



SLTアダプタに接続された単独電話機は、自テナント内の内線のときだけ内線代理応答できます。

内線優先モードの使い方 (内線保留)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

内線を保留します。

内線通話中

1 

- ・受話器をおいてすぐに(0.8秒以内)受話器をあげると保留になります。
- ・受話器を0.8秒以上おいていると電話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音:「プップッ…(連続)」

保留再応答のしかた

2 

- ・受話器をおいてすぐに(0.8秒以内)受話器をあげると内線相手と再通話できます。
- ・受話器を0.8秒以上おいていると、保留警報音が鳴ります。

→保留警報音:
「ブルルブルル(連続)」

応用編	内線優先モードの使い方 (内線保留転送)
単独電話機	
単独電話機, SLT	

内線通話後、別の内線に転送します。

転送する側 (単独電話機)

内線通話中 (音声個別呼出の場合)



- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると保留になります。
- ・受話器を 0.8 秒以上おいていると内線通話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音 : 「プップッ… (連続)」

2 内線番号

- ・他の内線番号を押します。

→内線発信音 : 消音

3 内線通話

- ・相手が応答したら通話します。
「例 : …さんの電話を転送します。」



- ・受話器をおくと電話が転送されます。

転送される側

1 呼出音

- ・呼出音が鳴ります。

→呼出音 : 「プププ」



- ・受話器をあげ、内線通話します。
- ・相手が通話を切ると自動的に別の内線が転送されます。



信号音個別呼出の場合には、呼出音 : 「プープー… (連続)」 になります。

内線優先モードの使い方 (待機中通知)




応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

内線相手が通話中のときに、自分が待っていることを内線相手に待機中通知音で知らせてくれます。
プッシュ式の単独電話機のときだけ待機中通知ができます。

待機中通知する側 (単独電話機)

- 1 
 - ・受話器をあげます。
 - 内線発信音: 「プップッ…(連続)」
- 2 内線番号
 - ・内線番号を押します。
 - ・内線相手が通話中の場合にビジートーンが鳴ります。
 - 内線発信音: 消音
 - 話中音: 「ブーブー…(連続)」
- 3 
 - ・を押すと通話中の内線相手のスピーカから待機中通知音が鳴ります。

待機中通知される側

通話中

- 1 待機中通知音
 - ・通話中に待機中通知音が鳴ります。
 - 待機中通知音: 「プー」

応答するときは

- 2 
 - ・を押すと待機中通知した相手(単独電話機)と通話できます。

応用編	内線優先モードの使い方 (内線会議通話)
単独電話機	
単独電話機, SLT	

内線 4 人までの会議通話ができます。

内線通話中

1 、

- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると保留になります。
- ・0.8 秒以上受話器をおいていると電話が切れます。
- ・保留中は相手に保留音が流れます。

→内線発信音: 「ピッピッ (連続)」

2 内線番号

- ・別の内線番号を押します。
- ・相手が応答したら内線通話します。

→内線発信音: 消音

3 、

- ・受話器をおいてすぐに (0.8 秒以内) 受話器をあげると会議通話ができます。
- ・0.8 秒以上受話器をおいていると内線保留転送 (172 ページ参照) されます。
- ・4 人参加の場合も 1 ~ 3 を繰り返してください。

会議に参加する側

1 呼出音

- ・呼出音が鳴ります。

→呼出音: 「プププ」

2 

- ・受話器をあげると内線通話ができます。
- ・相手 (単独電話機) が受話器を上げ下げすると会議通話になります。

内線優先モードの使い方 (ドアホン通話)

応用編

単独電話機

単独電話機

ドアホンと通話ができます。ドア・ページングユニットが必要です。

ドアホンのボタンが押されると

1 呼出音

・ドアホン呼出音が鳴ります。

2

・ドアホン呼出音が鳴り始めてから
約 15 秒以内に受話器をあげると
ドアホン通話ができます。



S L T アダプタで接続された単独電話機は、ドアホン通話できません。

内線優先モードの使い方 (ドアホンモニタ)

応用編

単独電話機

単独電話機

ドアホンモニタができます。ドア・ページングユニットが必要です。

1

・受話器をあげます。

→内線発信音：「ピッピッ…(連続)」

2 内線特番

・次の内線特番を押すとドアホンモニタができます。

→内線発信音：消音

981 : ドアホン 1

982 : ドアホン 2

983 : ドアホン 3





S L T アダプタで接続された単独電話機は、ドアホンモニタできません。

応用編	外線優先モードの使い方
単独電話機	
単独電話機, SLT	

受話器をあげると外線発信音が聞こえます。

- ・内線を呼び出す場合は下記の操作を行います。

- 
 - ・受話器をあげます。

→外線発信音：「ツー」
- 
 - ・受話器をおいてすぐに（0.8秒以内）受話器をあげますと内線発信音が聞こえます。

→内線発信音：「ピッピッ…（連続）」
- 3 内線番号

 - ・内線番号を押します。
 - ・相手が応答したら通話できます。


→内線発信音：消音




単独電話機から電話をかけるときは未使用の空き外線を自動的につかみます。
単独電話機はN T Tのキャッチホンサービスなどが受けられません。

応用編	外線優先モードの使い方 （外線発信）
単独電話機	
単独電話機, SLT	

外線に電話をかけます。

- 
 - ・受話器をあげます。

→外線発信音：「ツー」
- 2 電話番号

 - ・相手の電話番号を押します。
 - ・相手が応答したら通話ができます。
- 
 - ・**#**を押します。
 - ・**#**を押すとすぐに電話がかかります。
 - ・**#**を押さなくても約5秒後に電話がかかります。
 - ・アナログ回線は**#**を押しません。



単独電話機から電話をかけるときは、未使用の空き外線を自動的につかみます。
外線捕捉後、最初のダイヤルボタンを押してから次の電話番号を押す間隔は5秒以内にしてください。
5秒以上になると、相手に繋がらないことがあります。

外線優先モードの使い方 (外線着信)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

外線の電話を受けます。

1 着信音

・外線着信音が鳴ります。

→外線着信音:「ブルル…(断続)」

2

・受話器をあげると外線の相手と通話ができます。

→外線着信音: 消音

外線優先モードの使い方 (内線優先モードと共通操作)

応用編

単独電話機

単独電話機, SLT

次の機能は内線優先モードの使い方と同じ操作手順です。

- ・外線保留 (164 ページ参照)
- ・自動転送 (165 ページ参照)
- ・強制転送 (166 ページ参照)
- ・外線会議通話 (167 ページ参照)

応用編	外線着信を F A X に転送する (F A X 転送)
ファクシミリ	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

単独電話機用ポートおよび S L T アダプタに F A X を接続できます。

F A X の送信はお使いの F A X の操作方法に従ってください。

F A X の無鳴動着信の受付けはできません。

電話と F A X を共用してご利用される場合は、ダイヤルインサービスまたは i ・ナンバーサービスを
利用しての F A X 接続をお勧めします。

かかってきた電話が F A X 送信のとき、F A X へ転送できます。

外線着信

→外線着信音：「ブルル…(断続)」

1 

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげます。充

→外線着信音：消音

電器においていないときは **外線** を
押します。

- ・DC子機は  (または **外線**) を押
します。

2 F A X 送信音
(「ポ…ポ」) が聞こえる

3 **保留**

- ・**保留** を押します。

→内線発信音：「ピッピツ…(連続)」

4 F A X の内線番号


- ・単独電話機用ポートの場合、
4 **2** (または **9** **9**
9) を押します。

→内線発信音：消音

- ・S L T アダプタに F A X を接続した
場合は、S L T アダプタを接続した
内線番号を押します。

5 

- ・受話器をおくと、F A X に自動で転
送されます。

- ・WS子機は  (または、**切**) を
押します。)

- ・DC子機は  を押します。



3, 4 の操作は電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。(263 ページ参照)
登録後は次の操作をします。

 **オート**  (WS子機は  **オート** 。DC子機は **外線** **オート** )

付属のステッカ「F A X」シールを貼ると便利です。

保留転送後、転送先が約 30 秒経過しても応答しない場合は、保留警報音が鳴ります。

メインメニューについて (メインメニュー)

FD200 機能編

メインメニュー

FD200

FD200 電話機は、大型表示機能と画面のカーソルを移動して選択したりできるMFキー、漢字表示などを備えた多機能ボタン電話機です。

1 (MFキー下) ・ を1回押します。

《メインメニュー》 1/2


1:電話帳
2:発信記録
3:着信記録
4:内線番号一覧
5:CTI

2 (MFキー右) ・ を1回押します。




《メインメニュー》 2/2

6:操作ガイド
7:コントラスト調整
#:終了(フラッシュ)

《メインメニューの概要》

- 1: 電話帳 : 名前と合わせて登録された電話番号を名前から検索して、電話をかけることができます。
- 2: 発信記録 : 最後にかけた電話番号から10件まで記録(各電話機ごと)し、その10件の中から選んでかけ直すことができます。
- 3: 着信記録 : 「発信者番号通知サービス」で表示された電話番号を最新の記録からシステムで100件までを記録し表示することができます。また、表示された電話番号へ発信することができます。
- 4: 内線番号一覧 : 本システムの内線電話機の接続状況と内線名前が表示されます。内線相手を選択して、呼出すことができます。
- 5: CTI : 本システムに接続されたCTIサーバのアプリケーションが提供する機能を利用することができます。(CTIについては、CTIに付属の取扱説明書をご覧ください。)
- 6: 操作ガイド : 本システムで使用する機能特番、内線特番、短縮ダイヤル(登録、確認)、オートダイヤル(登録、確認)の操作をディスプレイから確認し一部機能についてはそのまま実行することもできます。
- 7: コントラスト調整 : FD200 電話機の画面のコントラストを調整することができます。
- #: 終了(フラッシュ) : 各画面から、を押すと初期画面に戻ります。

FD200 機能編	コントラスト調整
コントラスト調整	
FD200	

- 1 (MFキー下)
 - ・ を1回押します。
- 2 (MFキー右)
 - ・ を1回押します。
 - ・ **7**を押して直接コントラスト調整を選択することもできます。その後、操作5から行います。
- 3 (MFキー下)
 - ・ を1回押します。
 - ・ コントラスト調整を選択します。
- 4 
 - ・ 確定ボタンを押します。
- 5  (音量ボタン)
 - ・ 音量ボタンにより最適なコントラストに調整してください。
- 6 
 - ・ 確定ボタンを押します。
調整したコントラストになります。

《メインメニュー》	1/2
1:電話帳	
2:発信記録	
3:着信記録	
4:内線番号一覧	
5:CTI	

《メインメニュー》	2/2
6:操作ガイド	
7:コントラスト調整	
#:終了(フラッシュ)	

《メインメニュー》	2/2
6:操作ガイド	
7:コントラスト調整	
#:終了(フラッシュ)	

《コントラスト調整》	
:濃くする	
:薄くする	
音量ボタンで調整	



上記操作以外に、次のように操作してもコントラスト調整できます。



短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)

FD200 機能編

電話帳

FD200

電話番号と名前を合わせて電話帳として登録することができます。電話番号をあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話がかけられます。登録できる短縮ダイヤルの数を変更するには工事設定が必要です。

種類	お買い上げ時	変更時	変更時
個別短縮	なし	80～99(20カ所)	なし
全電話機共通短縮	00～99(100カ所)	00～79(80カ所)	000～999(1000カ所)

電話帳を登録

1 短縮

- ・**短縮**を押します。

→会議ランプ：赤点滅

2 短縮番号

- ・個別短縮番号、共通短縮番号、*****のいずれかを押します。
- ・*****を押すと、共通短縮番号の未登録番号を若番から検索し表示します。

短縮：00
番号：登録なし
名前：
カナ：
着音：

→会議ランプ：消灯

3 機能

- ・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点滅

4 電話番号

- ・電話番号を入力します(最大24桁)
- ・電話番号が16桁以上になると下15桁を表示します。
- ・内線番号の登録はできません。
- ・電話番号登録後、名前以降を登録しない場合は、182ページの操作12へ進み終了します。

短縮：00
番号：0334935111
名前：
カナ：
着音：

5 (MFキー下)

6 名前を登録

- ・名前を登録せずにカナを登録する場合は、続けてを押します。
- ・電話帳キーで文字入力モードを変更します。

→ **全かな** → **全カナ** → **全英** → **全数**

- ・文字入力には、ダイヤルボタンから入力します。(文字数は、全角で最大10文字)
- ・入力できる文字は、次の表のとおりです。(かな文字や漢字も入力できます。)

ダイヤルボタン	カナ	英字	数字
[1]	アイウエオ アイウエオ	スペース(空)	1
[2]	カキクケコ	A B C a b c	2
[3]	サシスセソ	D E F d e f	3
[4]	タチツテトッ	G H I g h i	4
[5]	ナニヌネノ	J K L j k l	5
[6]	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
[7]	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
[8]	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
[9]	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
[0]	ワラン°・・!?,。	@ . ~ / : _ ! ? ' ' - & () " \$ % + , ; < = [¥] ^ ` { } 「 」 * #	0
[*]	カーソル左移動で文字消去(またはカーソル位置の文字消去)		
[#]	カーソル右移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します。)		
[?/0]	入力した文字を全て消去		

次ページへ

FD200 機能編
電話帳
FD200

短縮ダイヤル、電話帳を登録する (電話帳登録)

(かな文字を漢字に変換する)

(例) たむら と入力後

- ・名前登録時に「全かな」モードで入力されたかな文字を、漢字に変換します。


短縮：00
番号：0334935111
名前：たむら
カナ：
着音：

7 (MFキー下)

- ・MFキーを押すと変換候補の漢字を表示します。

短縮：00
番号：0334935111
名前：田村
カナ：
着音：


8 

- ・変換候補を確定するときは、確定ボタンを押してください。
- ・表示された候補の次を表示させるときは、を押すと次の変換候補を表示します。

短縮：00
番号：0334935111
名前：田村
カナ：
着音：

- ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、電話帳ボタンを押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

9 (MFキー下)

- ・MFキーを押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは、でカーソルを移動して編集できます。(最大16文字入力できます。)

短縮：00
番号：0334935111
名前：田村
カナ：タムラ
着音：










10 (MFキー下)

- ・MFキーを押します。
- ・カナ登録後、識別着信音を登録しない場合は、操作12へ進み終了します。

短縮：00
番号：0334935111
名前：田村
カナ：タムラ
着音：

11 識別着信音の登録 1

- ・各種着信音に対応した番号を押します。


：着信音1 ：着信音6
：着信音2 ：着信音7
：着信音3 ：着信音8
：着信音4 ：着信メロディ
：着信音5

短縮：00
番号：0334935111
名前：田村
カナ：タムラ
着音：1

表示例：識別着信音1

1 89ページの識別着信をご覧ください。




12



- ・を押します。

→機能ランプ：消灯



電話番号入力時に以下のこともできます。

- ・ポーズ(P表示)(待ち時間：お買い上げ時は約3秒)はを押します。
電話番号の途中でポーズを入れないでください。相手につながらないことがあります。(デジタル回線)(登録されたポーズの後の番号は、相手応答がなくても続けて番号を送出します。)
- ・を押すと「-」(ハイフン)を入力することができます。(名前入力時は、全消去になります。)
- ・MFキーでカーソルを移動して編集できます。
- ・を押すと最後の1桁(またはカーソル位置)を削除します。

名前およびカナの入力モードで、を押すと文字を全消去します。を押すとカーソル上の文字を消去します。

短縮ダイヤルの確認/消去/変更のしかたは、94、95ページを参照してください。

名前を検索して電話をかける (電話帳から発信)

FD200 機能編

電話帳

FD200

1 (電話帳)

- ・**電話帳**を押します。
 - ・**電話帳**を再度押すと文字入力モードが次のように変更されます。
- **全カナ** → **全英** → **全数** →

《 電話帳検索 》

検索文字[]

→機能ランプ：赤点滅

2 検索する名前を先頭から 5文字以内で入力

- ・検索する文字を入力してください。
(検索は、カナ文字登録での検索になります。)
- ・検索できる文字数は最大5文字までです。

3 (確定キー)

- ・確定キーを押します。
- ・候補がない場合は、登録されている名前の優先順位の一つ後の名前を表示します。

《 電話帳 》

05: 田村電機	0334935111
06: 田村ビジネス	0987654321
08: 田村 A B C	0123456789
18: 田村 C 商事	9876543210
53: 田村 N E T	0345678901

表示例：「タ」で検索

4 (MFキー)

- ・カーソルを上下に移動するには、MFキーの で移動します。
- ・検索された次画面を表示するには、

5 **発信**

- ・**発信**(または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し選択されている電話番号へ発信します。



電話帳検索で、文字の表示優先順位は、次のとおりです。

「 - (バー) 」 「 ° (濁点) 」 「 ° (半濁点) 」 「 ア 」 「 ア 」 「 イ 」 「 イ 」 (中略) 「 ヲ 」
「 ン 」 「 A 」 「 a 」 「 B 」 「 b 」 (中略) 「 Z 」 「 z 」 「 0 」 「 1 」 「 2 」
(中略) 「 9 」 「 ! 」 「 " 」 「 # 」 「 \$ 」 「 % 」 「 & 」 「 ' 」 「 (」 「) 」 「 * 」
「 + 」 「 , 」 「 - (マイナス) 」 「 . 」 「 / 」 「 : 」 「 ; 」 「 < 」 「 = 」 「 > 」 「 ? 」
「 @ 」 「 [」 「 ¥ 」 「] 」 「 ^ 」 「 _ 」 「 ` 」 「 { 」 「 | 」 「 } 」 「 ~ 」 「 。 」 「 , 」
「 」 「 、 」 「 ・ 」 「 (スペース) 」

FD200 機能編	発信履歴から電話をかける (発信記録から発信)
発信記録	
FD200	

最後にかけた電話番号から 10 件まで記録 (各電話機ごと) し、その 10 件の中から選んでかけ直すことができます。

1 (MFキー下)

- ・ MFキーの を 2 回押します。
メインメニューの発信記録が選択されます。
- ・ MFキーの を 1 回、**2**でも選択できます。

《メインメニュー》	1/2
1: 電話帳	
2: 発信記録	
3: 着信記録	
4: 内線番号一覧	
5: C T I	

2 **確定** (確定キー)

- ・ **確定**を押します。
発信記録画面が表示されます。

《 発信記録 》	
01: 田村電機	[100]
02:	0123456789
03:	0987654321
04:	117
05:	177

3 (MFキー)

- ・ カーソルを上下に移動するには、
MFキーの で移動します。
- ・ 表示の次画面を表示するには、M

4 **発信**

- ・ **発信**(または**外線**)を押します。
- ・ 未使用外線を自動選択し、選択されている発信記録先へ自動発信します。

スピーカランプ：点灯
機能ランプ：点滅
(オートリピートになる。)
老番の未使用外線ランプ：緑点灯

着信履歴から電話をかける (着信記録から発信)

FD200 機能編

着信記録

FD200

「発信者番号通知サービス」で表示された電話番号を最新の記録からシステムで100件までを記録し、表示することができます。また、表示された電話番号へ自動発信することができます。

名前が登録してある共通短縮ダイヤルと電話番号が一致している場合には、名前と電話番号が表示されます。

INSナンバーディスプレイ契約時、公衆電話機からの発信や相手非通知、サービス提供不可なども着信記録に残ります。(235ページ参照) 工事設定により、残らないようにすることもできます。

1 (MFキー下)

- ・MFキーの を3回押します。
メインメニューの着信記録が選択されます。
- ・MFキーを1回、**3**でも選択できます。

《メインメニュー》 1/2

1: 電話帳

2: 発信記録

3: 着信記録

4: 内線番号一覧

5: C T I

2



- ・**確定**を押します。
着信記録画面が表示されます。

《着信記録》

001: 田村電機 0334935111

7月7日(金)午前10:10 内線41

002: 田村電機 0987654321

7月7日(金)午前10:01 山田

表示例：最新の着信記録

3

(MFキー)

- ・カーソルを上下に移動するには、
MFキーの で移動します。
- ・表示の次画面を表示するには、MF
キーの で移動できます。

4

発信

- ・**発信**(または**外線**)を押します。
- ・未使用外線を自動選択し、選択されている発信記録先へ自動発信します。

→スピーカランプ：点灯

→機能ランプ：点滅

(オートリビートになる。)

老番の未使用外線ランプ：緑点灯



着信記録に表示された、内線番号(または内線名前)は、最後に通話した内線番号が記録されます。
INSネームディスプレイ(235ページ)の着信記録は、例「001>田村電機」が表示されます。

FD200 機能編	内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)
内線名前	
FD200	

あらかじめ内線 / ドアホン番号に対応させて名前を漢字登録（最大 8 文字）しておくと、内線の発着信時や、ドアホン着信時、他の人が使用している外線ボタンを押下した時など登録されている名前を表示します。

登録のしかた

1 機能

- ・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 9 6

- ・**9 6**を押します。

内線 [] 名前 登録
6 月 2 1 日 (木)
午後 1 2 : 5 6

表示例：内線 / ドアホン番号入力待ち
機能ランプ：赤点滅

3 登録する内線 / ドアホン番号

- ・内線名前を登録する内線番号をダイヤルします。
- ・内線番号は 1 0 ~ 8 9 の間で割り付けられています。
- ・ドアホン番号は 0 1 ~ 0 3 の間で割り付けられています。

内線：1 0
名前：■
カナ：

表示例：内線番号 1 0 の名前を登録

4 名前を入力

- ・**電話帳** (81 ページ) で文字入力モードを変更します。

→ **全かな** → **全カナ** → **全英** → **全数**

- ・文字入力には、ダイヤルボタンから入力します。(文字数は、全角で最大 8 文字)
- ・入力できる文字は、次の表のとおりです。

ダイヤルボタン	カナ	英字	数字
[1]	アイウエオ アイウエオ	スペース (空き)	1
[2]	カキクケコ	A B C a b c	2
[3]	サシスセソ	D E F d e f	3
[4]	タチツテトッ	G H I g h i	4
[5]	ナニヌネノ	J K L j k l	5
[6]	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
[7]	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
[8]	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
[9]	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
[0]	ワヲン ° ・ ・ ! ? , .	@ . ~ / : _ ! ? ' - & () " \$ % + , ; < = > [¥] ^ ` { } 「 」 * #	0
[*]	カーソル左移動で文字消去 (またはカーソル位置の文字消去)		
[#]	カーソル右移動 (同じ文字を続けて入力するときなどに押します。)		
[万消]	入力した文字を全て消去		

次ページへ →

内線 / ドアホンを名前で表示する (内線 / ドアホン名前表示)

FD200 機能編

内線名前

FD200

(かな文字を漢字に変換する)

(例) たむら と入力後

- ・名前登録時に「全かな」モードで入力されたかな文字を、漢字に変換します。

内線：10
名前：たむら
カナ：

5 (MFキー下)

- ・MFキーを押すと変換候補の漢字を表示します。

内線：10
名前：田村
カナ：

6



- ・変換候補を確定するときは、確定キーを押してください。
- ・表示された候補の次を表示させるときは、を押すと次の変換候補を表示します。

内線：10
名前：田村
カナ：

- ・変換候補で、確定する漢字が表示されないときは、電話帳キーを押したあとにかな文字で、変換文字を変更して確認してください。

7 (MFキー下)

- ・MFキーを押すと確定した漢字を入力したときのかな文字をカナ文字に変更して自動で表示されます。
- ・編集を行うときは、左右キーでカーソルを移動して編集できます。(最大7文字の入力ができます)

内線：10
名前：田村
カナ：タムラ

8

機能

- ・**機能**を押します。

→機能ランプ：消灯



入力モードで、**7777**を押すと文字を全消去します。**会議**を押すとカーソル上の文字を消去します。

内線 / ドアホン名前消去のしかた

「登録のしかた」(186 ページ)の操作 1、2、3、**7777**、(MFキー下) **7777**、**機能**の順に行います。

オプション編	ドアホンからの呼出しで通話をする (ドアホン通話)
ドアホン通話	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

本システムは、ドアホンと通話することができます。ドア・ページングユニットが必要です。



- ・ドアホンから呼出し



- ・スピーカから呼出音が鳴ります。

ドアホン 1

表示例：ドアホン1 から呼出



- ・受話器をあげて応答後、ドアホンと通話できます。
- ・WS子機は充電器からあげます。充電器に置いていないときは、**スピーカ**を押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

1 2 = ドアホン 1

表示例：内線12で応答

→内線ランプ：赤点灯



ドアホン呼出音の選択は、工事設定になります。

WS子機、DC子機のドアホン呼出音は、TD130, TD230, FD200の通常の呼出音と異なります。ドアホン呼出音が鳴り始めてから、15秒以内に応答してください。15秒過ぎると応答できません。

ドアホンは、最大3台まで接続できます。但し、同時通話は1台です。

外線通話中または内線通話中にドアホン着信があると、スピーカから呼出音が鳴ります。(WS子機は受話口から呼出音が小さく聞こえます。DC子機は鳴りません。) 通話を終了するか保留してから応答してください。工事設定により、ドアホン着信にオフフックしただけで自動応答できなくすることもできます。

ドアホンの周囲をモニタする (ドアホンモニタ)

オプション編

ドアホンモニタ

TD130, TD230, FD200, WS, DC

ドア・ページングユニットが必要です。

1 **スピーカ**

- ・**スピーカ**を押します。
- ・DC子機は**内線**を押します。

1 2 []

表示例：内線12

→スピーカランプ：赤点灯

→内線ランプ：赤点灯

2 **9** **8**

- ・**9** **8**を押します。

3 **1** ~ **3**
いずれか

- ・ドアホンの番号を押します。

1：ドアホン1

2：ドアホン2

3：ドアホン3

1 2 = ドアホン 1

表示例：内線12 ドアホン1

4 ドアホンモニタ

5 **スピーカ** (終了)

- ・モニタを終了するには、**スピーカ**を押します。
- ・WS子機は**切**を押します。
- ・DC子機は**電源**を押します。

→スピーカランプ：消灯



2、3の操作は電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(263ページ参照)
付属のステッカ「ドア1モニタ」、「ドア2モニタ」、「ドア3モニタ」シールを貼ると便利です。
ドアホン呼出音を停止している電話機でも、ドアホンモニタできます。

玄関などのドアの鍵を解除する (ドアロック解除)

オプション編

ドアロック解除

TD130, TD230, FD200, WS, DC

工事設定により、ドアホン通話中に電気錠などを解除します。ドア・ページングユニットが必要です。

1 ドアホン通話中

2 **機能**

- ・**機能**を押します。
- ・DC子機は**機能(F)**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

3 **6**

- ・ドアロックを解除します。

ドアホン1 カイジョ

→機能ランプ：消灯



2、3の操作は電話機の**オート**(WS子機、DC子機は未使用**外線**)に登録できます。(263ページ参照)
付属のステッカ「ドアロック」シールを貼ると便利です。

WS子機は未使用**外線**に**機能**に登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用**外線**に**機能(F)**に登録します。(28ページ参照)

オプション編	留守番の概要
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

録音ユニット（REC200）を接続することで留守番機能を利用できます。

1 応答録音（留守録）

留守番セット中にかかってきた電話に応答録音メッセージを流して相手の用件を録音します。
 用件が録音されると、電話機表示部に用件録音の件数が表示されます。
 応答録音には、3つのモードがあります。モードによって応答録音メッセージを切り替えることができます。
 モード1メッセージは次の固定内蔵メッセージも用意してあります。
 「ただいま、留守にしております。ピーという音のあとにご用件をお話ください。」が流れます。

2 応答専用（お知らせ）

留守番セット中にかかってきた電話に応答専用メッセージを流して、通話を終了します。（相手の用件は、録音しません。）
 応答専用には、3つのモードがあります。モードによって応答専用メッセージを切り替えることができます。

<モードの種類によるメッセージ例>

モード1・・・「本日の業務は終了いたしました。・・・」
 モード2・・・「・・・営業開始時間は、朝9：00からとなっております。・・・」
 モード3・・・「・・・本日は、休業となっております。後日あらためて・・・」

モード1メッセージは次の固定内蔵メッセージも用意してあります。
 「ただいま、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。」が2回流れます。

3 手動応答（お待たせメッセージ応答）

外線通話中のときに、他の外線へ着信があっても応答できる人がいないときなど通話中の電話機操作で、お待たせメッセージを流して応答させることができます。メッセージ送出後に、自動的に保留状態になります。
 お待たせメッセージは次の固定メッセージを用意してあります。「ただいま電話が混み合っております。恐れ入りますが、そのままお待ちいただくか、のちほどおかけ直してください。」が流れます。

4 追っかけ転送

留守番セット中に用件が録音されると、あらかじめ登録された転送先の携帯電話などへ自動的に電話をかけます。電話を受けて、そのまま携帯電話などからリモコン操作により用件を再生することができます。

5 ダブル留守番

録音ユニット（REC200）1枚で、留守番機能を2系統（ダブル）で利用することができます。留守番電話機2台分の機能が使えます。工事設定によりです。ただし、非通知着信メッセージ応答機能を使うと、留守番2の留守番機能は、すべて利用できません。

6 その他

用件一括消去・・・一度再生した用件は、次回留守番セットされたときに自動的に一括消去することができます。工事設定によりです。
 用件自動再生・・・留守番セットを解除すると録音された用件を自動再生します。自動再生するときに、用件が録音された日時が電話機表示部に表示されます。

留守番応答回数の変更

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

留守番 1 指定電話機のみプログラム設定した場合

応答録音 メッセージ	お知らせ メッセージ	応答録音 (モード 1) メッセージ	応答録音 (モード 2) メッセージ	応答録音 (モード 3) メッセージ	お待たせ メッセージ	一次応答 メッセージ
1 件 (固定)	1 件 (固定)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (固定)	1 件 (固定)

留守番 1 指定電話機
の用件録音時間
は約 36 分です。

お知らせ (モード 1) メッセージ	お知らせ (モード 2) メッセージ	お知らせ (モード 3) メッセージ	お待たせ メッセージ	一次応答 メッセージ	用件最大 50 (1 件最大 3 分)
1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	

留守番 1・2 指定電話機の両方をプログラム設定した場合

(留守番 1 指定電話機)

応答録音 メッセージ	お知らせ メッセージ	応答録音 (モード 1) メッセージ	応答録音 (モード 2) メッセージ	応答録音 (モード 3) メッセージ	お待たせ メッセージ	一次応答 メッセージ
1 件 (固定)	1 件 (固定)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (固定)	1 件 (固定)

留守番 1 指定電話機
の用件録音時間
は約 16 分です。

お知らせ (モード 1) メッセージ	お知らせ (モード 2) メッセージ	お知らせ (モード 3) メッセージ	お待たせ メッセージ	一次応答 メッセージ	用件最大 25 件 (1 件最大 3 分)
1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	

(留守番 2 指定電話機)

応答録音 メッセージ	お知らせ メッセージ	非通知 メッセージ	応答録音 (モード 1) メッセージ	応答録音 (モード 2) メッセージ	応答録音 (モード 3) メッセージ
1 件 (固定)	1 件 (固定)	1 件 (固定)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)

留守番 2 指定電話機の用件
録音時間は約 16 分です。

お知らせ (モード 1) メッセージ	お知らせ (モード 2) メッセージ	お知らせ (モード 3) メッセージ	非通知 メッセージ	用件最大 25 件 (1 件最大 3 分)
1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	1 件 (30 秒)	

留守番応答回数の変更

留守番モードで、着信してから留守番電話が応答するまでのベルの回数を次の操作で、01回～99回までのいずれかに変更できます。(初期3回)留守番1、2指定電話機で別々に設定します。

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 **7** **5**

・**7** **5**を押します。

REC オウトウ カイスイ = 03

3 **0** **1** ~ **9** **9**
いずれか

・ベルの回数を押します。

表示例：初期設定 (3回)

→機能ランプ：赤点滅

4 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：消灯

オプション編	留守番指定電話機
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

留守番指定電話機を2台まで設定できます。

留守番指定電話機に設定されたとき、次の留守番用ボタンが自動的に割り付けられます。

電話機種別	ボタン名称			
	再生	消去	スキップ	留守
TD130 電話機	外線13	外線14	外線15	外線16
TD230 電話機	オート27	オート28	オート29	オート30
FD200 電話機	外線13	外線14	外線15	外線16

登録のしかた

留守番指定電話機のオートダイヤルのボタン変更をする場合、次の登録が必要です。

オートダイヤルnへの登録	シール	内容
短縮 → オートn → 機能 → 2 2 4 → 機能	再生▶	用件を再生したり、再生中にメッセージの頭出しに使用する。
短縮 → オートn → 機能 → 2 2 2 → 機能	消去	用件、各種メッセージの消去に使用する。
短縮 → オートn → 機能 → 2 2 3 → 機能	スキップ▶▶	用件再生中に、次の用件を再生するときに使用する。
短縮 → オートn → 機能 → 2 2 0 → 機能	留守	留守番セットするときに使用する。
短縮 → オートn → 機能 → 2 2 9 → 機能	留守子機切替	留守番1指定電話機を留守番2指定電話機に切り替えて操作できます。 留守番2指定電話機から留守番1指定電話機も操作できます。

確認のしかた

短縮 → 確認したいオートダイヤル → 内容の表示

(例) オートダイヤル19～23ボタンに登録された場合(TD230の場合)

オートダイヤルボタン	表示
再生(オート19)	01:2:24
消去(オート20)	02:2:22
スキップ(オート21)	03:2:23
留守(オート22)	04:2:20
留守子機切替(オート23)	05:2:29

解除のしかた

短縮 → 解除したいオートダイヤル → 機能 → 会議 → 機能

変更のしかた

「登録のしかた」と同じ操作をします。

各種メッセージ録音のしかた

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

各種メッセージを留守番指定電話機から録音します。内蔵の固定メッセージでご利用される場合は、メッセージの録音は不要です。

留守番 1、2 指定電話機からの操作になります。

録音のしかた

1 機能

・機能を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 7 0

・7 0を押します。

ロクオン

→機能ランプ：赤点滅

3 1 ~ 9 いずれか

・各種メッセージに対応した番号を押します。

< 応答録音 >

1: 応答録音メッセージ (モード 1)

2: 応答録音メッセージ (モード 2)

3: 応答録音メッセージ (モード 3)

< 応答専用 >

4: お知らせメッセージ (モード 1)

5: お知らせメッセージ (モード 2)

6: お知らせメッセージ (モード 3)

< 手動応答 >

7: お待たせメッセージ

< 一次応答外線転送 >

8: 一次応答メッセージ

< 非通知着信拒否 >

9: 非通知着信拒否メッセージ

ロクオン ルスロク 1 - 1

表示例：応答録音モード1メッセージ

→スピーカランプ：赤点灯

各種表示例：

ロクオン ルスロク 1 ※1 -1 ※2

ロクオン ルスロク 1 ※1 -2 ※2

ロクオン ルスロク 1 ※1 -3 ※2

ロクオン オシラセ 1 ※1 -1 ※2

ロクオン オシラセ 1 ※1 -2 ※2

ロクオン オシラセ 1 ※1 -3 ※2

ロクオン オマタセ ※3

ロクオン テンソウ ※3

ロクオン ヒツウチ キョヒ ※4

1 留守番指定電話機の1を表します。

2 モードを表します。

3 留守番1指定電話機で操作します。

4 留守番2指定電話機で操作します。



5 機能

・受話器をあげる。

→スピーカランプ：消灯

・録音開始の「ピー」が鳴ります。

→機能ランプ：消灯

6 受話器からメッセージを録音する

0 6

表示例：残り時間6秒を表示



・録音終了後すぐに受話器をおきます。



1 ~ 5 の操作は、電話機のオートに登録できます。（265、266 ページ参照）

登録後はオートダイヤル マイク（もしくは、受話器）からメッセージを録音 スピーカの操作になります。

オプション編	メッセージの確認 / 消去 / 変更のしかた
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

留守番 1・2 指定電話機からの操作になります。

確認のしかた

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 **7** **1**

・**7** **1**を押します。

カクニン

→機能ランプ：赤点滅

3 **1** ~ **9** ¹
いずれか

1 各種メッセージに対応した番号を押します。

カクニン ルスロク 1 - 1

表示例：応答録音モード 1 メッセージ
スピーカランプ：赤点灯

< 応答録音 >

1：応答録音メッセージ (モード 1)

2：応答録音メッセージ (モード 2)

3：応答録音メッセージ (モード 3)

< 応答専用 >

4：お知らせメッセージ (モード 1)

5：お知らせメッセージ (モード 2)

6：お知らせメッセージ (モード 3)

< 手動応答 >

7：お待たせメッセージ ²

2 留守番 1 指定電話機で操作します。

< 一次応答外線転送 >

8：一次応答メッセージ ²

3 留守番 2 指定電話機で操作します。

< 非通知着信拒否 >

9：非通知着信拒否メッセージ ³

4 **機能**

→受付音：「ピッピッ」

→機能ランプ：消灯

消去のしかた

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 **7** **2**

・**7** **2**を押します。

ショウキョ

→機能ランプ：赤点滅

3 **1** ~ **9** ¹
いずれか

1 各種メッセージに対応した番号を押します。

ショウキョ ルスロク 1 - 1

表示例：応答録音モード 1 メッセージ

4 **機能**

・**機能**を押します。

消去しました

→機能ランプ：消灯

変更のしかた

・メッセージ変更は、193 ページの「各種メッセージ録音のしかた」と同じ操作となります。

留守番セットのしかた

オプション編


留守番機能

TD130, TD230, FD200

オートダイヤルに登録された^①留守を押すと、留守番セット／解除の操作ができます。

1 留守

・留守を押すたびにモードが変わります。



留守録 1 - 1

表示例：留守番 1 指定電話機で応答
録音モード 1
留守ランプ：赤点灯

- 1 応答録音で使うか、応答専用で使うかは工事設定によります。
- 2 応答録音（モード 2、3）および応答専用（モード 2、3）のモードは、応答録音メッセージ（モード 2、3）、応答専用メッセージ（モード 2、3）が録音されている場合だけセットできます。
- 3 応答録音メッセージ（モード 1）または、応答専用メッセージ（モード 1）が録音（193 ページ参照）されていない場合、内蔵の固定メッセージを流します。
- 4 「n」の表記は留守番指定電話機 1 の場合は「1」、留守番指定電話機 2 の場合は「2」を表示します。
- 5 転送先電話番号の登録および、リモコン機能の暗証番号の登録がされていない場合、追っかけ転送の留守番セットはできません。（転送先電話番号の登録は 196 ページ、暗証番号の登録は 207 ページ参照）



用件自動消去が設定されているときに、未再生録音が残っている場合、操作 1 を行うと用件は消去されずに留守番セットになります。

工事設定により、非通知着信拒否機能を「あり」にした場合、留守番 2 指定電話機より応答録音、応答専用、追っかけ転送はできなくなります。

オプション編	追っかけ転送 (転送先番号の登録 / 確認 / 変更 / 消去)
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

留守番 1、2 指定電話機で別々に操作します。

登録のしかた

留守番セットの時に、追っかけ転送をご利用される場合の転送先電話番号を登録します。

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 2 **7** **3**
 - ・ **7** **3** を押します。

オッカケ1 テンソウサキ

→機能ランプ：赤点滅
- 3 転送先電話番号
 - ・ 転送先の電話番号（最大 2 4 桁）を押します。
 - ・ **会議** を押すと最後の 1 桁またはカーソル位置を削除します。
 - ・ **7777** で「-」（ハイフン）を入力できます。
 - ・ **応答** を押すと短縮番号が入力できます。
 - ・ **機能** を押します。

→機能ランプ：消灯
- 4 **機能**

確認のしかた

登録されている追っかけ転送の転送先電話番号を確認します。

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。

→機能ランプ：赤点灯
- 2 **7** **4**
 - ・ **7** **4** を押します。

オッカケ1 テンソウサキカクニン

→機能ランプ：赤点滅
- 3 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ 転送先電話番号が 1 2 桁以上の場合、転送先表示中に **会議** を押し、続きを表示させます。

→機能ランプ：消灯

変更のしかた

「転送先電話番号登録のしかた」と同じ操作をします。

消去のしかた

「転送先電話番号登録のしかた」の操作 1、2、4 をします。



追っかけ転送をご利用になるには、リモコン機能をご利用するための暗証番号の登録が必要です。
(207 ページ参照)

確認のしかたの操作は、電話機の **オート** に登録できます。(266 ページ参照)

電話機の留守番指定切替

オプション編

留守番機能

TD130、TD230、FD200

留守番 1 指定電話機で切り替え操作を行うことにより、留守番 2 指定電話機の操作を行うことができます。

1 留守子機切替

- ・留守番 1 指定電話機で **留守子機切替** を押します。
- ・留守番 2 指定電話機に切り替わります。

→留守子機切替ランプ：赤点灯

2 留守番機能の操作

- ・ **留守子機切替** を押した後、20 秒以内に留守番機能を操作してください。

- ・20 秒以内に留守番機能操作を行わないと、自動的に留守番 1 指定電話機に戻ります。

→留守子機切替ランプ：消灯

- ・20 秒以内に **留守子機切替** を押すと、留守番 1 指定電話機に戻ります。



- ・切り替え操作を行うためには、あらかじめオートダイヤルに **留守子機切替** を登録する必要があります。（192 ページ参照）
- ・留守番 2 指定電話機から留守番 1 指定電話機への切り替え操作もできます。

オプション編	留守番セット中に電話がかかってきたら (応答録音 / 応答専用 / 追っかけ転送)
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

応答録音

- 電話がかかってきたら自動応答する
 - 応答メッセージを流す
 - 信号音「ピー」音を送出する
 - 用件を録音する
- ・ 応答録音用のメッセージを録音していないときは、固定応答メッセージ(ただ今、留守にしております。ピーという音の後にご用件をお話してください。)を流します。
 - ・ 用件の合計数が表示されます。

留守録 1 - 1 6 件

表示例：留守番1 指定電話機で応答録音に用件6 件あり

→留守ランプ：赤点滅

応答専用

- 電話がかかってきたら自動応答する
 - モード(1、2、3)により、メッセージが2 回流れる
 - メッセージが終了すると自動的に電話を切る
- ・ 応答専用のメッセージを録音していないときは、固定応答専用メッセージ(ただいま、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。)を続けて2 回流します。

追っかけ転送

- 留守セット中に用件録音される
 - 転送先電話に自動発信
 - 転送先電話が応答する
 - リモコン操作で録音された用件を確認する
- ・ 用件が満杯のときは、追っかけ転送しません。
 - ・ 転送先電話番号の登録方法は、196 ページを参照してください。
 - ・ 用件が録音されると、約 1 分後に転送先電話番号へ自動発信します。
 - ・ 約 5 0 秒間転送先を呼出します。応答しないと電話を切ります。
 - ・ 転送先が通話中のときは、3 回までリダイヤルします。
 - ・ リモコンの操作は、プッシュ信号での操作になります。
 - ・ 転送先へは、「ピッピッ・・・」音が聞こえます。
 - ・ 2 0 秒以内に暗証番号をダイヤルするとリモコン操作ができます。



留守機能応答後、留守番指定電話機のスピーカから相手の声が聞こえます。その時、留守番指定電話機の受話器をあげれば通話ができます。

留守機能応答後、留守番指定電話機のスピーカから聞こえる応答メッセージや相手の音声を止めることができます。

「**機能** **7** **7** **機能**」の操作を繰り返すと、スピーカから応答メッセージや相手の声を「送出する / しない」が設定されます。「送出しない」に設定すると、留守セット中の留守番指定電話機の表示に「S」が表示されます。電話機の**オート**に登録できます。(267 ページ参照)

用件録音が満杯になると、応答専用に自動で切り替わります。

(固定応答専用メッセージ「ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。」を2 回流したあと、自動的に電話を切ります。用件録音できなくなります。)

工事設定により、識別着信毎に留守番応答するか、しないかを指定できます。

用件の再生 / 消去のしかた

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

用件が録音されていれば、留守番解除をすることで、用件が自動再生されます。

用件再生のしかた

留守番セット状態から

留守録 1 - 1 7 件

表示例：7 件の用件録音あり

→留守ランプ：赤点滅

→受付音：「ピッピッ」

→留守ランプ：消灯

→再生ランプ：赤点灯

→スピーカランプ：赤点灯

サイセイ ヨウケン 1 0 3 件
1 0 / 1 2 AM 9 : 3 0

表示例：3 件目を再生

再生終了後、

→再生ランプ：消灯

→スピーカランプ：消灯

1 留守

・**留守**を押します。

- ・再生中の用件番号と用件が録音された日時を表示します。
- ・用件は、連続で再生されます。
- ・再生がすべて終了すると、再生ランプ、スピーカランプは消灯します。
- ・未再生の用件があると、再生ランプが、赤点滅します。

用件をもう一度初めから聞きたいとき

1 再生

- ・再生ランプが赤点滅しているときは、未再生用件があります。この場合は、未再生の用件から再生します。
- ・再生ランプが消灯しているときは、1 件目から再生します。

用件消去のしかた（一括消去）

1 消去

・**消去**を押します。

ショウキョ

→機能ランプ：赤点滅

2 0

・**0**を押します。

ショウキョ ヨウケン

3 機能

- ・**機能**を押します。
- ・すべての用件を消去します。
- ・未再生の用件がある場合でも消去されます。

消去しました

機能ランプ：消灯

約 5 秒後に表示が消えます。



工事設定で「用件自動消去あり」の場合、すべての用件を再生したとき、次の留守番セット時に自動消去されます。未再生の用件がある場合は、自動消去されません。

用件再生中に、**再生**を押すと、再生が停止され今の用件を初めから再生します。

用件再生中に、**スキップ**を押すと、再生が停止され次の用件を再生します。

オプション編	用件の再生 / 消去のしかた
留守番機能	
TD130, TD230, FD200	

用件消去のしかた（個別消去）

1 再生

- ・再生を押します。

2 消去

- ・消去を押します。

消去しますか？

3 機能

- ・機能を押します。
- ・再生中の用件を個別に消去します。
- ・未再生の用件がある場合でも消去されます。

消去しました



操作 3、機能押下で 1 件消去後、次の用件が再生され連続消去ができます。
未再生用件の消去も可能です。

オプション編	識別着信留守番
留守番機能	

あらかじめ共通短縮番号に識別着信を登録している相手からの着信は、留守番セットした際、留守番応答せず着信させることができます。

識別着信による留守番応答設定は、工事設定により着信音ごとに(着信音 1 ～ 8 と着信メロディの 9 種類)それぞれ留守番応答するかしないかを指定することができます。



留守番応答せずに着信させた場合、その着信を外線自動転送で転送することができます。(71 ページ参照)

留守番機能を日時指定で利用する (留守番機能の自動切替日時の登録)

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

決まった日時に留守番機能のセット・解除を自動的に行います。留守番 1、2 指定電話機で別々に操作します。
タイマは、各曜日毎にタイマ 1 ~ 4 があります。

登録のしかた

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - 機能ランプ：赤点灯
- 2 **7 8**
 - ・ **7 8** を押します。
 - ルspan 1 タイマ セッテイ
ヨウビ = _
 - 機能ランプ：赤点滅
- 3 **0 ~ 6**
いずれか
 - ・ 曜日を設定します。
 - 0**: 日、**1**: 月、**2**: 火
3: 水、**4**: 木、**5**: 金
6: 土
 - ルspan 1 タイマ セッテイ
ヨウビ = MON タイマ = _
表示例：月曜日に設定
- 4 **1 ~ 4**
いずれか
 - ・ セットするタイマ番号 (**1** ~ **4**) のいずれかを選択します。
 - ルspan 1 タイマ セッテイ
ヨウビ = MON タイマ = 1
表示例：タイマ 1 に設定
- 5 **0 ~ 6**
いずれか
 - ・ 他に同じタイマに設定する曜日がある場合、その曜日を設定します。
 - 0**: 日、**1**: 月、**2**: 火
3: 水、**4**: 木、**5**: 金
6: 土
 - ルspan 1 タイマ セッテイ
MON 1 = [- M - - - -]
- 6 **保留**
 - ・ **保留** を押します。
 - ルspan 1 タイマ セッテイ
ジコク = _ : - :

次ページへ ➡

留守番機能を日時指定で利用する (留守番機能の自動切替日時の登録)

7 時刻入力

- ・開始時刻と終了時刻を入力します。
(24時間制)
- ・終日の場合は、00:00~24:00と入力してください。
- ・日をまたがっての時刻指定はできません。

ルスバン1 タイマ セッテイ
ジコク = 18:00 - 22:00
表示例: 18時から22時に設定

8 保留

- ・**保留**を押します。
- ・**※**、**井**でモード
ルスロク1¹-1²
ルスロク1¹-2²
ルスロク1¹-3²
オシラセ1¹-1²
オシラセ1¹-2²
オシラセ1¹-3²
オッカケ1¹-1²
オッカケ1¹-2²
オッカケ1¹-3²
を決定します。

ルスバン1 タイマ セッテイ
モード=ルスロク 1-1
表示例: ルスロク 1-1に設定

- 1 留守番指定電話機1を表します。
- 2 モードを表します。

9 保留

- ・**保留**を押します。
- ・**※**、**井**でサイレントモードの
ON、OFFを決定します。

ルスバン1 タイマ セッテイ
サイレントモード=OFF
表示例: サイレントモードOFF
に設定

10 機能

- ・**機能**を押します。
- ・**機能**ではなく**保留**を押すと、操
作3に戻り、繰り返し登録操作が
できます。

機能ランプ: 消灯



・手動で留守番セットされている場合は、指定した時刻になっても手動でセットした留守番が優先されます。

留守番機能を日時指定で利用する (留守番機能の自動切替日時の登録)	オプション編
	留守番機能
	TD130, TD230, FD200

下記の【設定例】を参考にして、自動切替日時の設定を行ってください。

・「同左」の場合は、操作 5 で同左の曜日を設定します。

【設定例】

条件 留守番指定電話機 1 の場合

- ・営業時間は月曜～金曜 9:00～18:00 途中12:00～13:00まで昼休み
- ・休業日は土曜、日曜
- ・メッセージ内容は以下のように録音したものとしします。

ルスロク 1 - 1 : 「本日の営業は終了しました。月曜から金曜の 9:00 から営業いたします」

ルスロク 1 - 2 : 「本日の営業は、9:00 からとなっております。9:00 以降におかけ直してください」

ルスロク 1 - 3 : 「ただいまお昼休みとなっております。13:00 以降におかけ直してください」

1. 日曜日と土曜日は、終日「ルスロク 1 - 1」
2. 月曜日から金曜日の 0:00～6:00 までは前日から引き続き「ルスロク 1 - 1」
3. 月曜日から金曜日までの 6:00～9:00 は「ルスロク 1 - 2」
4. 月曜日から金曜日までの 12:00～13:00 は「ルスロク 1 - 3」
5. 月曜日から金曜日までの 18:00～24:00 は「ルスロク 1 - 1」

		日	月	火	水	木	金	土
タイム 1	時間	0:00～24:00	0:00～6:00	同左	同左	同左	同左	0:00～24:00
	モード	ルスロク 1-1	ルスロク 1-1					ルスロク 1-1
	サイレント	ON	ON					ON
タイム 2	時間	(設定なし)	6:00～9:00	同左	同左	同左	同左	(設定なし)
	モード		ルスロク 1-2					
	サイレント		ON					
タイム 3	時間	(設定なし)	12:00～13:00	同左	同左	同左	同左	(設定なし)
	モード		ルスロク 1-3					
	サイレント		ON					
タイム 4	時間	(設定なし)	18:00～24:00	同左	同左	同左	同左	(設定なし)
	モード		ルスロク 1-1					
	サイレント		ON					

上記の例を参考に下表に記入してから、設定すると便利です。

		日	月	火	水	木	金	土
タイム 1	時間							
	モード							
	サイレント							
タイム 2	時間							
	モード							
	サイレント							
タイム 3	時間							
	モード							
	サイレント							
タイム 4	時間							
	モード							
	サイレント							

オプション編
留守番機能
TD130, TD230, FD200

留守番機能を日時指定で利用する (留守番機能の自動切替日時の確認)

確認のしかた

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 **7** **9**

・**7** **9**を押します。

ルスパン1 タイマ カクニン
ヨウビ=

→機能ランプ：赤点滅

3 **0** ~ **6**
いずれか

・曜日を設定します。

0: 日、**1**: 月、**2**: 火

3: 水、**4**: 木、**5**: 金

6: 土

ルスパン1 タイマ カクニン
ヨウビ= MON タイマ=

表示例：月曜日に設定

4 **1** ~ **4**
いずれか

・確認するタイマ番号 (**1** ~ **4**) のいずれかを選択します。

ルスパン1 タイマ カクニン
ジコク= 18:00 - 22:00

表示例：タイマ1に設定

5 **保留**

・**保留**を押します。

ルスパン1 タイマ カクニン
モード=ルスロク 1 - 1

6 **保留**

・**保留**を押します。

ルスパン1 タイマ セッテイ
サイレントモード=OFF

約5秒後に機能ランプは消灯し表示も消えます。



確認表示中に**機能**を押すと、その確認内容を変更、修正し登録できます。

操作6、**保留**を押した後、再度、**保留**を押すと操作2に戻り、連続確認できます。

留守番機能を日時指定で利用する (留守番機能の自動切替日時の消去)

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

消去は、各曜日ごとタイマごとに消去します。

消去のしかた

1 **機能**

・**機能**を押します。

→機能ランプ：赤点灯

2 **7** **8**

・**7** **8**を押します。

ルスパン1 タイマ セッテイ
ヨウビ = _

→機能ランプ：赤点滅

3 **0** ~ **6**
いずれか

・曜日を設定します。

0: 日、**1**: 月、**2**: 火

3: 水、**4**: 木、**5**: 金

6: 土

ルスパン1 タイマ セッテイ
ヨウビ = MON タイマ = _

表示例：月曜日に設定

4 **1** ~ **4**
いずれか

・消去するタイマ番号 (**1** ~ **4**) のいずれかを選択します。

ルスパン1 タイマ セッテイ
ヨウビ = MON タイマ = 1

表示例：タイマ1に設定

5 **0** ~ **6**
いずれか

・消去する曜日を設定し、日～土まで表示しないようにします。

0: 日、**1**: 月、**2**: 火

3: 水、**4**: 木、**5**: 金

6: 土

ルスパン1 タイマ セッテイ
MON 1 = [- - - - -]

6 **機能**

・**機能**を押します。

消去しました

機能ランプ：消灯

約5秒後に表示が消えます。

オプション編	お待たせメッセージ応答 (手動応答のしかた)
留守番機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

外線通話中に別外線に電話がかかってきたとき、すぐに応答できない場合は、外線通話中の電話機の操作により、お待たせメッセージを別外線の相手に1回流したあと、保留音を流します。

(例) 外線1で通話中に、外線2に着信が入ったときの操作

基本的な操作

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。
- 2 **外線** (外線2ボタン)
 - ・ 着信が入った外線2ボタンを押します。 →機能ランプ：消灯
 - ・ 外線2の相手にお待たせメッセージを1回流したあと、保留音を流します。 →外線2ランプ：緑点滅
 - ・ 外線1の通話終了後に、保留中の **外線** を押し、外線2の相手と通話することができます。

ワンタッチでの操作

オートダイヤルに **お待たせ** ボタンを登録しておくと、ワンタッチでの手動応答操作が可能となります。**お待たせ** ボタンの登録方法は、269ページを参照してください。

- 1 **お待たせ**
 - ・ **お待たせ** を押します。 →外線2ランプ：緑点滅
 - ・ 外線2の相手にお待たせメッセージを1回流したあと、保留音を流します。
 - ・ 外線1の通話終了後に、保留中の **外線** を押し、外線2の相手と通話することができます。



留守番指定電話機が他の留守番機能を操作中のとき、お待たせ応答は使用できません。
 外線通話中以外に、内線通話中、ドアホン通話中、未使用状態からでも操作できます。
 お待たせ応答できる外線は、着信鳴動している外線で、お待たせメッセージ送出中に他の外線着信に対してもお待たせ応答できます。
 お待たせ応答後3分経過すると再び着信音が鳴動します。(初期設定)
 (工事設定により、再び着信音が鳴動するまでの時間設定を変更できます。)

アナログ回線でお待たせ応答中に、相手が通話を切っても保留状態のままです。一度 **外線** を押してから切ってください。デジタル回線の場合は、相手が通話を切ると、保留中の外線は自動的に切れます。

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

リモコン機能 (暗証番号の登録 / 消去 / 変更)

オプション編

留守番機能

TD130, TD230, FD200

外出先のプッシュ信号の送出できる電話機から、リモコン操作で用件を聞いたり、各種メッセ - ジなどの変更ができます。リモコン操作をするときは、必ず留守番 1、2 指定電話機で別々に暗証番号の登録が必要です。

暗証番号登録のしかた

- 1 **機能** ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
- 2 7 6 ・ 7 6 を押します。
- 3 暗証番号
(0000 ~ 9999 のいずれか) ・ 暗証番号は必ず 4 桁を入力してください。

ルスバンアンショウ —

ルスバンアンショウ * * * *

→機能ランプ：赤点減

表示例：暗証番号2222を入力
- 4 **機能** ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：消灯

消去のしかた

- 1 **機能** ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
- 2 7 6 ・ 7 6 を押します。 →機能ランプ：赤点減
- 3 **機能** ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：消灯

変更のしかた

「暗証番号登録のしかた」と同じ操作をします。



暗証番号の確認はできません。

暗証番号が未登録のときは、リモコン機能が利用できません。

留守番セットされていないときは、在宅時の応答回数により応答します。

サブアドレスから直接リモコン操作ができます。





留守番 1：サブアドレス 9 1

留守番 2：サブアドレス 9 2


オプション編	外出先からリモコン操作をする
留守番機能	

外出先で、プッシュ信号が送出できる電話機から、リモコン操作で用件を聞いたり、応答録音メッセージなどの変更ができます。

リモコン操作のしかた

- 1 外出先の電話機からシステムへ電話をかける
 - ・ 外出先電話機からの操作になります。
- 2 システムが自動応答
 - ・ 留守番セット中でのお買い上げ時の留守番応答回数は3回です。
(留守番応答回数は任意に変更することができます。191ページを参照してください。)
 - ・ 留守番セットされていないときは、15回の着信で自動応答します。この後は、操作5から操作してください。
- 3 応答メッセージが聞こえる
 - ・ 操作4は応答メッセージ送出中に操作してください。
- 4 
 - ・ を押したあと、応答メッセージがとまります。
- 5 暗証番号
 - ・ 応答メッセージ停止後、5秒以内に暗証番号を押し始めてください。
 - ・ 暗証番号を押す間隔は、5秒以内で行います。
- 6 受付音「ピッピッ」
- 7 操作するリモコン番号
 - ・ 詳細は209ページを参照してください。
- 8   (終了)



操作4で押下後、5秒以上経過するとしばらく無音が続いたあとに応答メッセージが聞こえ用件録音状態になります。

応答専用(お知らせ)にセットされているときは、5秒経過すると応答専用メッセージが聞こえます。
(リモコン操作ができません。)

受付音が聞こえてから、20秒以内にリモコン番号を押さないと、自動的に電話が切れます。

留守番セットされていないときは、お買い上げ時は15回の着信で自動的に応答します。(工事設定により応答回数を変更することができます。)

暗証番号を間違えると、受付音は鳴りません。再度、正しい暗証番号を入力してください。

暗証番号の入力は、3回まで受け付けます。それ以上、間違えると自動的に電話が切れます。

デジタル回線で外出先からリモコン操作をしたいときは、MT200bmの電話番号にサブアドレス「91」を付加して電話をかけると、すぐに留守番1指定電話機が自動応答します。また、サブアドレス「92」を付加して電話をかけると、すぐに留守番2指定電話機が自動応答します。(工事設定が必要)その後、上記操作4～8を行います。

リモコン操作一覧

オプション編

留守番機能

機 能 項 目			リモコン番号	動 作 内 容
レビュー			<div>✳</div> <div>1</div>	1つ前の用件を再生
用件再生			<div>✳</div> <div>2</div>	録音された用件を再生
キュー (スキップ)			<div>✳</div> <div>3</div>	1つ後の用件を再生
応答録音メッセージ	モード1	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>1</div>	応答録音メッセージ(モード1)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>1</div>	応答録音メッセージ(モード1)録音(変更)
	モード2	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>2</div>	応答録音メッセージ(モード2)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>2</div>	応答録音メッセージ(モード2)の録音(変更)
	モード3	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>3</div>	応答録音メッセージ(モード3)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>3</div>	応答録音メッセージ(モード3)の録音(変更)
応答専用メッセージ	モード1	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>4</div>	応答専用メッセージ(モード1)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>4</div>	応答専用メッセージ(モード1)録音(変更)
	モード2	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>5</div>	応答専用メッセージ(モード2)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>5</div>	応答専用メッセージ(モード2)録音(変更)
	モード3	再生	<div>✳</div> <div>4</div> <div>6</div>	応答専用メッセージ(モード3)の再生
		録音(変更)	<div>✳</div> <div>5</div> <div>6</div>	応答専用メッセージ(モード3)録音(変更)
追っかけ転送の転送先電話番号の登録(変更)			<div>✳</div> <div>6</div> <div>↓</div> 転送先電話番号 (最大24桁) <div>↓</div> <div>#</div> <div>#</div>	追っかけ転送の転送先電話番号の登録(変更)
留守番セット	応答録音		<div>✳</div> <div>8</div> <div>1</div>	応答録音(モード1)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>2</div>	応答録音(モード2)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>3</div>	応答録音(モード3)のセット
	応答専用		<div>✳</div> <div>8</div> <div>4</div>	応答専用(モード1)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>5</div>	応答専用(モード2)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>6</div>	応答専用(モード3)のセット
	追っかけ転送		<div>✳</div> <div>8</div> <div>7</div>	追っかけ転送留守番(モード1)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>8</div>	追っかけ転送留守番(モード2)のセット
			<div>✳</div> <div>8</div> <div>9</div>	追っかけ転送留守番(モード3)のセット
留守番セットの解除			<div>✳</div> <div>8</div> <div>0</div>	留守番セットの解除
用件オールクリア			<div>✳</div> <div>9</div> <div>1</div>	すべての用件を消去
終了			<div>✳</div> <div>0</div>	リモコン操作の終了



各種メッセージの録音時に**[✳]**を押すと、録音を停止します。
 操作できないリモコン番号を押すとエラー音「ブブブ」が聞こえます。

リモコン操作を間違えたとき、**[✳]**(訂正)を押してから、正しいリモコン番号を押して下さい。

用件再生中に**[✳]**を押すと、再生を停止します。

オプション編	ヘッドセット接続
その他のオプション	
TD130, TD230, FD200	

受話器の代わりにヘッドセット（推奨品）を接続して通話することができます。
ヘッドセットを接続するには、工事設定が必要です。

ヘッドセットでの発信

- 1 電話番号
 - ・相手先電話番号を押します。
- 2 **発信**
 - ・**発信**を押します。
 - スピーカランプ：赤点灯
→外線ランプ：緑点灯
- 3 **スピーカ**（終話）
 - ・**スピーカ**を押します。
 - スピーカランプ：消灯
→外線ランプ：消灯

ヘッドセットでの応答

外線着信に対しての応答

- 1 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・外線着信に応答します。
 - スピーカランプ：赤点灯
→外線ランプ：緑点灯

（ヘッドセットで通話）

- 2 **スピーカ**（終話）
 - ・**スピーカ**を押します。
 - スピーカランプ：消灯
→外線ランプ：消灯



受話器は、置いたままの状態（オンフック状態）で、ヘッドセット通話が可能です。
ヘッドセットの取付方法、操作方法は、ヘッドセットに付属の説明書をご覧ください。
ヘッドセットは、当社推奨品をご利用ください。ヘッドセットの種類によっては、うまく動作しないものがあります。
ヘッドセットを接続した電話機からは、次の機能は利用できません。
・スピーカ受話
・ハンズフリ - 通話
ヘッドセットの購入については、お買い上げの販売店にご相談ください。

ページング接続 (構内放送)

オプション編

その他オプション

TD130, TD230, FD200, WS, DC

ページング (構内放送)

ドア・ページングユニットを接続し、ページング (構内放送) 装置と組み合わせると、電話機から構内放送ができます。

電話機から構内放送をする

1 

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげて **スピーカ** を押します。
- ・DC子機は **内線** を押します。

2 **9 7 5**
(構内放送 1 のとき)

- ・ **9 7 5** : 構内放送 1
- ・ **9 7 6** : 構内放送 2
- ・ **9 7 8** : 構内放送一斉
- ・予告音が聞こえます。

スピーカ 1

表示例：構内放送呼出し1の場合

構内放送呼び出しに応答する

1 

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげて **スピーカ** を押します。
- ・DC子機は **内線** を押します。

2 **9 7 4**

- ・ **9 7 4** を押します。



別々の電話機から、それぞれ、構内放送 1 と構内放送 2 を同時に利用できません。

工事設定により、構内放送からの予告音を停止することができます。

工事設定により、外線着信音を構内放送から流すこともできます。

工事設定により、予告音が鳴動中に音声を送出することもできます。

構内放送をする時の操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。

(262 ページ参照)

構内放送の操作を電話機の **オート** (WS子機は未使用 **外線**) に登録した時は、付属のステッカ「構内呼出 1」、「構内呼出 2」シールを貼ると便利です。

オプション編	その他の接続 (アンプアダプタ / 高音量ブザー / BGM放送)
その他のオプション	
TD130, TD230, FD200	

アンプアダプタ

アンプ・ブザー（AMP・BZ-01）をTD130電話機、TD230電話機またはFD200電話機に接続すると、電話機から出るスピーカ音などが拡声されます。

・外線発信時の「ツー」音、ダイヤルボタン等を押したときのボタン押下音、およびBGM放送などは、拡声されません。

高音量ブザー

アンプ・ブザー（AMP・BZ-01）を主装置に接続すると、大きな音量で外線着信音が鳴動します。

・工事設定により、「高音量ブザー着信音指定」の設定を外線ごとに「鳴動する」にします。

BGM放送

ドア・ページングユニットを接続し、BGM音源と組合せると電話機が未使用のとき、電話機のスピーカや構内放送からBGMを流すことができます。工事設定が必要です。

1 **機能** **機能**を押します。 →機能ランプ：赤点灯

2 **9** **3** **9** **3**の操作で設定、解除ができます。

3 **機能** **機能**を押します。

BGM ON

表示例：BGMセット
機能ランプ：消灯
約5秒後に表示が消えます。



BGM放送の操作1、2、3は、電話機の**オート**に登録できます。（268ページ参照）

IP電話サービス回線で電話をかける

オプション編

その他のオプション

TD130, TD230, FD200, WS, DC

IP電話サービス回線を利用して発信する場合は、「プリセットダイヤル」や「オフフック発信」を利用して発信します。IP電話サービス回線を使用される場合は、工事設定が必要です。

IP電話サービス回線をご利用するには、IP電話サービスの提供会社との契約が、別途必要です。

プリセットダイヤル


1 電話番号

- ・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111 をダイヤル

2 発信

- ・**発信**を押します。
- ・DC子機はを押します。
- ・IP電話サービスの提供エリアへの発信の場合は、自動的にIP電話サービス回線を選択します。
- ・IP電話サービスの提供エリアでない電話番号の場合は、一般の電話回線を自動的に選択します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

IP電話サービス アクセス

表示例：IP電話サービス回線を選択して発信中

スピーカランプ：赤点灯

外線ランプ：緑点灯

オフフック発信

この機能を使用される場合は、工事設定が必要です。

DC子機は「プリセットダイヤル」と同じ操作になります。

1 電話番号

- ・電話番号を押します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：0334935111 をダイヤル

2

- ・受話器をあげます。
- ・WS子機は充電器からあげます。
- ・IP電話サービスの提供エリアへの発信の場合は、自動的にIP電話サービス回線を選択します。
- ・IP電話サービスの提供エリアでない電話番号の場合は、一般の電話回線を自動的に選択します。

0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

IP電話サービス アクセス

表示例：IP電話サービス回線を選択して発信中

スピーカランプ：赤点灯

外線ランプ：緑点灯



電話番号の入力は、電話番号を押す以外に、電話帳や発信記録・着信記録から選んでかけることができます。

IP電話サービス回線の**外線**を直接選んでから、電話番号を入力することもできますが、IP電話サービスの提供エリア以外の電話番号にはつながりませんのでご注意ください。提供エリアにつきましては、IP電話サービス提供会社にご確認ください。

IP電話サービス回線の**外線**を直接選んでから、電話番号を入力する場合は、ダイヤルとダイヤルの間が規定時間以上かかった場合つながりませんのでご注意ください。規定時間につきましては、IP電話サービス提供会社にご確認ください。

IP電話回線をご利用しない場合は、一般の電話回線用の**外線**を押します。

I S D N機能編	I S D Nサービス一覧
サービス一覧	

N T TのI S D Nサービス(I N S ネット6 4)は、デジタル通信のメリットを生かし、通信からデータ通信、画像通信まで幅広く利用できる新しい通信網サービスです。

下記のサービスについて詳細は、最寄のN T T窓口にお問い合わせください。

サービス名		内容
基本サービス	料金情報通知	通話終了後、その通話にかかった料金が表示されます。
	サブアドレス通知	電話番号にサブアドレス（内線番号）を付加してダイヤルすることにより、指定した電話機に着信させることができます。
	発信者番号通知	I S D N回線へ着信の場合、かけてきた相手の番号が電話機に表示されます。
付加サービス	通話中着信通知	I S D N 1回線において、2つの外線（情報チャンネルB 1、B 2）がふさがっているときでも、さらに他から着信があると、その着信が通知されます。
	キャッチホン （コールウェイトイング）	I S D N 1回線において、2つの外線（情報チャンネルB 1、B 2）がふさがっているときでも他から着信があると、最初の相手を保留にして、その着信に応答できます。
	迷惑電話おことわり （いたずら電話防止）	迷惑電話を受けた直後、契約者の電話機から登録操作を行なうと、以降同じ電話番号から着信がある場合、自動的にメッセージで応答します。
	I N S ボイスワープ	転送元（契約者）にかかってきた電話を転送先の電話や携帯電話へ自動転送できます。
	ダイヤルイン	ダイヤルイン番号を設定することにより、指定した外線電話機に着信させることができます。システムで3 2個まで使用できます。
	I N S ナンバー ディスプレイ	アナログ回線ユーザからの着信時も相手の発信電話番号が通知されます。発信者が番号を通知しなかった場合や番号が通知できない場合には、その理由を通知するサービスです。
	I N S ネーム ディスプレイ	発信企業名情報を含む着信の場合、その情報を発信者名表示として表示させることができます。



付加サービスは別途、N T Tへのお申し込みが必要です。付加機能使用料（月額）がかかります。本システムは、ステミュラスプロトコル手順に対応しています。

料金情報通知

ISDN機能編

基本サービス


TD130, TD230, FD200, WS, DC

通話終了後、その通話にかかった料金が表示されます。

1 電話をかける

・通話をします。

2

・通話を終了します。(WS子機は充電器に戻します。または「切」を押します。DC子機はを押します。)

[表示例は TD130、TD230 の場合]

100円

表示例：通話料金100円



マイライン・マイラインプラスでNTTグループ以外をご契約された場合は、料金表示しません。

サブアドレス通知

ISDN機能編

基本サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

電話番号にサブアドレス(内線番号)を付加してダイヤルすることにより、内線を個別に呼び出すことができます。相手の電話設備がサブアドレスに対応している必要があります。

電話をかける場合

例) 電話番号が「03 - 3493 - 5111」でサブアドレスが「12」の相手への発信の場合

とダイヤルします。(通常の電話番号の後に「✳」を押します。「✳」の次にサブアドレスを押します。)

電話を受ける場合

サブアドレスに対応している電話設備(PHSやISDN公衆電話、ICカード公衆電話など)から本システムに電話をかける場合は、内線番号がサブアドレスになります。

I S D N機能編	発信者番号通知
基本サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

I S D N回線への着信の場合、発信者番号情報が通知されると、かけてきた相手の電話番号が電話機に表示されます。(ただし、相手が非通知発信の場合、電話番号は表示されません。)

本システムでは、通知された電話番号が共通短縮ダイヤルに漢字登録されている場合、電話番号は表示されずに登録されてる名前が表示されます。


発信時の番号通知

電話をかける場合に、自分の番号を相手に通知するかどうかを、電話をかける度に切り替えることができます。お買い上げ時は発信者番号通知は「通知する」になっています。通話が終わると番号通知は初期に戻ります。






- ・受話器をあげます。(WS子機は、充電器からあげます。)



- ・を押します。


→外線ランプ：緑点灯



- ・を押します。
- ・DC子機はを押します。
- ・を押すごとに発信者番号通知を「禁止」「許可」「禁止」に切り替わります。

ハツパンゴウツウチ キンシ

表示例：発番号表示禁止



- ・相手の電話番号を押します。

着信時の相手電話番号の表示



- ・漢字登録なしの場合

I S D N 1 着信
0 3 3 4 9 3 5 1 1 1

表示例：相手の発番号表示

- ・漢字登録ありの場合

I S D N 1 着信
田村 太郎




表示例：相手の名前表示



工事設定の「発サブアドレス通知指定」を「通知する」に指定すると自分の番号とともに、自分のサブアドレスを通知することができます。

WS子機は未使用にを登録します。(23ページ参照)

プリセット発信ではご利用になれません。この場合は、184(付加しない)または186(付加する)を電話番号の前に付けてダイヤルしてください。

にを登録すると、通話中の電話機で、他の外線に着信したとき押してから、着信外線ボタンを押すと発信者番号を確認することができます。(269ページ参照)
付属のステッカ「発信者番号」シールを貼ると便利です。

キャッチホン (コールウェイティング)

I S D N機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200

I S D N 1 回線において、2 つの外線 (情報チャンネル B 1、B 2) が使用中の場合でも、その外線への着信があると、最初の相手を保留にして、その着信に応答できます。


別途、N T T へのお申し込みが必要です。

1 外線通話中


- ・ 2 つの外線が使用中の場合、初めに通話を開始した電話機のスピーカから、着信音が鳴ります。

→外線ランプ : 緑点滅

2

- ・ を押します。
最初の相手が保留され、着信の相手と通話します。

→外線ランプ : 緑点灯

を押すたびに通話相手が切り替わります。



キャッチホンで切り替えて通話している間に、もう 1 本キャッチホンを受けることができます。

I S D N機能編	迷惑電話おことわり (登録)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

迷惑電話を受けた直後、電話機から登録操作を行うと、以降同じ電話番号の相手から電話がかかってきても、着信音を鳴らさず、自動的にメッセージで応答します。登録できる電話番号は最大6件または30件です。限度を超えて登録した場合は、登録された最も古い番号から自動的に解除されます。(新しい電話番号が登録されます)

別途、NTTへのお申し込みが必要です。

登録以外の電話番号から電話がかかってきた場合、通常どおりの着信音が鳴ります。

通話中に登録する

迷惑電話と外線通話中に次の操作を行ってください。

- 1 **機能**
 - ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
 - ・ DC子機は **機能(F)** を押します。
- 2 **0**
 - ・ **0** を押します。 →機能ランプ：消灯
- 3 **1 4 4 2**
 - ・ **1 4 4 2** を押します。
- 4 **#**
 - ・ **#** を押します。

通話終了後に登録する

- 1 **外線**
 - ・ 1分以内に、サービスを契約している **外線** を押します。 →外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 4 2**
 - ・ **1 4 4 2** を押します。
- 3 **#**
 - ・ **#** を押します。
登録確認のアナウンスが流れます。
- 4 **スピーカ**
 - ・ **スピーカ** を押します。 →外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・ DC子機は **電源** を押します。



「通話中に登録する」操作は、電話機の **オート** (WS子機、DC子機は未使用 **外線**) に登録できます。
(268ページ参照)

登録された電話番号から電話がかかってくると、「こちらはxxx... (契約者の電話番号) です。この電話はお受けできません。ご了承ください。」のメッセージが流れます。

相手が構内交換機(PBX)経由で発信した場合は、その番号が登録できない場合があります。

WS子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23ページ参照)

DC子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28ページ参照)

迷惑電話おことわり (解除/確認)

I S D N機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

登録を解除する

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 4**
 - ・**1 4 4**を押します。
- 3 **3**または**9**
 - ・**3**または**9**を押します。
 - 3**：最後に登録した番号を解除します。
 - 9**：全ての登録を解除します。
- 4 **#**
 - ・**#**を押します。
 - 確認のアナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。

登録を確認する

迷惑電話相手が登録後、何回かけてきたか件数をアナウンスで確認できます。

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 4 4**
 - ・**1 4 4 4**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
 - 確認のアナウンスが流れます。
- 4 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。

I S D N機能編	I N S ボイスワープ
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

かかってきた電話をあらかじめ登録した電話番号へ自動的に転送することができます。

別途、N T Tへのお申し込みが必要です。

転送のしかたには、次の4種類があり、転送セットするときに選択します。

1 無条件転送

かかってくる電話を無条件で転送します。

2 無応答時転送

転送元で一定時間応答がない場合のみ転送します。

3 話中時転送

転送元が通話中の場合のみ転送します。

4 無応答および話中時転送

転送元で一定時間応答がない場合、および転送元が通話中、双方の場合に転送します。



本システムが故障中の場合、ネットワーク（N T T）が自動的にかかってきた電話を転送します。

I N S ボイスワープは、N T Tの転送サービスです。ご利用の際は、N T Tの「I N S ボイスワープ使用説明書」を併せてお読みください。

転送先は5カ所まで登録できます。5カ所の中から一つの転送先を選びます。

INSボイスワープ (転送先電話番号の登録)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送先電話番号を登録します。転送先は転送先番号リスト0～4を指定することにより、最大5カ所登録できます。電話番号の登録は上書き方式です。新しい電話番号を登録すると前の電話番号は消去されます。

転送先番号リスト0への登録

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 2**
 - ・**1 4 2 2**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 転送先電話番号
 - ・転送先電話番号を押します。
- 5 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 6 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・DC子機は**電話**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

転送先番号リスト1～4への登録

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 4**
 - ・**1 4 2 4**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **0 #**
 - ・**0 #**を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **1 ~ 4**
いずれか
 - ・登録するリスト番号 (**1 ~ 4**) を選択し、押します。
- 6 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 7 転送先電話番号
 - ・転送先電話番号を押します。
- 8 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 9 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・DC子機は**電話**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

I S D N機能編	I N S ボイスワープ (転送先電話番号の確認)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

現在の転送先電話番号を確認します。

転送先電話番号の確認

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 8**
 - ・**1 4 2 8**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **0 #**
 - ・**0 #**を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・DC子機は**電源**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

INSボイスワープ (転送先リストの指定)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

登録されている転送リストの中から、実際に転送される相手を1つ指定します。

転送先リストの指定

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 4**
 - ・**1 4 2 4**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **1 #**
 - ・**1 #**を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **0 ~ 4**
いずれか
 - ・転送先電話番号リスト番号 (**0**
~ **4**) を選択します。
- 6 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 7 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。




ボイスワープ開始(224ページ参照)後にこの操作を行うと、転送先を変更することができます。
転送先リストを指定せずにボイスワープを開始した場合、リスト0の転送先に転送されます。

I S D N機能編	I N S ボイスワープ (サービスの開始)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送先電話番号の登録、および転送先リストの指定を行った上で、ボイスワープの開始を行ってください。

転送サービスの開始のしかた

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 1**
 - ・**1 4 2 1**を押します。
- 3 **1 ~ 4**
いずれか
 - ・転送方法を以下の(**1** ~ **4**)の番号で選択し、押します。
 - 1**：無条件転送
 - 2**：無応答時転送
 - 3**：話中時転送
 - 4**：無応答および話中時転送
- 4 **#**
 - ・**#**を押します。
 - アナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機はを押します。

INSボイスワープ (サービスの停止/確認)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送サービスの停止のしかた

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 0**
 - ・**1 4 2 0**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。

転送サービス状態の確認のしかた

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 8**
 - ・**1 4 2 8**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。

I S D N機能編	I N S ボイスワープ (無応答時転送の起動時間の設定)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

無応答転送を指定した場合に、転送元が何秒後応答しなかった時点で転送を行うかを指定します。

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 3**
 - ・**1 4 2 3**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **0 ~ 1 1**
いずれか
 - ・転送するまでの時間を次の(**0**
~ **1 1**) の番号で選択し、
押します。
 - 0** : 5 秒 **1** : 1 0 秒
 - 2** : 1 5 秒 **3** : 2 0 秒
 - 4** : 2 5 秒 **5** : 3 0 秒
 - 6** : 3 5 秒 **7** : 4 0 秒
 - 8** : 4 5 秒 **9** : 5 0 秒
 - 1 0** : 5 5 秒
 - 1 1** : 6 0 秒
- 5 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 6 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯
 - ・DC子機は**電源**を押します。

INSボイスワープ (転送通知用トーキの設定)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送通知用トーキの設定のしかた

電話をかけてきた人に、転送を通知するアナウンスを設定することができます。アナウンスには3種類の内容があります。

1 **外線**

- ・サービスを契約している**外線**を押します。

→外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯

2 **1 4 2 4**

- ・**1 4 2 4**を押します。

3 **#**

- ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。

4 **2 #**

- ・**2 #**を押します。
アナウンスが流れます。

5 **0 ~ 3**
いずれか

- ・アナウンスを以下の(**0** ~ **3**)の番号で選択し、押します。

0: アナウンスなし

1: 「ただいまより電話を転送いたします」

2: 「ただいまより電話を転送いたします。
転送先までの電話料金は当方で
負担いたします」

3: 「ただいま電話を呼び出しております」

6 **#**

- ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。

7 **スピーカ**

- ・**スピーカ**を押します。
- ・DC子機は**電源**を押します。

→外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

I S D N 機能編	I N S ボイスワープ (転送通知用トーキの確認)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送通知用トーキの確認のしかた

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している **外線** を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 8**
 - ・ **1 4 2 8** を押します。
- 3 **#**
 - ・ **#** を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **1 #**
 - ・ **1 #** を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・ **スピーカ** を押します。
 - ・ D C 子機は **電源** を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

INSボイスワープ (転送元案内トーキの設定)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

転送元案内トーキ(転送先へのアナウンス)の設定のしかた

転送先が応答した時、転送電話であることを通知するアナウンスの設定ができます。

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 4**
 - ・**1 4 2 4**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **4 #**
 - ・**4 #**を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **0**または**1**
 - ・**0**または**1**の番号でアナウンスの有無を選択し、押します。
 - 0**：アナウンスなし
 - 1**：「この電話は(転送元電話番号)から転送されました」
- 6 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 7 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・DC子機は**電源**を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

I S D N機能編	I N S ボイスワープ (転送元案内トーキの確認)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

転送元案内トーキ (転送先へのアナウンス) の確認のしかた

- 1 **外線**
 - ・ サービスを契約している **外線** を押します。
 - 外線ランプ : 緑点灯
→ スピーカランプ : 赤点灯
- 2 **1 4 2 8**
 - ・ **1 4 2 8** を押します。
- 3 **#**
 - ・ **#** を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **3 #**
 - ・ **3 #** を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・ **スピーカ** を押します。
 - ・ D C 子機は **電源** を押します。
 - 外線ランプ : 消灯
→ スピーカランプ : 消灯

INSボイスワープ (リモートコントロール機能)

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

リモートコントロール機能を利用して、本システム外の電話からでもボイスワープの開始、停止および転送先変更の操作ができます。

暗証番号の設定


- 1 **外線**
 - ・ サービスを契約している **外線** を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→ スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 4**
 - ・ **1 4 2 4** を押します。
- 3 **#**
 - ・ **#** を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **3 #**
 - ・ **3 #** を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **1 #**
 - ・ **1 #** を押します。
 - ・ **0 #** を押すと、リモートコントロール機能を「利用しない」設定となり、操作 8 へ進みます。
アナウンスが流れます。
- 6 暗証番号
 - ・ 登録する暗証番号（4桁）を押します。
- 7 **#**
 - ・ **#** を押します。
アナウンスが流れます。
- 8 **スピーカ**
 - ・ **スピーカ** を押します。
 - ・ DC子機は **電源** を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→ スピーカランプ：消灯



暗証番号に **#** や ***** を含めて登録することはできません。また 1 1 1 1 などのように、同じ数字を 4 桁続けて登録することもできません。
暗証番号登録後、リモートコントロール機能を「利用しない」に設定変更し、再度「利用する」に変更した場合は、改めて暗証番号の登録をおこないます。

I S D N機能編	I N S ボイスワープ (リモートコントロール機能)
付加サービス	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

利用可否の確認

- 1 **外線**
 - ・サービスを契約している**外線**を押します。
 - 外線ランプ：緑点灯
→スピーカランプ：赤点灯
- 2 **1 4 2 8**
 - ・**1 4 2 8**を押します。
- 3 **#**
 - ・**#**を押します。
アナウンスが流れます。
- 4 **2 #**
 - ・**2 #**を押します。
アナウンスが流れます。
- 5 **スピーカ**
 - ・**スピーカ**を押します。
 - ・D C子機は  を押します。
 - 外線ランプ：消灯
→スピーカランプ：消灯

INSボイスワープ (リモートコントロール機能)

ISDN機能編

付加サービス

リモートコントロール機能を利用して、外出先の電話からでもボイスワープの開始、停止および転送先変更の操作ができます。

リモートコントロールの操作のしかた

1 外出先から次の番号へ電話
をかける

2

・ を押します。
アナウンスが流れます。

3 電話番号

・ サービスを契約している電話番号
を市外局番から押します。
アナウンスが流れます。

4 暗証番号

・ 暗証番号（4桁）を押します。
アナウンスが流れます。

5 ~
いずれか

・ 操作の種類により選択します。
 : 転送サービスの停止
 : 転送サービスの開始
 : 転送先リストの変更

6 電話を切る

・ 転送先リストを変更する場合は、
転送先リスト番号 (~
を押します) アナウンスが流れます。




暗証番号を4回連続間違えると、それ以後の操作ができなくなります。この場合暗証番号を再度登録し直す必要があります。

I S D N機能編	通信中着信通知
付加サービス	
TD130, TD230, FD200	









2つの外線（情報チャンネルB 1、B 2）が使用中の場合でも、その外線への着信を通知します。

着信通知を受ける

- （着信音）
 - ・通話中の電話機から着信音が鳴ります。
 - 外線ランプ：緑点滅
- 終話する
 - ・受話器を戻し、通話を終了します。
 - 外線ランプ：赤点滅
- 着信に応答する
 - ・受話器をあげて、新たな相手と通話します。
 - 外線ランプ：緑点灯

停止 / 許可

通信中着信通知を行うか、行わないかを切り替えます。

- 
 - ・を押します。
 - 機能ランプ：赤点灯
 -  
 - ・ を押します。
 - 機能ランプ：赤点滅
 - 
 - ・を押します。
- チャクシンツウチ テイシ
- 表示例：着信通知の停止
 機能ランプ：消灯
 約5秒後に表示が消えます。
- ・1～3の操作繰り返しで停止 / 許可になります。

INSナンバーディスプレイ

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS, DC

着信時に発信者の電話番号もしくは番号を通知されないときに、その理由を通知するサービスです。
また、アナログ回線やアナログ携帯電話からの着信時も、発信者の電話番号が表示されます。

1 外線着信中

・外線の着信音が鳴ります。

ISDN 1 着信
非通知

表示例：相手番号非通知

通知内容一覧

通知内容	表示内容
一般回線から発信	例：03 - 3493 - 5111 ISDN 1 着信 0334935111
公衆電話機から発信	「公衆電話」
相手非通知	「非通知」
サービス提供不可	「表示圏外」 番号通知不可のネットワークからの着信など

INSネームディスプレイ

ISDN機能編

付加サービス

TD130, TD230, FD200, WS

発信企業名情報を含む着信の場合、その情報を発信者名表示として電話機に表示され、着信記録にも残ります。

[表示例は TD130、TD230 の場合]

1 外線着信中

ISDN 1 着信
田村電機製作所
ND

→発信企業名情報を含む着信の
表示例



共通短縮ダイヤルに名前付きで登録されている番号から、発信企業名情報を含む着信があった場合は、短縮登録されている名前を優先して表示します。

発信企業名情報を含む着信の場合は、3行目に「ND」と表示されます。

発信企業名情報を含む着信の場合は、着信記録に、例「001 > 田村電機」が表示されます。

I S D N機能編	非通知着信メッセージ応答
付加サービス	
TD130, TD230, FD200	

発信者番号通知が非通知の着信について、着信拒否メッセージで応答して外線を自動開放します。

非通知着信拒否メッセージの録音方法は193ページを、確認 / 消去 / 変更方法は194ページを参照してください。

- ・ 非通知着信メッセージ応答を使用する際は、工事設定とINSナンバーディスプレイサービスのご契約が必要となります。また、この機能は留守番2指定電話機で操作できます。(ただし、通常の留守番機能が留守番2では、使用できなくなります。留守番1では使用可)

録音ユニット(REC200)を接続することで利用できます。

非通知着信拒否外線の設定 / 解除

- 機能**
 - ・ **機能** を押します。

機能ランプ：赤点灯
- 8 3**
 - ・ **8 3** を押します。

ヒツウチ チャクシンキョヒ セツテイ

機能ランプ：赤点滅
- 外線番号 (または 外線)**

ガイセン 01 = キョヒ
- 機能**
 - ・ **機能** を押します。
 - ・ 1 ~ 4 の操作を繰り返して設定 / 解除になります。

機能ランプ：消灯

非通知着信メッセージ応答	I S D N機能編
	付加サービス
	TD130, TD230, FD200

工事設定により、デジタル回線への非通知着信を留守番 2 指定電話機が応答し、メッセージを送出します。
留守番 2 指定電話機より操作します。

非通知着信拒否機能のセット / 解除

1 留守

- ・留守を押します。
- ・非通知着信拒否機能をセットします。

非通知着信拒否

→留守ランプ：赤点灯

2 留守

- ・留守を押します。
- ・非通知着信拒否機能を解除します。

→留守ランプ：消灯



非通知着信拒否メッセージが録音されていない場合、内蔵の固定メッセージ「おかけになった電話は、お受けできません。恐れ入りますが、電話番号の前に 1 8 6 を付けて、おかけ直してください。」が流れます。
外線話中設定している外線では、非通知着信拒否機能は働きません。

インターネット編	通信中の着信 (リソースBOD機能)
BOD機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

ISDN 1 回線で、2 外線 (情報チャンネル B 1、B 2) をインターネットで通信中に、その回線に着信があった場合でも、着信を受けることができます。(通話だけで回線が埋まっている場合は、着信できません)


電話機に **インターネット** ボタンが二つ必要です。

1 MP 1 2 8 通信

- ・パソコンでインターネットへ MP 1 2 8 で接続。

→インターネットランプ：赤点灯
(二つとも)

2 着信音が鳴る

- ・ (着信音)。

- ・インターネットへの接続が MP 1 2 8 から PPP 6 4 に切り替わります。


ISDN	1 着信
------	------

表示例：外線 1

インターネットランプ：消灯(一つ)
外線ランプ：赤点滅(他の電話機で利用中の外線ランプは赤点灯のまま)

3

- ・受話器をあげます。
(WS 子機は充電器からあげます。
また、充電器にいないときは

外線 を押します。DC 子機は  を押します。)



インターネット ボタンは工事設定で登録します。

通信中着信通知サービスのお申し込みが必要です。

複数回線をご利用の場合は、MP 1 2 8 通信中の回線に着信した場合のみ有効です。

この機能は、MIF 3 0 0 ユニットを実装すると操作ができます。(MIF 2 2 0 ユニットのときは操作できません)

通信中の発信 (リソースBOD機能)

インターネット編

BOD機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

ISDN 1回線で、2外線(情報チャンネルB1、B2)をインターネットで通信中に、その回線から発信しようとした場合でも、発信することができます。(通話だけで回線が埋まっている場合は、発信できません)


電話機に **インターネット** ボタンが二つ必要です。

1 MP128通信

- ・パソコンでインターネットへMP128で接続。

インターネットランプ: 赤点灯
(二つとも)

2 **発信**

- ・ **発信** (または **外線**) を押します。
- ・ DC子機は  (または **外線**) を押します。

02:

表示例: 外線2を捕捉
発信音: 「ツー」
スピーカランプ: 赤点灯
外線ランプ: 緑点灯

3 電話番号

- ・ 電話番号を押します。
- ・ インターネットへの接続がMP128からPPP64に切り替わります。

インターネットランプ: 消灯(一つ)



インターネット ボタンは工事設定で登録します。
複数回線をご利用の場合は、MP128通信中の回線から発信する場合のみ有効です。
この機能は、MIF300ユニットを実装すると操作ができます。(MIF220ユニットのときは操作できません)

インターネット編	オリジナル・リソース B O D 機能 (フレッツ・I S D N)
B O D 機能	
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

工事設定により、フレッツ・I S D Nをご利用の回線では、オリジナル・リソース B O D 機能をご利用できます。

電話を受ける

電話機に **インターネット** ボタンが一つ必要です。


フレッツ・I S D Nご契約の回線で、通信中着信通知サービスのお申し込みが必要です。

1 P P P 6 4 通信 および、外線通話

- ・フレッツ・I S D Nを利用して、インターネットへ P P P 6 4 で接続。
- ・フレッツ・I S D Nのもう一方の B c hは、他の1台の電話機で外線通話。

インターネットランプ：赤点灯
外線ランプ：赤点灯

2 着信音が鳴る


- ・フレッツ・I S D N契約の回線に着信。
- ・ (着信音)。
- ・インターネットへ回線を強制的に切断します。(データ通信中でも切断します)

I S D N	1 着信
---------	------

表示例：外線 1

インターネットランプ：消灯
外線ランプ：赤点滅(他の電話機で利用中の外線ランプは赤点灯のまま)

3

- ・受話器をあげます。
(WS子機は充電器からあげます。
また、充電器にいないときは
外線を押します。DC子機は 
を押します。)

外線ランプ：緑点灯(他の電話機で利用中の外線ランプは赤点灯のまま)



インターネット ボタンは工事設定で登録します。

工事設定により、インターネットへの接続を強制的に切断せずに、インターネットが一定期間未使用であることを確認した場合だけ、強制的に回線を切断する設定も可能です。この場合、フレッツ・I S D Nご契約の回線で、通話をしながらインターネットを利用中に着信があっても、インターネットの回線は切断されませんが、相手の方へは話し中となります。

この機能は、M I F 3 0 0 ユニットを実装すると操作ができます。(M I F 2 2 0 ユニットのときは操作できません)

オリジナル・リソースBOD機能 (フレッツ・ISDN)

インターネット編

BOD機能

TD130, TD230, FD200, WS, DC

工事設定により、フレッツ・ISDNをご利用の回線では、オリジナル・リソースBOD機能がご利用できます。

電話をかける

電話機に **インターネット** ボタンが一つ必要です。

1 PPP64通信 および、外線通話

- ・フレッツ・ISDNを利用して、インターネットへPPP64で接続。
- ・フレッツ・ISDNのもう一方の B c hは、他の1台の電話機で外線通話。

インターネットランプ：赤点灯
外線ランプ：赤点灯

2 **発信**

- ・フレッツ・ISDN契約の回線で、**発信**(または**外線**)を押します。
- ・DC子機は**DC**(または**外線**)を押します。

02:

表示例：外線2を捕捉

発信音：「ツー」

スピーカランプ：赤点灯

外線ランプ：緑点灯(他の電話機で
利用中の外線ランプは赤点灯のま
ま)

3 電話番号

- ・電話番号を押します。
- ・インターネット回線を強制的に切断
します。(データ通信中でも切断し
ます。)

インターネットランプ：消灯



インターネット ボタンは工事設定で登録します。

工事設定により、インターネットへの接続を強制的に切断せずに、インターネットが一定期間未使用であることを確認した場合だけ、強制的に回線を切断する設定も可能です。この場合、フレッツ・ISDNご契約の回線で、通話をしながらインターネットを利用中に発信操作を行うと、話中音が聞こえます。

この機能は、MIF300ユニットを実装すると操作ができます。(MIF220ユニットのときは操作できません)

DC 230 機能編	名前を確認してから電話をかける (メモリダイヤル)
メモリダイヤル	
DC	

名前と電話番号を、DC子機に登録しておきます。

登録しておくで簡単な操作で、相手の名前と電話番号を表示部で確認しながら、電話をかけられます。

登録のしかた

- コール**
文字/P

・ **コール**を押します。

短縮:001-300?
*:検索 # :登録
- #**

・ **#**を押します。

短縮:001-300?
*:変更 # :追加
- #**

・ 登録の追加をするときは **#**を押します。

・ **#**の代わりにメモリダイヤル番号(001~300のいずれか)を直接入力して登録することもできます。

015:電話番号? ■
- 電話番号

・ 電話番号を数字ボタンで入力します。

015:名前?
031234567
加
- 保留**
再送/決定

・ **保留**を押します。
- 名前の登録

・ 数字ボタンで文字を入力します。
(247ページの文字入力を参照してください)

・ 最大12文字まで登録できます。(濁点「゛」「゜」も1文字としてカウントします。)

・ **コール**を押すことでカナ AB (数字)の入力モードが切り替わります。

015:Tamura 031234567
AB
- 保留**
再送/決定

・ **保留**を押します。

・ メモリダイヤルに登録されます。

・ 続けて登録するときは **#** **#**を押します。

短縮:001-300?
*:変更 # :追加



バックを押すと最後の1桁(カーソル位置)を削除します。

名前を確認してから電話をかける (メモリダイヤル)

DC 2 3 0 機能編

メモリダイヤル

DC

かけかた

名前から文字検索をして発信することができます。

1



文字/P

- ・**コール**を押します。

短縮:001-300?

*:検索 #:登録

2



- ・**＊**を押します。
- ・**＊**の代わりにメモリダイヤル番号(001～300のいずれか)を直接入力することもできます。

ナミ>

確定 保留

か

3 名前入力

- ・検索する文字を1文字から最大12文字で入力します(247ページの文字入力表を参考にしてください)。
- ・文字を入力しないで**保留**を押すと、若番に入力されたメモリダイヤルが表示されます。

ナミ>Tam

確定 保留

AB

4




再送/決定

- ・**保留**を押します。
- ・検索結果を表示します。
- ・該当する文字列がなかった場合には、「見つかりません」と表示します。ただし、1文字のみの検索のときは、1文字の次文字で始まる名前を表示することができます。

007:Tamura

0334935111

5



または

- ・**＊**または**＃**を押します。
- ・検索結果の次のデータを表示します。
- ・**＊**または**＃**を押し続けると、自動的にスクロール表示となります。

032:0Kショウジ

0312345678

6



- ・かけたい番号が表示されているときに**電話**を押します。
- ・その番号で発信できます。

0312345678

10/10 AM11:10

名前を確認してから電話をかける (メモリダイヤル)

変更または消去のしかた

すでに登録してある内容に変更や修正を加える必要が生じたときや、不要になったメモリダイヤルを消去(削除)するときは、次の例を参考にしてください。

下記の操作 5 または 6 の前に **フック** を長く押すと、名前と番号が同時に消去できます。

1 **コール**
文字/P

・**コール**を押します。

短縮:001-300?

*:検索 #:登録

2 **#**

・**#**を押します。

短縮:001-300?

*:変更 #:追加

3 *****

・*****を押します。

・*****の代わりにメモリダイヤル番号(001 ~ 300 のいずれか)を直接入力して変更することもできます。この場合は、操作 6、5 の順に変更します。

マイ>

確定 保留

加

4 変更したい名前を入力

して **保留**
再送/決定

・変更したい名前を入力して、**保留**を押します。

015: Tamura

031234567

加

5 名前の登録を変更して

保留
再送/決定

・名前の登録を変更して、**保留**を押します。

・名前に変更がないときは **保留** だけを押し

ます。
・名前の登録時に、***** でカーソル(■) が左へ、**#** でカーソルが右へ移動します。**フック** でカーソル位置の文字を消去できます。

015: Tamura

0311234567

6 電話番号を変更して

保留
再送/決定

・電話番号を変更して **保留** を押します。

・番号に変更がないときは **保留** だけを押し

ます。
・**フック** でカーソル位置の番号を消去できます。

短縮:001-300?

*:検索 #:登録



重要な内容(登録した名前や電話番号など)は必ず紙などに控えておいてください。

デジタルコードレス電話機は、使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、また、故障したときや修理するときなどに記憶内容が変化・消失することがあります。

本製品の故障、誤動作、不具合などにより、利用の機会を逸したために発生した損害および記憶内容が正しく保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの純粋経済損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

キーロックの設定

DC 2 3 0 機能編

キーロックの設定

DC

持ち運ぶ途中に誤ってダイヤルなどを押さないように、キーをロックすることができます。

設定のしかた

1 **フック**
機能/クリア

- ・待機状態で**フック**を長く押します。
- ・キーロックの設定状態になります。
- ・**フック**と**電源**以外は無効となります。

キーロック
設定しました

解除のしかた

1 **フック**
機能/クリア

- ・キーロックの設定状態で**フック**を長く押します。
- ・キーロックの解除状態になります。

キーロック
解除しました

機能モードの使い方

DC 2 3 0 機能編

機能モード

DC

待機状態で**フック**を押すと、DC子機の機能メニュー表示となります。機能メニュー表示から次のページの項目番号を選ぶことで、各種機能の設定/変更をすることができます。

1 **フック**
機能/クリア

- ・待機状態で**フック**を押します。

10/10(火)11:10AM
内線 10



機能項目：0 - 9
機能キ-長押 ロック

2 機能メニュー表示

- ・機能メニュー表示になります。
- ・項目番号 1桁または2桁を入力することができます。

例：**5****1**を押すとバイブレータの設定モードになります。

バイブレータ
ON

表示例

3 **✖** または **井**

- ・**✖**または**井**で設定を切り替えたり、数字ボタンで番号や文字を入力します。

バイブレータ
ON



4 **保留**
再送/決定


- ・**保留**を押します。

バイブレータ
OFF

DC230 機能編	機能モードの使い方
機能モード	
DC	

機能項目一覧表

項目番号	項 目	内 容	購入時の設定
0	自局番号表示	この機能には対応していません ※内線番号は通常の待ち受け画面に表示されます	000
1	自営発信モード		
1 0	自動モード	この機能には対応していません	—
1 1	会社1モード	会社 1 モードに設定します	
1 2	会社2モード	この機能はご使用になれません	—
1 3	会社3モード		
1 4	家庭モード		
2	トランシーバ発信モード		
2 1	トランシーバ1モード	この機能はご使用になれません ※誤って設定したときは会社 1 モード (機能11) に設定し直してください	—
2 2	トランシーバ2モード		
2 3	トランシーバ3モード		
2 4	トランシーバ4モード		
3	パスワードロック機能	パスワードロックを設定します	OFF
4	アラーム機能		
4 0	カレンダー時刻設定	年月日・時分・曜日を設定します ※本システムでは自動的に設定します	不定 (自動的に設定)
4 1	アラーム1設定	アラーム1の時刻およびその有無を設定します	00時00分 アラーム1 : OFF
4 2	アラーム2設定	アラーム2の時刻およびその有無を設定します	00時00分 アラーム2 : OFF
5	着信機能		
5 1	バイブレータ設定	バイブレータ (振動着信) の有無を設定します	OFF
5 2	着信音種選択	着信音の種類を設定します ※家庭およびトランシーバについては ご使用になれません	会社外線 : 1 会社内線 : 2
5 3	リレー着信モード	バイブレータと着信音を時間差で起動する機能を設定します	OFF
5 4	着信自動応答回数	この機能はご使用になれません	—
5 5	外線一般着信鳴動	この機能には対応していません ※設定しないでください	OFF
6	キー機能		
6 1	キータッチトーン設定	キーを操作したときなどの確認音の有無を設定します	ON
6 2	Fキーモード設定	外線ボタンをワンタッチダイヤルとして使用するとき設定します ※設定するときは注意事項があります	システム
6 *	ワンタッチダイヤル設定	ワンタッチダイヤルの電話番号・名前を設定します	(登録なし)

次ページへ 

機能モードの使い方	DC230 機能編
	機能モード
	DC

項目番号	項 目	内 容	購入時の設定
7	オプション機能		
7	1	データ通信モード	この機能はご使用になれません
7	2	PC編集モード	メンテナンス用に使用します
8	保守機能		
8	1	パスワード設定	パスワードロックおよび全設定初期化に使用するパスワードを設定します
8	2	LCDコントラスト設定	LCDのコントラストを調節します
8	3	内線データ通信特番	この機能はご使用になれません
8	4	圏外警告音	通話時に圏外になったときの警告音の有無を設定します
8	5	マイネーム（家庭）	この機能はご使用になれません
8	6	全設定初期化	機能モード内の全設定データおよび発着信履歴を工場出荷状態に戻します
9	着信履歴機能	この機能には対応していません ※システムの着信記録機能をご利用ください	—

▶文字入力表

設定モード、メモリダイヤル登録で文字を入力するときの、各入力モードにおけるボタンと文字の対応を表わします。

ボタン名称	カタカナモード	英字モード	数字モード	記事
1	アイエオアイエオ	.,-:;'"/!#\$%&()*+</=>?@	1	
2	カキクケ	ABCabc	2	
3	サシセソ	DEFdef	3	
4	タチツテト	GHIghi	4	
5	ナニヌネノ	JKLjkl	5	
6	ハヒフヘホ	MNOmno	6	
7	マミムメモ	PQRSpqrs	7	
8	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8	
9	ラリルロ	WXYZwxyz	9	
0	ワヲン ° ° (ス°-ス) -。 「」・[¥]^_	(ス°-ス) { {	0	
*	カーソルを左に移動			
#	カーソルを右に移動			
フック	一文字クリア（長く押すと一項目すべてクリア）			クリア
コール	文字の入力モード切替（カタカナ→英字→数字） ↑			ｶ／ 英／数

※システムの電話帳を登録するときの文字入力は、メモリダイヤル登録の場合と異なりますので、ご注意ください。

パスワードロックの設定・解除

DC230 機能編

パスワードロック

DC

他の人が不正に使用するのを防止するためにパスワードを必要とするキーロックをかけることができます。
パスワードを忘れると、パスワードロックを解除できなくなります。お手元に控えて保管するようにしてください。

設定のしかた

1 **フック** **3**
機能/クリア

・**フック** **3**を押します。

パスワードロック
設定 4 桁

2 パスワード入力後、

保留
再送/決定

- ・255 ページで設定したパスワード 4 桁を **0** ~ **9** のいずれかで入力して **保留**を押します。
- ・設定完了表示をしたのち、待ち受け状態に戻ります。
- ・パスワードロック状態を **♀** マークで表示します。

パスワードロック
設定しました



10/10 (火) 11:10AM
内線 10

解除のしかた

1 **フック** **3**
機能/クリア

・**フック** **3**を押します。

パスワードロック
解除 4 桁

2 パスワード入力後、

保留
再送/決定

- ・設定したパスワード 4 桁を **0** ~ **9** のいずれかで入力して **保留**を押します。
- ・解除完了表示をしたのち、待ち受け状態に戻ります。
- ・**♀** マークが消灯します。

パスワードロック
解除しました



10/10 (火) 11:10AM
内線 1 0

DC 2 3 0 機能編	カレンダー時刻の設定
カレンダー時刻	
DC	

DC子機の日付、時刻を設定することができます。

本システムでは自動的に時計データがダウンロードされますので設定は不要です。

1   

機能/クリア

・  を押します。

0000 年 日曜日
01/01 00:00

2 ダイヤルボタンで
カレンダーを設定する

・西暦、曜日、月、日、時、分の順序で入力します。

2002 年 金曜日
12/06 13:05


例：2002年12月6日(金)午後1時5分
に設定するときは、200261206
1305と入力します。

曜日の入力下表を参照してください。


日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7

3 

再送/決定

・を押します。



操作2のときを押すと、秒の単位を0秒にクリアすることができます。

DC 2 3 0 機能編	アラームの設定
アラーム	
DC	


設定した時刻になるとアラームが鳴るアラーム機能を2つの時刻設定ができます。



アラーム音の音量については、小さめになっています。騒がしい場所などでは聞こえにくいことがありますので、ご注意ください。

1   



機能/クリア

・  を押します。

アラーム1時刻
OFF 

(アラーム2のときは と押す)

2 アラーム設定


・アラーム設定時刻を00:00~23:59
の24時間制で入力し、または
で、「ON」/「OFF」の設定を切り替え
ます。

アラーム1時刻
ON 15:15

例：午後3時15分のときは1515と入
力します。

3 

再送/決定

・を押します。



アラームは30秒間、鳴ります。鳴動中にを押すと止まります。

バイブレータ(振動着信)の設定

DC230 機能編

バイブレータ

DC

着信音が他の人の迷惑になるような場所、または着信音が聞こえないほどの騒音の大きな場所などで使用するときなどにバイブレータ着信の設定ができます。

ドアホンの着信については、バイブレータになりませんので、ご注意ください。

1 **フック** **5** **1**
機能/クリア

・**フック** **5** **1**を押します。

バイブレータ

ON
ON

2 ***** または **#**

・***** または **#** で「ON」「OFF」の設定を切り替えます。

バイブレータ

OFF

3 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。

着信音種の選択

DC230 機能編

着信音種

DC

着信音を16種類の中から選ぶことができます。また、外線と内線の着信音を個別に設定できます。家庭およびトランシーバについては現在ご使用になれません。

1 **フック** **5** **2**
機能/クリア

・**フック** **5** **2**を押します。

着信音種選択
会社外線

2 **#** (または *****)

・設定を変更する項目を **#** (または *****) で選びます。

・「会社外線」「会社内線」「家庭外線」「家庭内線」「トランシーバ」の順に表示します。

・設定する項目は「会社外線」「会社内線」のみです。

着信音種選択
会社内線

3 **保留**
再送/決定

・変更する項目を表示しているときに **保留**で選びます。

着信音種選択
会社内線 02

4 **#** (または *****)

・着信音の種類を **#** (または *****) で選びます。

・「01」～「16」までの番号が順次切り替わります。

・切り替えと同時に、それぞれの音が3秒間鳴ります。

着信音種選択
会社内線 03

5 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。



DC子機は、システムで設定した着信音種別指定とは異なります。

DC 2 3 0 機能編	リレー着信モードの設定
リレー着信モード	
DC	

着信のときに、初めに音で知らせて約10秒間応答しなかったときにバイブレータに切り替えることができます。
また、同様にバイブレータから音に切り替えることもできます。

1 **フック** **5** **3** **フック** **5** **3** を押します。
機能/クリア 機能/クリア

リレー着信モード
しない

2 **#** (または *****) **#** (または *****) を押して、設定する
内容を選びます。
・「しない」「音 バイブ」「バイブ音」の順に表示します。

リレー着信モード
音 バイブ

3 **保留** **保留** を押します。
再送/決定 再送/決定

バイブレータ の設定	着信音量	リレー着信機能の設定		
		「音→バイブ」表示	「バイブ→音」表示	「しない」表示
ON	入	バイブレータと音が交互に動作		—
ON	切	バイブレータだけ	リレー着信 (バイブ→音)	—
OFF	入	リレー着信 (音→バイブ)	音だけ	—
OFF	切	しばらくして バイブレータ動作	しばらくして 音が漸増	—

DC 2 3 0 機能編	キータッチトーンの設定
キータッチトーン	
DC	

キー操作音、設定時の確認音などを鳴らさないように設定できます。

1 **フック** **6** **1** **フック** **6** **1** を押します。
機能/クリア 機能/クリア

キータッチトーン
ON

2 ***** または **#** **#** または ***** で、「ON」「OFF」の
設定を切り替えます。

キータッチトーン
OFF

3 **保留** **保留** を押します。
再送/決定 再送/決定

F キーモードの設定

DC 2 3 0 機能編

F キーモード

DC

外線ボタンをワンタッチダイヤル(254 ページ)として使うことができます。

ワンタッチに設定すると、外線ボタンとしての機能(割り付け機能を含む)は全て使用できなくなります。

1 **フック** **6** **2**
機能/クリア

・**フック** **6** **2**を押します。

F キーモード設定
システム

2 ***** または **#**

・***** または **#** で「システム」「ワン
タッチ」の設定を切り替えます。

F キーモード設定
ワンタッチ

3 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。



ワンタッチに切り替えると、6 個の外線ボタンは全てワンタッチに切り替わります。外線ボタンとしては利用できなくなります。

DC 230 機能編	ワンタッチダイヤルの設定
ワンタッチダイヤル	
DC	

6 個の F キー (外線ボタン) にワンタッチダイヤルを設定することができます。電話番号とともに名前も設定できます。



「F キーモード」(253 ページ) の設定を「ワンタッチ」にする必要があります。

1   

・   を押します。

ワンタッチダイヤル設定
:F1-F6?


2 F キー (外線ボタン)

・設定する F キー (外線ボタン)  ~
 のいずれかを押します。

F1:


3 電話番号



・電話番号を入力します。(最大 3 2 桁)
・名前を登録しない場合は、操作 6 へ進みます。

F1:  0312345678

例: 03-1234-5678 のとき

4 

・ を押します。

・ で ( カナ 英 数 -) 入力モードを切り替えます。


F1:  0312345678
加

5 名前の登録

・名前を登録します。(最大 1 3 文字)
(247 ページ参照)

F1: Tamura
0312345678
AB

6 

・ を押します。



例えば
「Tamura」を設定する場合

 (英字「AB」表示にする)  (1 回)   (4 回)   (4 回) 
 (7 回)   (4 回)

パスワードの設定

DC 2 3 0 機能編

パスワード

DC

パスワードロックに使用するパスワードを設定します。

パスワードを忘れるとパスワードロックを解除できなくなります。お手元に控えて保管するようにしてください。
パスワードの初期値は「0000」です。

1 **フック** **8** **1**
機能/クリア

・**フック** **8** **1**を押します。

パスワード設定
OLD: No ?

2 旧パスワードを入力
して、**保留**
再送/決定

・旧パスワードを数字4桁(**0** ~ **9**)の
いずれかで入力して、**保留**を押します。

パスワード設定
NEW: No ?

3 新パスワードを入力
して、**保留**
再送/決定

・新パスワードを数字4桁(**0** ~ **9**)の
いずれかで入力して、**保留**を押します。

LCDコントラストの設定

DC 2 3 0 機能編

LCDコントラスト

DC

LCDコントラストを5段階で調節します。

1 **フック** **8** **2**
機能/クリア

・**フック** **8** **2**を押します。

LCDコントラスト
淡 濃

2 **✱** または **#**

・**✱** または **#** で濃淡の調節をします。

LCDコントラスト
淡 濃

3 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。

DC 2 3 0 機能編	圏外警告音の設定
圏外警告音	
DC	

通話中に圏外になったときの警告音の有無を設定することができます。

1 **フック** **8** **4**
機能/クリア

・**フック** **8** **4**を押します。

圏外警告音

ON

2 ***** または **#**

・***** または **#** で「ON」「OFF」の設定を切り替えます。

圏外警告音

OFF

3 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。

DC 2 3 0 機能編	全設定初期化
全設定初期化	
DC	

機能モード内の全設定データおよび発着信履歴を工場出荷状態に戻します。

全設定初期化を行うとパスワードも初期値「0000」に戻ります。

1 **フック** **8** **6**
機能/クリア

・**フック** **8** **6**を押します。

全設定初期化

パスワード？

2 パスワード

・設定したパスワード4桁(**0** ~ **9**)のいずれかで入力します。

全設定初期化

パスワード？ ****

3 **保留**
再送/決定

・**保留**を押します。

停電について

参考編

PF230

通話中に停電になると、通話が切断されます。停電中に電話をかけたり、受けたりするときは、停電用電話機をお使いください。停電用電話機には、停電用シールが添付されています。

停電用電源を外付けまたは内蔵タイプを接続したとき、ノーマルモードとエコモードによる動作は次の通りです。エコモードは、工事設定が必要です。

エコモードは、停電時に使える電話機 2 台としてできるだけバッテリーの動作時間を持たせるためのモードです。

・停電の場合、停電用電源がないときや、停電用電源のバッテリー残量がないときは、P F 2 3 0 電話機で発着信ができます。

停電用電源を接続しないと、停電時に本システムは一切使用できません。

エコモード設定時は、内線 1 0、1 1 の電話機のみ使用できます。


電話をかける（発信）


発信以外は、ダイヤルできません。

内線通話はできません。






- ・受話器をあげます。
- ・発信音「ツー」を確認します。




- ・電話番号を押します。
- ・サブアドレスを付加する場合は、電話番号の後に  を押し、サブアドレス番号を押します。



- ・  を押します。
- ・  を押すとすぐに電話がかかります。
- ・  を押さなくても約 5 秒後に電話がかかります。

電話を受ける（着信）



停電時はブザーから着信音が鳴ります。通常の着信音とは異なります。



- ・受話器をあげて通話します。



一通話のみ通話が可能です。通話中の着信は受けられません。（相手には、ビジー音が聞こえます。）

ボイスワープ設定などの操作はできません。

通話中に停電が復旧すると、通話中の通話は切れてしまいます。

表示部やランプは表示しません。

通話中の P B ダイヤル出力はできません。

通話中に停電になった場合は、局側（N T T）が回線を開放するまでご利用できないことがありますので、しばらくしてから、おかけなおしてください。

参考編	機能ランプリセット
TD130, TD230, FD200, WS, DC	

機能ランプリセットは各電話機に設定されている外線着信鳴動拒否、不在設定、不在転送の全てを解除します。

- 1 **機能**
- ・ **機能** を押します。 →機能ランプ：赤点灯
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。

- 2 **9 9**
- ・ **9 9** を押します。 →機能ランプ：赤点滅

- 3 **機能**
- ・ **機能** を押します。
 - ・ D C 子機は **機能(F)** を押します。
- トクシュ ランプ リセット

機能ランプ：消灯
約 5 秒後に表示が消えます。



機能ランプリセットの操作は、電話機の **オート** に登録できます。(268 ページ参照)

W S 子機は未使用 **外線** に **機能** を登録します。(23 ページ参照)

D C 子機は未使用 **外線** に **機能(F)** を登録します。(28 ページ参照)

故障かな？とお考えになる前に

参考編

	こんなときは	お確かめ下さい
TD130、TD230、FD200 電話機	すべての電話機の表示が消えている。またはランプが点灯しない。	・主装置の電源プラグが電源コンセントから抜けていませんか。
	電話機の表示が消えている。またはランプが点灯しない。	・電話機コードのモジュラープラグがはずれていませんか。
	電話機の機能ランプが消えなくなった。	・機能ランプリセットを行ってください。(258ページ参照)
	電話機の表示が消えている。または黒く表示されている。	・コントラストがずれていませんか。 ・コントラスト調整を行ってください。(41、180ページ参照)
WS230 電話機	WS子機がまったく動作しない。	・電池残量が少なくありませんか。(22ページ参照)
	WS子機から着信音が鳴らない。	・着信音量が「切」になっていませんか。(31ページ参照) (表示部に「S」マークが付いていませんか。) ・WS親機と離れすぎていませんか。
	WS子機で外線ボタンを押すとエラー音が聞こえる。	・WS親機の電話機コードのモジュラープラグが外れていませんか。 ・WS親機と離れすぎていませんか。 ・WS子機を他の電話機の近くにおいていませんか。
	WS子機を充電器に置いても、充電器の充電ランプが点灯しない。	・充電端子が汚れていませんか。 ・充電器のACアダプタが電源コンセントから外れていませんか。 (21ページ参照)

参考編	故障かな？とお考えになる前に

	こんなときは	お確かめ下さい
DC230 電話機	まったく作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は入っていますか。(26ページ参照) ・電池パックは十分に充電されていますか。また、ACアダプタが充電器または電源コンセントから抜けていませんか。(25ページ参照) ・電池パックは正しく取り付けられていますか。(24ページ参照)
	電話がかけられない。または着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックは十分に充電されていますか。(25ページ参照) ・接続装置から離れすぎていたり、表示部に「圏外」と表示されていませんか。(26ページ参照) ・近くに雑音を発生する機器がありませんか。(5ページ参照) ・電話がかけられない設定にしていますか。(245ページ参照) または、着信音が鳴らないように設定されていませんか。(32ページ参照) ・発信モードが正しく設定されていますか。(248ページ参照) ・接続装置の電話機コードが正しく接続され電源と通話のランプが正常に点灯または点滅していますか。(18ページ参照)
	通話が時々とぎれる。	<ul style="list-style-type: none"> ・接続装置から離れすぎていませんか。(26ページ参照) ・近くに雑音を発生する機器がありませんか。また、接続装置との間に電波をささげる障害物はありませんか。(5ページ参照)
	充電中に充電ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ・DC子機や充電器の充電端子が汚れていませんか。(25ページ参照) ・ACアダプタが充電器または電源コンセントから抜けていませんか。(18ページ参照)
	発信や着信応答の操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナの表示が消灯していませんか？消灯している場合は、点灯を待ってから、もう一度操作してください。



DC子機での注意事項について

- ・プリセット発信時、ダイヤルを押しているときに着信があると、電話番号の表示が消え、ボタンの入力を受け付けなくなり発信ができなくなります。着信に応答するか、空いている外線ボタンを押したあとにダイヤルを入力して発信してください。
- ・外線再捕捉をすぐに行うとエラーとなることがあります。その時は、アンテナが表示されていることを確認してからかけ直してください。
- ・外線着信時、他の電話機とほぼ同時に応答すると、外線ランプが一瞬緑点滅して、赤点灯になります。

保証について

本システムには、保証書がついております。

保証書は、販売店からお渡ししますので「販売店名、お買い上げ日」など必要事項の記入をお確かめになり、保証書に記載されている保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがあります。保証書をよくお読みください。
本システムの不具合により生じた損害の補償については、ご容赦ください。

修理を依頼されるときには

本取扱説明書の「故障かな？とお考えになる前に」の項目をよくご覧になって、もう一度ご確認ください。

それでも異常の場合は、使用をやめてお買い上げの販売店または当社へ次のことをご確認のうえ、ご相談ください。

- ・品名 「MT200bmボタン電話装置」
- ・故障の状況（出来るだけ詳しく）
- ・お客様の名前、住所、電話番号

保証期間中の修理は

正常な使用状態で発生した故障につきましては、保証書の記載内容に基づき無料で修理いたします。修理時に保証書をご提示ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって本システムの性能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。
ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

おわかりにならないことは

本システムの取扱に関するご質問は、お買い上げの販売店または付属の「お問い合わせ窓口のご案内」の営業所などへご相談ください。

増設、移設については、お買い上げの販売店にご相談ください。

特殊内線番号の登録一覧表

TD130,TD230,FD200 電話機の **オート** (WS子機、DC子機は、未使用**外線**) に登録できます。WS子機は、未使用**外線** に**機能**と**オート**を登録します。(23ページ参照)DC子機の場合は、未使用**外線**に**短縮**と**機能(F)**と**オート**を登録します。(28ページ参照)**機能(F)**の使い方は**機能**と同じです。(以降、**機能**のみ記載します。)

・受話器をおいた状態(未使用時)で登録してください。

内線番号 内線特番	機能	内容	登録のしかた	ページ
10～89	内線番号	特定内線を呼出す	短縮 → オート → 機能 → 1 →内線番号→ 機能	62
	スライド着信	内線代表の電話機を呼出す	短縮 → オート → 機能 → 1 →内線代表番号→ 機能	132
960	コールピックアップ (他テナント)	他テナントの外線着信に代理応答する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 6 0 → 機能	119
961	内線代理応答	別の内線で応答する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 6 1 → 機能	131
963	指定外線捕捉	ダイヤル操作で外線を捕捉する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 6 3 または (*) →外線番号→ 機能 ²	118
* ¹				
966	コールピックアップ (自テナント)	無鳴動の外線着信のときに特番を押して応答する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 6 6 → 機能	119
970	一斉呼出	全ての内線を呼出す	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 7 0 → 機能	133
971	グループ呼出 (グループA)	グループを呼出す	短縮 → オート → 機能 → 1 { 9 7 1 (グループA) 9 7 2 (グループB) 9 7 3 (グループC) → 機能	133
972	グループ呼出 (グループB)			
973	グループ呼出 (グループC)			
974	呼出応答	一斉呼出やグループ呼出、構内呼出に 応答する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 7 4 → 機能	133 211
975	構内放送1	構内放送をする	短縮 → オート → 機能 → 1 { 9 7 5 (構内放送1) 9 7 6 (構内放送2) 9 7 8 (構内放送一斉) → 機能	211
976	構内放送2			
978	構内放送一斉			

1 WS子機、DC子機のみ登録できる機能です。

2 外線番号は2桁01～20。

内線番号 内線特番	機能	内容	登録のしかた	ページ
977	未使用の電話機と構内放送からの呼出	未使用電話機と構内放送からの呼出を同時に行なう	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 7 7 → 機能	133
981	ドアホン1モニタ	ドアホンをモニタする	短縮 → オート → 機能 → 1 { 9 8 1 (ドアホン1) 9 8 2 (ドアホン2) 9 8 3 (ドアホン3) → 機能	189
982	ドアホン2モニタ			
983	ドアホン3モニタ			
986	送話ミュート付き外線通話割込	送話ミュート状態で指定外線の通話に割り込む	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 8 6 → 機能	121
999	単独電話(FAX等)へ着信音転送する	システムから単独電話へ転送する	短縮 → オート → 機能 → 1 → 9 9 9 → 機能	178

特殊番号の登録一覧表

TD130, TD230, FD200 電話機の **オート** (WS子機、DC子機は、未使用**外線**) に登録できます。WS子機は、未使用**外線**に**機能**と**オート**を登録します。(23ページ参照) DC子機は、未使用**外線**に**短縮**と**機能(F)**と**オート**を登録します。(28ページ参照)

・受話器をおいた状態(未使用時)で登録してください。

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
1	ハンズフリーのセット/解除 (マイクランプの点灯/消灯)	電話機マイクの設定/停止に使う	短縮 → オート → 機能 → # → 1 → 機能	143
2	送話ミュートの設定/解除	通話時に相手の声のみが、こちらに聞こえる	短縮 → オート → 機能 → # → 2 → 機能	115
3	内線システム保留の設定/解除	内線通話中にシステム保留となる	短縮 → オート → 機能 → # → 3 → 機能	135
4	手動ポーズ (待ち時間3秒)	外線発信時、ポーズを入れるときに使う	短縮 → オート → 機能 → # → 4 → 機能	44
	実装番号の確認	工事設定などのときに使う	短縮 → オート → 機能 → # → 4 → 機能	-
* ³	ボタン押下音の設定/停止	ボタン押下音の設定/停止に使います	短縮 → オート → 機能 → # → * → 機能	145
6	ドアロック解除	ドアホン通話中に電気錠を解除する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 → 機能	189

3 TD130、TD230、FD200 電話機のみ登録できる機能です。

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
5 0	時刻アラーム 1 の確認	あらかじめセット した時刻に電話機 から時刻アラーム 音「ピピピ・・・」 が鳴る	短縮 → オート → 機能 → # { 5 0 (アラーム1の確認) 5 1 (アラーム1の解除) 5 2 (アラーム1の設定) 5 3 (アラーム2の確認) 5 4 (アラーム2の解除) 5 5 (アラーム2の設定) } ダイヤルボタンで時刻設定 (時刻は4桁00:00 ~ 23:59) → 機能	1 5 3 1 5 4
5 1	時刻アラーム 1 の解除			
5 2	時刻アラーム 1 の設定			
5 3	時刻アラーム 2 の確認			
5 4	時刻アラーム 2 の解除			
5 5	時刻アラーム 2 の設定			
5 8	全電話機の時刻ア ラーム解除	全電話機の時刻ア ラームを解除する	短縮 → オート → 機能 → # → 5 8 → 機能	1 5 4
5 *	着信記録の一括 消去	システムの着信記 録を一括消去する	短縮 → オート → 機能 → # → 5 * → 機能	1 0 9
5 #	発信記録の一括 消去	電話機毎に発信記 録を一括消去する	短縮 → オート → 機能 → # → 5 # → 機能	1 0 5
6 0 6 8 6 9	不在設定の設定	内線呼出されたとき、 呼出先へ「プープー (連続)」を流す	短縮 → オート → 機能 → # → 6 0 → 機能	1 3 6
	不在設定の解除	不在設定を解除する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 9 → 機能	1 3 6 1 3 7
	全電話機の不在設 定と不在転送の解 除	すべての不在設定 と不在転送を解除 する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 8 → 機能	1 3 6
	不在転送の 設定 / 解除	内線着信を別の内 線へ転送する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 0 → 転送先内 線番号 → 機能	1 3 7
6 1	外線自動転送 セット / 解除	外線自動転送の セット / 解除	短縮 → オート → 機能 → # → 6 1 → { 1 (転送1) 2 (転送2) 3 (転送3) } → { 1 (転送先1) 2 (転送先2) 3 (転送先3) 4 (転送先4) 5 (転送先5) 6 (転送先6) } → 機能	6 7

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
6 3	転送先電話番号の登録	転送先電話番号は6カ所まで登録できる	短縮 → オート → 機能 → # → 6 3 → { 1 → 転送先1の番号 2 → 転送先2の番号 3 → 転送先3の番号 4 → 転送先4の番号 5 → 転送先5の番号 6 → 転送先6の番号 } → 機能	6 5
6 4	転送先電話番号の確認	転送先電話番号を確認できる	短縮 → オート → 機能 → # → 6 4 → { 1 (転送先1) 2 (転送先2) 3 (転送先3) 4 (転送先4) 5 (転送先5) 6 (転送先6) } → 機能	6 6
6 5	外線着信鳴動拒否セット/解除	外線着信鳴動拒否のセット/解除	短縮 → オート → 機能 → # → 6 5 → 機能	1 4 5
6 6	外線転送機能の暗証番号の登録	外線転送機能の暗証番号登録ができる	短縮 → オート → 機能 → # → 6 6 → 暗証番号 (0000 ~ 9999) → 機能	7 5
7 0 4 7 0 5 7 0 6 7 0 7 7 0 8 7 0 9	応答専用メッセージの録音 お待たせメッセージの録音 一次応答メッセージの録音 非通知着信拒否メッセージの録音	応答専用メッセージを録音する お待たせメッセージ 一次応答メッセージの録音をする 非通知着信拒否メッセージを録音する	短縮 → オート → 機能 → # → { 7 0 4 (モード1) 7 0 5 (モード2) 7 0 6 (モード3) 7 0 7 (お待たせメッセージ) 7 0 8 (一次応答メッセージ) 7 0 9 (非通知着信拒否メッセージ) } → 機能	1 9 3

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
75	留守番自動応答回数指定	留守番自動応答の回数を指定する	短縮 → オート → 機能 → # → 7 5 → 機能	191
7#	主装置種別およびバージョンの確認	主装置種別およびバージョンの確認	短縮 → オート → 機能 → # → 7 # → 機能	-
77	留守番指定電話機サイレントモード	留守番応答後の相手の音声やメッセージの送出する、しないを指定	短縮 → オート → 機能 → # → 7 7 → 機能	198
78	留守番機能の自動切替日時の登録または消去	留守番機能の日時を登録または消去する	短縮 → オート → 機能 → # → 7 8 → 機能	201 205
79	留守番機能の自動切替日時の確認	留守番機能の日時を確認する	短縮 → オート → 機能 → # → 7 9 → 機能	204
6*	外線自動転送モードの自動切替時刻セット/解除	外線自動転送モードの自動切替時刻によるセット/解除時に利用する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 * → 転送セット番号 → 転送先指定番号 → 開始時刻 → 終了時刻 → 機能 24時間制 (00:00 ~ 23:59)	69
6#	外線自動転送モードの自動切替時刻確認	外線自動転送モードの自動切替時刻を確認する	短縮 → オート → 機能 → # → 6 # → 転送セット番号 → 機能	70
7*	バージョンの確認	バージョンの確認	短縮 → オート → 機能 → # → 7 * → 機能	-
8*	着信音メロディ切替	着信音メロディの曲を指定する	短縮 → オート → 機能 → # → 8 * → 機能	55
8#	保留音メロディ切替	保留音メロディの曲を指定する	短縮 → オート → 機能 → # → 8 # → 機能	158
80	夜間モード切替(手動)の設定/解除	夜間モードを手動設定する	短縮 → オート → 機能 → # → 8 0 → 機能	147
83	非通知着信外線の設定/解除	非通知の着信を設定/解除する	短縮 → オート → 機能 → # → 8 3 → 外線番号 → 機能 ※4.※5	236
84	話中設定の設定/解除	話中設定の設定/解除時に利用する	短縮 → オート → 機能 → # → 8 4 → 外線番号 → 機能 4, 5	123
85	通信中着信通知の許可/停止	デジタル回線の付加サービス	短縮 → オート → 機能 → # → 8 5 → 機能	234

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
9 #	日付・時刻のセット	日付・時刻をセットする	短縮 → オート → 機能 → # → 9 # → 機能	3 8
9 0	通話料金集計の表示	通話料金集計を表示する	短縮 → オート → 機能 → # → { 9 0 (自電話機) 9 0 0 (システム) 9 0 → 内線番号 ⁷ 9 0 9 → テナント ⁴ 9 0 * → 外線番号 ⁴ } → 機能	1 4 9 1 5 0
9 2	通話料金集計のクリア	通話料金集計をクリアする	短縮 → オート → 機能 → # → { 9 2 (自電話機) 9 2 0 (システム) 9 2 → 内線番号 ⁶ 9 2 9 → テナント ⁷ 9 2 * → 外線番号 ⁴ } → 機能	1 5 1 1 5 2
9 3	BGM放送の設定 / 解除	BGM放送を設定 / 解除する	短縮 → オート → 機能 → # → 9 3 → 機能	2 1 2
9 6	内線 / ドアホン名前の登録 / 消去	内線 / ドアホン名前を登録 / 消去する	短縮 → オート → 機能 → # → 9 6 → 機能	1 2 5 1 8 6
9 8	IPアドレスを表示	IPアドレスを表示する	短縮 → オート → 機能 → # → 9 8 → 機能	-
9 9	機能ランプリセット	全電話機の機能ランプを消灯させる	短縮 → オート → 機能 → # → 9 9 → 機能	2 5 8
	迷惑電話サービス	通信中の電話を迷惑電話サービスに登録する	短縮 → オート → 機能 → # → 0 1 4 4 2 → 機能	2 1 8

4 外線番号は2桁で01～20

5 外線番号を複数入力することができます。

6 内線番号は2桁で10～89

7 テナント番号は1桁で0～3

オートダイヤルボタンに登録して使う機能一覧表

次の機能は、オートダイヤルボタンに登録してワンタッチでご利用できます。

特殊番号	機能	内容	登録のしかた	ページ
10	外線手動転送	外線手動転送の操作を登録する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 0 → 機能	72
12	お待たせ	着信中の外線へお待たせメッセージで応答する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 2 → 機能	206
13	発信記録	発信記録を表示する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 3 → 機能	102
14	着信記録	着信記録を表示する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 4 → 機能	109
15	発信者番号	発信時に発信者番号を通知する／しないを切替える 他の外線に着信があったときに発信者番号を確認する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 5 → 機能	216
16	電話帳	名前から短縮ダイヤルを検索する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 6 → 機能	81
17	表示切替 ⁸	電話帳や着信記録から発信する場合、相手先を詳細に表示する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 1 7 → 機能	90 91 110
40		カーソルを左に移動したり、各種画面の前画面を表示する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 4 0 → 機能	84 99 102 109
41		カーソルを右に移動したり、各種画面の次画面を表示する	短縮 → オート → 機能 → 2 → 4 1 → 機能	84 99 102 109

※8 TD130、TD230、FD200 電話機では使用できません。

TD130, TD230, FD200, WS230, DC230電話機の外線ボタン、オートダイヤルの関係

TD130, TD230, FD200, WS230, DC230電話機では、外線ボタン、オートダイヤルボタンの割り付けが271ページの「電話機機種別ダイヤル割付表」のように、異なります。オートダイヤルを電話機共通で登録するときなどに注意して下さい。
(初期設定は、「全電話機共通」です。)

TD130 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	13	14	15	16
	9	10	11	12
	5	6	7	8
	1	2	3	4

TD230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	31	32				
オートダイヤルボタン	25	26	27	28	29	30
	19	20	21	22	23	24
外線ボタン または オートダイヤルボタン	13	14	15	16	17	18
	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6

FD200 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	15	16				
	13	14				
	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6

WS230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	9	10	11	12
	5	6	7	8
	1	2	3	4

DC230 電話機

外線ボタン または オートダイヤルボタン	1	2	3
	4	5	6

< 電話機種別ダイヤル割付表 >

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TD130	外線1 	外線2 	外線3 	外線4 	外線5 	外線6 	外線7 	外線8 	外線9 	外線10 	外線11 	外線12
TD230	外線1 	外線2 	外線3 	外線4 	外線5 	外線6 	外線7 	外線8 	外線9 	外線10 	外線11 	外線12
FD200	外線1 	外線2 	外線3 	外線4 	外線5 	外線6 	外線7 	外線8 	外線9 	外線10 	外線11 	外線12
WS230	外線1 	外線2 	外線3 	外線4 	外線5 	外線6 	外線7 	外線8 	外線9 	外線10 	外線11 	外線12
DC230	外線1 	外線2 	外線3 	外線4 	外線5 	外線6 						

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TD130	外線13 	外線14 	外線15 	外線16 								
TD230	外線13 	外線14 	外線15 	外線16 	外線17 	外線18 	オート19 	オート20 	オート21 	オート22 	オート23 	オート24
FD200	外線13 	外線14 	外線15 	外線16 								
WS230	Fオート13 	Fオート14 					オート1 	オート2 	オート3 	オート4 	オート5 	オート6
DC230	Fオート13 	Fオート14 					オート1 	オート2 	オート3 	オート4 	オート5 	オート6

	25	26	27	28	29	30	31	32
TD130								
TD230	オート25 	オート26 	オート27 	オート28 	オート29 	オート30 	外線19 	外線20
FD200								
WS230	オート7 	オート8 	オート9 	オート10 	オート11 	オート12 		
DC230								

- 1 未使用外線ボタンにF オートボタンを割り付け変更した場合。(23,28ページ参照)
- 2 未使用外線ボタンにオートボタンを割り付け変更した場合。(23,28ページ参照)

< 例 >

TD230の[オート19]に電話機共通で登録すると、WS230では[オート1]([外線1]を割り付け変更)に登録されます。また、この場合、TD130・FD200では対応するボタンがないため登録されません。

【索引】

(INDEX)

【B】

BGM放送 212

【D】

DC230 電話機 16

【F】

FD200 電話機 12

Fキーモードの設定(DC230) 253

【I】

ISDNサービス一覧 214

INSナンバーディスプレイ 235

INSネームディスプレイ 235

INSボイスワープ 220

IP電話サービス回線 213

【L】

LCDコントラストの設定(DC230) 255

【T】

TD130 電話機 8

TD230 電話機 10

【W】

WS230 電話機 14

【ア行】

アンプアダプタ 212

アラームの設定(DC230) 250

オフフックダイヤル 45

オフフック発信 46

オンフックダイヤル 44

オートリピートダイヤル 51

暗証番号の登録/消去/変更(留守番機能) 207

暗証番号の登録/変更/消去(外線転送) 75

安全にお使いいただくために 1

一次応答付き外線自動転送 71

一斉呼出・電話機グループ呼出 133

応答専用 198

応答録音 198

追っかけ転送 198

お待たせメッセージ応答 206

おわかりにならないことは 261

音声/信号音切替え 61

音量の調節 29

【カ行】

カレンダー 38

カレンダー時刻の設定(DC230) 250

キャッチホン

(コールウェイティング)(ISDNの機能) 217

キー押下音 145

キータッチトーンの設定(DC230) 252

キーロックの設定(DC230) 245

クイック通話 113

コールウェイティング(内線の機能) 139

コールピックアップ 119

コントラスト調整 41, 42

コントラスト調整(FD200) 180

外線・内線で会議通話をする 140

外線ハンズフリー通話 143

外線会議転送 142

外線自動転送セット/変更 67

外線自動転送解除 68

外線手動転送 72

外線通話割込 120

外線転送コールバック 73

外線会議通話から外線手動転送する 142

外線転送機能の種類 64

外線着信音を停止する 145

外線保留 54

機能項目一覧表(DC230) 246

機能モードの使い方(DC230) 245

機能ランプリセット 258

強制転送 57

圏外警告音の設定(DC230) 256

構内放送 211

高音量ブザー 212

口頭転送 59

故障かな?とお考えになる前に 259

【サ行】

サブアドレスリモコン(外線転送) 77

サブアドレス通知 215

スクランブル 157

スピーカ受話 144

スライド着信 132

再発信メモリ 114

指定外線捕捉 118

識別着信 89

識別着信音の登録 84, 86, 88, 97

識別着信転送 71

識別着信留守番 200

時刻アラーム 153

自営発信モードの設定(DC230) 248

自動選局発信 43

自動着信リモコン(外線転送) 78

自動選局応答 53

自動転送 56

修理を依頼されるときは 261

全設定初期化(DC230) 256

送話ミュート 115

送話ミュート付き外線通話割込 121

【タ行】

ダイレクトリモコン（外線転送）	76
チェーンダイヤル	122
ドアホン通話	188
ドアロック解除	189
短縮簡易検索発信	93
短縮発信	92
短縮ダイヤルの確認 / 消去 / 変更	94
着信音メロディ切替え	55
着信音種の選択（DC230）	251
着信記録からの短縮ダイヤル登録	96
着信記録から発信	108, 110, 111
着信記録から発信（FD200）	185
着信記録の個別消去	112
着信自動応答	52
通信中着信通知	234
通話時間表示	148
通話料金集計	149
通話料金集計の消去	151
停電について	257
転送先電話番号の確認 / 変更 / 消去	66
転送先電話番号の登録	65
電話機種別ダイヤル割付表	271
電話帳から発信	89, 90, 91, 183
電話帳ボタンの登録	81
電話帳登録	82, 85, 87
電話帳登録（FD200）	181
時計設定	38

【ナ行】

ネスティングダイヤルの登録	116
内線オートダイヤル（登録）	62
内線オートダイヤル（発信 / 確認 / 消去 / 変更）	63
内線オフフック発信	60
内線オンフック発信	60
内線システム保留	135
内線会議通話	142
内線代理応答	131
内線独占保留	134
内線 / ドアホン名前表示	125, 127, 129
内線 / ドアホン名前表示（FD200）	186
任意外線応答	52

【ハ行】

バイブレータ（震動着信）の設定（DC230）	251
パスワードロックの設定・解除（DC230）	249
パスワードの設定（DC230）	255
バックライトの設定	42
パーソナルハンズフリー通話	144
ハンズフリーセット、解除	143
プッシュ信号送出	156
フラッシュ機能	155

プリセットダイヤル	47
ページング	211
ヘッドセットでの応答	210
ヘッドセットでの発信	210
発信プリセット	46
発信記録から発信	102, 103, 104
発信記録から発信（FD200）	184
発信記録の一括消去	105
発信記録の個別消去	106
発信者番号通知	216
非通知着信メッセージ応答	236
不在設定	136
不在転送	137
保証について	261
保留音メロディ切替え	158

【マ行】

メインメニュー	40
メインメニュー（FD200）	179
メッセージの確認 / 消去 / 変更	194
メッセージ録音のしかた	193
迷惑電話おことわり	218
メモリダイヤル（DC230）	242
文字入力表（DC230）	247

【ヤ行】

夜間モード切替	146
用件の再生 / 消去のしかた	199

【ラ行】

リセットコール	130
リソースBOD機能	238
リダイヤル	49
リモコン機能（外線転送）	74
リモコン機能（留守番機能）	207
リモコン操作をする（留守番機能）	208
リモコン操作一覧（外線転送）	79
リモコン操作一覧（留守番機能）	209
リレー着信モードの設定（DC230）	252
留守番機能の自動切替日時の確認	204
留守番機能の自動切替日時の消去	205
留守番機能の自動切替日時の登録	201
留守番セットのしかた	195
留守番応答回数の変更	191
留守番指定電話機	192
料金情報通知	215
略図の説明	7

【ワ行】

ワンタッチダイヤル	99
ワンタッチダイヤルの設定（DC230）	254
話中設定	123
話中呼出	138

【タ行】

ダイレクトリモコン（外線転送）	76
チェーンダイヤル	122
ドアホン通話	188
ドアロック解除	189
短縮簡易検索発信	93
短縮発信	92
短縮ダイヤルの確認 / 消去 / 変更	94
着信音メロディ切替え	55
着信音種の選択（DC230）	251
着信記録からの短縮ダイヤル登録	96
着信記録から発信	108, 110, 111
着信記録から発信（FD200）	185
着信記録の個別消去	112
着信自動応答	52
通信中着信通知	234
通話時間表示	148
通話料金集計	149
通話料金集計の消去	151
停電について	257
転送先電話番号の確認 / 変更 / 消去	66
転送先電話番号の登録	65
電話機種別ダイヤル割付表	271
電話帳から発信	89, 90, 91, 183
電話帳ボタンの登録	81
電話帳登録	82, 85, 87
電話帳登録（FD200）	181
時計設定	38

【ナ行】

ネスティングダイヤルの登録	116
内線オートダイヤル（登録）	62
内線オートダイヤル（発信 / 確認 / 消去 / 変更）	63
内線オフフック発信	60
内線オンフック発信	60
内線システム保留	135
内線会議通話	142
内線代理応答	131
内線独占保留	134
内線 / ドアホン名前表示	125, 127, 129
内線 / ドアホン名前表示（FD200）	186
任意外線応答	53

【ハ行】

バイブレータ（振動着信）の設定（DC230）	251
パスワードロックの設定・解除（DC230）	249
パスワードの設定（DC230）	255
バックライトの設定	42
パーソナルハンズフリー通話	144
ハンズフリーセット、解除	143
プッシュ信号送出	156
フラッシュ機能	155

プリセットダイヤル	47
ページング	211
ヘッドセットでの応答	210
ヘッドセットでの発信	210
発信プリセット	46
発信記録から発信	102, 103, 104
発信記録から発信（FD200）	184
発信記録の一括消去	105
発信記録の個別消去	106
発信者番号通知	216
非通知着信メッセージ応答	236
不在設定	136
不在転送	137
保証について	261
保留音メロディ切替え	158

【マ行】

メインメニュー	40
メインメニュー（FD200）	179
メッセージの確認 / 消去 / 変更	194
メッセージ録音のしかた	193
迷惑電話おことわり	218
メモリダイヤル（DC230）	242
文字入力表（DC230）	247

【ヤ行】

夜間モード切替	146
用件の再生 / 消去のしかた	199

【ラ行】

リセットコール	130
リソースBOD機能	238
リダイヤル	49
リモコン機能（外線転送）	74
リモコン機能（留守番機能）	207
リモコン操作をする（留守番機能）	208
リモコン操作一覧（外線転送）	79
リモコン操作一覧（留守番機能）	209
リレー着信モードの設定（DC230）	252
留守番機能の自動切替日時の確認	204
留守番機能の自動切替日時の消去	205
留守番機能の自動切替日時の登録	201
留守番セットのしかた	195
留守番応答回数の変更	191
留守番指定電話機	192
料金情報通知	215
略図の説明	7

【ワ行】

ワンタッチダイヤル	99
ワンタッチダイヤルの設定（DC230）	254
話中設定	123
話中呼出	138

株式会社 田村電機製作所

本社 〒153-8923 東京都目黒区下目黒2-2-3

この資料の内容は、平成 1 5 年 4 月現在のものです。

●お問い合わせ、ご用命は

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準にもとづくクラス A 情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

559BT	007-7	M
-------	-------	---

4270060000

この資料は、再生紙を使用しています。